

## トヨタ

対応年式	対応システム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ	備考	
1996年7月～2014年	<ul style="list-style-type: none"> <li>・TCCS</li> <li>・TCCS2</li> <li>・HV</li> <li>・HV バッテリー</li> <li>・ECT</li> <li>・マイルドHV</li> <li>・レーダークルーズ</li> <li>・ABS/VSC/TRC</li> <li>・ARS</li> <li>・4WD</li> <li>・エアサス</li> <li>・電動パワステ</li> <li>・VGRS</li> <li>・エアバッグ</li> <li>・ボデー/ゲートウェイ</li> <li>・ボデーサブ-DJ/B</li> <li>・A/C</li> <li>・メータ</li> <li>・チルト&amp;テレスコ</li> <li>・D席ドア</li> <li>・D席ドア2</li> <li>・P席ドア1</li> <li>・P席ドア2</li> <li>・RR席ドア</li> <li>・RL席ドア</li> <li>・パワーバックドア</li> <li>・セキュリティ</li> <li>・P席J/B</li> <li>・Rr席J/B</li> <li>・スライドルーフ</li> <li>・イモビライザー</li> <li>・D席シート</li> <li>・P席シート</li> <li>・RR席シート</li> <li>・RL席シート</li> <li>・Frコントローラ</li> <li>・レインセンサ</li> <li>・クリアランスソナー</li> <li>・メタルトップ</li> <li>・タイヤ空気圧</li> <li>・ゲートウェイ1</li> <li>・ゲートウェイ2</li> <li>・AFS</li> <li>・プリクラッシュ1</li> <li>・プリクラッシュ2</li> <li>・パワーウィンドウSW</li> <li>・クルーズコントロール</li> <li>・Pレンジ制御</li> <li>・電源</li> <li>・照合/スマート</li> <li>・照合</li> <li>・電池</li> <li>・IPA</li> <li>・ナイトビュー</li> <li>・レーンキーピングアシスト</li> <li>・D席SW</li> <li>・メインボデー</li> <li>・D席モータ</li> <li>・P席モータ</li> <li>・RR席モータ</li> <li>・RL席モータ</li> <li>・用品ゲートウェイ</li> <li>・アクティブスタビ(フロント)</li> <li>・アクティブスタビ(リヤ)</li> <li>・CANバスゲートウェイ</li> <li>・CANバスゲートウェイV</li> <li>・HVゲートウェイ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ミラー</li> <li>・電動PKB</li> <li>・エンジンゲートウェイ</li> <li>・ECBゲートウェイ</li> <li>・WILバスゲートウェイ</li> <li>・リモートセキュリティ</li> <li>・リヤコンソールSW</li> <li>・FR席シート空調/ヒータ</li> <li>・FL席シート空調/ヒータ</li> <li>・RR席シート空調/ヒータ</li> <li>・RL席シート空調/ヒータ</li> <li>・電源制御</li> <li>・D席ACTヘッドレスト</li> <li>・P席ACTヘッドレスト</li> <li>・ナビゲーションシステム</li> <li>・モータージェネレーター</li> <li>・パワマネゲートウェイ1</li> <li>・パワマネゲートウェイ2</li> <li>・リモートエンジンスターター</li> <li>・始動制御</li> <li>・充電制御</li> <li>・ストップ&amp;スタート</li> <li>・ストップ&amp;ゴー</li> <li>・P制御</li> <li>・RR席ACTヘッドレスト</li> <li>・RL席ACTヘッドレスト</li> <li>・RR席プリクラッシュシートバック</li> <li>・RL席プリクラッシュシートバック</li> <li>・KDSS</li> <li>・アクティブリアウィング</li> <li>・ASG</li> <li>・ブラインドスポットモニターマスタ</li> <li>・ブラインドスポットモニタースレーブ</li> <li>・プラグイン制御</li> <li>・EV</li> <li>・マルチバスゲートウェイ</li> <li>・マルチバス監視No.1</li> <li>・マルチバス監視No.2</li> <li>・車両制御</li> <li>・DRS</li> <li>・EVバッテリー</li> <li>・ダイヤグレコーダー</li> <li>・AMT</li> <li>・オートレベリング</li> <li>・グリルシャッター</li> <li>・パノラミックビューモニター</li> <li>・レーンデパーチャーアラート</li> <li>・Bluetooth通信モジュール</li> <li>・車両接近通報装置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■エンジン                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・パワーバランス</li> <li>・全気筒噴射停止</li> <li>・冷却ファン駆動</li> <li>・ウォーターポンプ駆動</li> </ul> </li> <li>■HV                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ウォーターポンプ作動</li> <li>・冷却ファン駆動</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■エンジン                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・学習値初期化 &amp; アイドル学習</li> </ul> </li> <li>■ECD                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・インジェクタ補正 (IDコード呼出・保存、自動ID登録、手動ID登録)</li> <li>・サブライポンプ学習値初期化</li> <li>・履歴データ初期化</li> <li>・PM堆積量履歴データ初期化</li> <li>・PM強制再生制御</li> </ul> </li> <li>■AT/CVT                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・学習値初期化</li> <li>・Gセンサ0点学習</li> <li>・油圧学習</li> </ul> </li> <li>■ABS                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・バックアップメモリー消去</li> <li>・通常のエア抜 (ECB)</li> <li>・アクチュエータ交換後のエア抜き (ECB)</li> <li>・ブレーキエア抜き (ハイドロブースター)</li> <li>・ヨーレートセンサー・Gセンサー0点消去 (ECB用)</li> <li>・リニア弁学習値初期化</li> <li>・アキュムレーター0ダウン駆動 (フロント/リヤ)</li> <li>・ドレイン系エア抜きパターン駆動</li> <li>・整備モード</li> </ul> </li> <li>■エアコン                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・サーボモーター初期化</li> </ul> </li> <li>■電動パワステ                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ステアリング0点補正</li> <li>・回転角センサー出力補正</li> </ul> </li> <li>■ボデー                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲートウェイ ECU 接続情報初期化</li> </ul> </li> <li>■HV                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・電池制御データ初期化</li> <li>・整備モード2WD (排ガス測定用/TRC禁止用)</li> <li>・整備モード4WD (排ガス測定用/TRC禁止用)</li> </ul> </li> <li>■バッテリー                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ECU初期化</li> </ul> </li> <li>■4WD                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・バックアップメモリー消去</li> </ul> </li> <li>■レーダークルーズ                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・初期化</li> </ul> </li> <li>■メインボデー                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・リモコンキー登録/抹消</li> </ul> </li> <li>■タイヤ空気圧                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・実測値 &amp; センサー登録</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・シートベルト警告音設定変更</li> <li>・リヤワイパー・リパース連動リヤワイパー設定</li> <li>・速度警告ブザー設定 (ON/OFF)</li> <li>・速度警告ブザー設定変更 (ON/OFF)</li> <li>・デタイムライト設定変更 (ON/OFF)</li> <li>・ワイヤレス2回操作アンロック</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■モード移行</li> <li>・TCCS</li> <li>・ECD</li> <li>・HV</li> <li>・ECT</li> <li>・エアバッグ</li> <li>・ABS/VSC</li> <li>・ARS</li> <li>・エアサス</li> <li>・電動パワステ</li> <li>・4WD</li> <li>・VGRS</li> </ul>

## 日産

対応年式	対応システム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ	備考
1998年8月～ 2013年	<ul style="list-style-type: none"> <li>エンジン</li> <li>トランスミッション</li> <li>ABS</li> <li>エアバッグ</li> <li>電動パワステ</li> <li>4WD</li> <li>e-4WD</li> <li>メーター</li> <li>メーター &amp; エアコンアンブ</li> <li>IPDM E/R</li> <li>ポップアップフード</li> <li>タイヤ空気圧警報</li> <li>E-SUS</li> <li>マルチ AV</li> <li>オートレベリング</li> <li>HVAC</li> <li>オートスライドドア</li> <li>モーターアシスト</li> <li>EV/HEV</li> <li>ブレーキ</li> <li>EHS/PKB</li> <li>VSP</li> <li>モーターコントロール</li> <li>シフト</li> <li>HV バッテリー</li> <li>充電器</li> <li>テレマチェックス</li> <li>DIU</li> <li>ブリクラッシュシートベルト</li> <li>ドライブポジションナー</li> <li>4WAS (メイン)/RAS/HICAS</li> <li>レーンカメラ</li> <li>AFS</li> <li>車間自動制御システム /ADAS</li> <li>アクセルペダルアクチュエーター</li> <li>レーザー</li> <li>CAN ゲートウェイ</li> <li>4WAS (フロント)</li> <li>コンパチブルルーフ</li> <li>2 連メーター</li> <li>HCM</li> <li>サイドレーダー左</li> <li>サイドレーダー右</li> <li>EHS</li> <li>オートバックドア</li> <li>ソナー</li> <li>PTC ヒーター</li> <li>BSW</li> <li>デフロック</li> <li>スマートエントランス</li> <li>エアレベライザー</li> <li>サイドブラインドモニター</li> <li>SVT</li> <li>乗員検知システム</li> <li>BCM (ドアロック、リヤデフォグガー、ブザー、ルームランプ、ヘッドライト、ワイパー、フラッシャー、インテリジェントキー、コンビスイッチ、イモビライザー、バッテリーセイバー、トランク、RAP、シグナルバッファー)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■エンジン</li> <li>・パワーバランス</li> <li>・冷却ファン駆動</li> <li>・DPF 強制再生 (EV/HEV)</li> <li>・ウォーターポンプ 1/2 駆動</li> <li>・クーリングファン 駆動 (VSP)</li> <li>・スピーカーテスト</li> <li>・スタートアップ サウンドスピーカーテスト</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■エンジン</li> <li>・吸入空気量学習 (TAS 学習)</li> <li>・アイドル回転補正</li> <li>・空燃比学習</li> <li>・空燃比センサー学習値クリア</li> <li>・インジェクター補正值登録</li> <li>・EGRV/POS 学習値クリア</li> <li>・スロットル全閉位置学習</li> <li>・スロットル全閉位置学習クリア</li> <li>・排ガス圧センサー学習クリア</li> <li>・DPF 交換時クリア</li> <li>・DPF 強制再生</li> <li>・スターター作動回数クリア</li> <li>・バッテリー放電電流積算クリア</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>■トランスミッション</li> <li>・エンジンブレーキ調整</li> <li>・オイル劣化度デタリセット</li> <li>・モーターアシスト全学習記憶</li> <li>・G センサーキャリブレーション</li> <li>・クラッチ A 容量調整</li> <li>・クラッチ B 容量調整</li> <li>・クラッチ A タッチポイント</li> <li>・クラッチ B タッチポイント</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ABS</li> <li>・舵角センサー調整</li> <li>・前後 G センサーキャリブレーション</li> <li>・圧力センサーキャリブレーション</li> <li>・バルブキャリブレーション</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>■BCM</li> <li>・タイヤ空気圧センサー (ID 呼出 / 登録) 専用アクティベーターが必要</li> <li>・タイヤ空気圧警告灯 ON/OFF 設定</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>■オートレベライザー</li> <li>・ハイトセンサー初期化</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ブレーキ</li> <li>・ストロークセンサー 0 点学習</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>■EHS/PKG</li> <li>・アクチュエーター 0 点学習</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>■HVAC</li> <li>・アクチュエーター原点リセット</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>■マルチ AV</li> <li>・舵角センサー調整</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>■その他</li> <li>・リモコンキー ID 登録</li> <li>・全消去</li> <li>・車体番号読取</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・(BCM)ドアロック解除連動設定</li> <li>・ルームランプ ON 時間設定</li> <li>・ルームランプ OFF 時間設定</li> <li>・ヘッドランプ バッテリーレベル 設定</li> <li>・ヘッドランプ オートライト設定</li> <li>・車速検知ワイパ 設定</li> <li>・ルームランプ バッテリーレベル 設定</li> <li>・ルームランプ タイマ設定</li> </ul>	

## ホンダ

対応年式	対応システム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ	備考
1998年10月～ 2013年	<ul style="list-style-type: none"> <li>■エンジン</li> <li>■トランスミッション</li> <li>■ABS/VSA</li> <li>■エアバッグ</li> <li>■電動パワステ</li> <li>■ハイドロブースター</li> <li>■IMA</li> <li>■車両接近通報</li> <li>■電動サーボブレーキシステム</li> <li>■エレクトリックダブルレイヤキャパシタ</li> <li>■ワンブッシュスタート (PCU)</li> <li>■ワンブッシュスタート (バックアップ ECU)</li> <li>■ワンブッシュスタート (HONDA スマートキーコントロールユニット)</li> <li>■ボディー</li> <li>・ BSI レーダーユニット</li> <li>・ HSVT</li> <li>・ YOPECU ユニット</li> <li>・ YOP セキュリティユニット</li> <li>・ YOP リモコンエンジンスターター</li> <li>・ アクティブコーナリング</li> <li>・ アダプティブフロントライティング</li> <li>・ イモビライザー</li> <li>・ オートライト</li> <li>・ オート AC サブディスプレイユニット</li> <li>・ オートエアコン</li> <li>・ オートレベリング</li> <li>・ キーレストランスミッター</li> <li>・ コンビネーションスイッチ</li> <li>・ シートヒーターコントロール</li> <li>・ センターパネル</li> <li>・ テレマティクス「オンスター」</li> <li>・ ドライバー MPCU ユニット</li> <li>・ パーキングセンサー</li> <li>・ ハイビームサポートシステム</li> <li>・ パワーテールゲート</li> <li>・ パワートランクリッド</li> <li>・ パワーウィンドウ</li> <li>・ パワーコントロールユニット</li> <li>・ ハンドフリーテレフォン</li> <li>・ フロントワイパー</li> <li>・ ボディー</li> <li>・ ホンダインフォプラットフォーム</li> <li>・ マルチビューカメラシステム</li> <li>・ マルチインフォメーションディスプレイ</li> <li>・ メモリーシートモジュール</li> <li>・ ライトパワースライドドア</li> <li>・ リヤジャンクション</li> <li>・ リレーモジュール</li> <li>・ レインセンサー</li> <li>・ レインライトセンサー</li> <li>・ レフトパワースライドドア</li> <li>・ 右側 BSI レーダーユニット</li> <li>・ 左側 BSI レーダーユニット</li> <li>・ 双方向リモコンユニット</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ SCS ショートモード</li> <li>・ 車体番号読取</li> <li>■エンジン</li> <li>・ ECU リセット</li> <li>・ 始動回数確認</li> <li>・ 始動回数クリア</li> <li>・ 始動回数強制書き込み</li> <li>・ インジェクタ気筒別停止</li> <li>■IMA</li> <li>・ IPU 冷却ファン強制駆動</li> <li>・ モーターローターポジションセンサー学習</li> <li>■AT</li> <li>・ ECU リセット</li> <li>・ シフトソレノイドバルブテスト</li> <li>・ 電動オイルポンプ強制駆動</li> <li>・ 傾斜センサー初期学習</li> <li>■ABS</li> <li>・ 全センサー中点学習</li> <li>■電動パワステ</li> <li>・ シグナルテスト</li> <li>・ トルクセンサー学習</li> <li>■ハイドロブースター</li> <li>・ センサー 0 点学習</li> <li>■EDLC</li> <li>・ モジュール放電</li> <li>・ モジュール充電</li> <li>・ モジュール脱着、廃却時強制放電</li> <li>・ モジュール使用履歴クリア</li> <li>■メーター</li> <li>・ ファンクションテスト</li> <li>■BCM</li> <li>・ パワーウィンドウ学習</li> <li>・ エンジンオイルサービスリセット</li> <li>・ ATF サービスリセット</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ リヤワイパーリバーズ連動設定</li> </ul>	

## 三菱

対応年式	対応システム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ	備考
2000年11月～ 2013年	<ul style="list-style-type: none"> <li>・4WD</li> <li>・4WS/パワステ/チルト</li> <li>・ABS/ASC/ASTC/WSS</li> <li>・ACC/FCM</li> <li>・AFS/ACL/Leveling</li> <li>・AT/CVT/TC-SST</li> <li>・AUDIO</li> <li>・Auto Stop&amp;Go (AS&amp;G)</li> <li>・AWC</li> <li>・AYC/ACD</li> <li>・BMU</li> <li>・CAN/LIN/SWS コンバーター</li> <li>・COMP&amp;HTR/ ヒートポンプ</li> <li>・CORNER SENSOR/BACK SENSOR</li> <li>・DCDC コンバーター</li> <li>・ETACS</li> <li>・EV/MiEV リモートシステム</li> <li>・EV-ECU</li> <li>・F-MCU</li> <li>・CU</li> <li>・HBB</li> <li>・HFM</li> <li>・KOS/IMMO/Keyless</li> <li>・LIN</li> <li>・MCU</li> <li>・MPI/GDI/ ディーゼル</li> <li>・OBC</li> <li>・OCM</li> <li>・OSS</li> <li>・PHEV</li> <li>・RHT/ トップスタック</li> <li>・R-MCU</li> <li>・SATELLITE RADIO</li> <li>・SRS エアバッグ</li> <li>・SS4 II</li> <li>・SWS</li> <li>・TCL</li> <li>・イモビライザー</li> <li>・エアコン</li> <li>・カメラ</li> <li>・キーレスオペレーション</li> <li>・クルーズコントロール</li> <li>・コンプレッサー</li> <li>・サスペンション</li> <li>・シフトレバー</li> <li>・ディスプレイ</li> <li>・パワーゲート</li> <li>・ハンドル角センサー</li> <li>・プレビューディスタンス</li> <li>・マルチアラウンドモニター</li> <li>・メーター</li> <li>・レーン逸脱警報</li> <li>・後側方モニター</li> <li>・電動スライドドア右側</li> <li>・電動スライドドア左側</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■エンジン                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・パワーバランス</li> <li>・ラジエターファン駆動</li> <li>・フューエルポンプ駆動(EV)</li> <li>・ウォーターポンプ駆動 1/2</li> <li>・ラジエターファン駆動 1/2</li> </ul> </li> <li>■BMU                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・電池冷却ファン駆動</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■エンジン                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・空燃比学習リセット</li> </ul> </li> <li>■CVT                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・学習値設定</li> <li>・スロープセンサー校正</li> <li>・オイル劣化度データ読取</li> <li>・初期化</li> </ul> </li> <li>■ABS                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・エア抜き</li> <li>・全センサー校正</li> <li>・G センサー校正</li> <li>・横 G センサー校正</li> <li>・マスターシリンダー圧力校正</li> <li>・ステアリングアングル校正</li> <li>・減圧・増圧動作点検</li> <li>・HU2 次配管エア抜き</li> </ul> </li> <li>■ACD                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・エア抜きモード</li> <li>・油温確認モード</li> </ul> </li> <li>■オートレベリング                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・車高値初期化</li> </ul> </li> <li>■SAS                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ステアリングアングルセンサー校正</li> </ul> </li> <li>■メーター                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・サービスリセット</li> </ul> </li> <li>■AFS                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ヘッドライトレベリング初期化</li> </ul> </li> <li>■EV                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・学習値初期化</li> </ul> </li> <li>■MCU                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンデンサ放電</li> </ul> </li> <li>■ハンドル角センサー                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・中立学習</li> <li>・車体番号読取</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・シートベルト警告音設定</li> <li>・F フォグランプ設定</li> <li>・パーキングブレーキ警告灯設定</li> <li>・セキュリティアラーム設定</li> <li>・アンサーバック設定</li> </ul>	

## マツダ

対応年式	対応システム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ	備考
2002年4月～ 2013年	<ul style="list-style-type: none"> <li>エンジン</li> <li>トランスミッション</li> <li>ABS</li> <li>エアバッグ</li> <li>メーター</li> <li>ボディー</li> <li>電動パワステ</li> <li>エアコン</li> <li>リモートキー</li> <li>スマートスタートユニット</li> <li>左スライドドア</li> <li>右スライドドア</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■エンジン</li> <li>・インジェクターコード登録 (ID 読取 / 登録)</li> <li>・インジェクション量の修正</li> <li>・DPF 再生</li> <li>・オイル劣化の集積値リセット</li> <li>・フューエルポンプデーターリセット</li> <li>・インジェクターデーターリセット</li> <li>・MAF センサーデーターリセット</li> <li>・O2 センサーデーターリセット</li> <li>・DPF データーリセット</li> <li>・EGR バルブ初期化</li> <li>・ETB 初期化</li> <li>・ターボチャージャー初期化</li> <li>・車体番号読取</li> <li>・車体番号読取 (OBD2 モード 9)</li> <li>■TCM</li> <li>・傾斜センサー学習</li> <li>・傾斜センサー学習値クリア</li> <li>・油圧センサー学習</li> <li>・油圧センサー学習クリア</li> <li>■ABS/DSC</li> <li>・ブレーキ油圧センサー初期化</li> <li>・横方向加速度センサー初期化</li> <li>・ヨーレートセンサー初期化</li> <li>・縦方向加速度センサー初期化</li> <li>・TPMS リセット</li> <li>■EPS</li> <li>・舵角キャリブレーション</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドア閉時のインテリア照明点灯時間</li> <li>・ドア開時のインテリア照明点灯時間</li> <li>・アドバンスキーレス機能</li> <li>・オートロック機能</li> <li>・オートリロック機能</li> <li>・アドバンスキーのチャイム音量</li> <li>・ライト消し忘れ警報音量</li> <li>・スマートブレーキサポート警報音量</li> <li>・ウィンカー音量</li> <li>・アンサーバックブザー音量設定</li> <li>・キーバッテリー低下警報設定</li> <li>・ワーニングブザー音量設定</li> <li>・レイン/ライトセンサー感度調整</li> </ul>	

## スバル

対応年式	対応システム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ	備考
2000年8月～ 2014年	<ul style="list-style-type: none"> <li>エンジン</li> <li>トランスミッション (AT/CVT)</li> <li>ABS/VDC</li> <li>ブレーキ負圧ポンプシステム</li> <li>エアバッグ</li> <li>統合ユニット</li> <li>電動パワステ</li> <li>パーキングブレーキ</li> <li>エアコンディショナー</li> <li>アイドリングストップ</li> <li>キーレスアクセス</li> <li>オートライト &amp; ワイパー</li> <li>ヘッドライト</li> <li>メーター</li> <li>Eye Sight</li> <li>マルチファンクションディスプレイ</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■AT</li> <li>・AT 学習モード</li> <li>・エア抜き</li> <li>■CVT</li> <li>・AT 学習モード</li> <li>・リヤデフ点検モード</li> <li>・AWD ON/OFF 切り替えモード</li> <li>・AT 学習値クリア</li> <li>■ABS/VDC</li> <li>・舵角センサー中立 &amp; 横 G センサー 0 点設定モード</li> <li>・前後 G センサー &amp; 横 G センサー 0 点設定モード</li> <li>・ブレーキメンテナンスモード</li> <li>・VDC センサー中点設定モード</li> <li>■パーキングブレーキ</li> <li>・フォースセンサーキャリブレーションモード</li> <li>・パーキングブレーキ取り外しモード</li> <li>・パラメーター初期化モード</li> <li>■ISS</li> <li>・スターター交換時、始動回数リセット</li> <li>・ECU 交換時 始動回数読取 / 書込み</li> <li>■オートライト &amp; ワイパー</li> <li>・センサー初期設定</li> </ul>		

## ダイハツ

対応年式	対応システム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ	備考
2000年5月～ 2013年	<ul style="list-style-type: none"> <li>・4WD</li> <li>・A/B</li> <li>・ABS/VSC</li> <li>・ACC</li> <li>・AT</li> <li>・CVT</li> <li>・DSS</li> <li>・DVS</li> <li>・EFI</li> <li>・EPS</li> <li>・ERS/ecoIDLE</li> <li>・IMB</li> <li>・IMG</li> <li>・ITC</li> <li>・KFS</li> <li>・PCB</li> <li>・PSB-D</li> <li>・PSB-P</li> <li>・PSD-LH</li> <li>・PSD-RH</li> <li>・Roof</li> <li>・オートレベリング</li> <li>・メーター</li> <li>・電源</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ABS</li> <li>・ABS エア抜き</li> <li>■CVT</li> <li>・ECU 初期学習</li> <li>■ecoIDLE</li> <li>・スターター始動回数の確認</li> <li>・スターター始動回数の消去</li> <li>・スターター始動回数の書込み</li> <li>■Roof</li> <li>・ECU 初期化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ブザー</li> <li>・フラッシャーブザー</li> <li>・エントリー制御モード</li> <li>・IG-OFF イルミモード</li> <li>・ハザードアンサーバック設定</li> <li>・セキュリティ</li> <li>・リヤワイパーモード</li> <li>・リヤワイパー間欠作動時間</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■モード移行</li> <li>・ABS</li> <li>・エアバッグ</li> <li>・電動パワステ</li> </ul>

## スズキ

対応年式	対応システム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ	備考
1998年10月～ 2014年	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジン</li> <li>・トランスミッション</li> <li>・ABS/ESP</li> <li>・パワーステアリング</li> <li>・エアバッグ</li> <li>・AC</li> <li>・BCM</li> <li>・4WD</li> <li>・EMCD</li> <li>・EV モーター</li> <li>・EVAC</li> <li>・メーター</li> <li>・オートレベリング</li> <li>・アクティブクルーズコントローラー</li> <li>・アイドリングストップ</li> <li>・キーレススタート</li> <li>・レーダーブレーキサポート</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■CVT</li> <li>・学習値設定</li> <li>・スローセンサー校正</li> <li>■ABS</li> <li>・減圧・増圧動作点検</li> <li>・HU2 次配管エア抜き</li> <li>■オートレベリング</li> <li>・車高値初期化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パーキングブレーキ 戻し忘れ警告</li> <li>・セキュリティアラーム設定</li> </ul>	