

三菱 FUSO

対応年式	自己診断対応システム	アクティブテスト対応システム	作業サポート	データモニタ
2002 ～ 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジン</li> <li>・トランスミッション</li> <li>・ABS</li> <li>・エアバッグ、エアコン</li> <li>・イモビライザ</li> <li>・モータコントロール</li> <li>・バッテリーコントロール</li> <li>・サスペンション</li> <li>・オートクルーズ</li> <li>・ヘッドランプレベライザ</li> <li>・パルスコンバータ</li> <li>・RADAR</li> <li>・車間距離警報</li> <li>・統合制御</li> <li>・EZGO</li> <li>・AMB</li> <li>・SCR/ACM(尿素)</li> <li>・ESS</li> <li>・MBECS</li> <li>・MILS</li> <li>・ISS</li> <li>・MDAS</li> <li>・SWS</li> <li>・リターダー</li> <li>・メータ</li> <li>・SAM</li> <li>・CPC</li> <li>・メイン・ゲートウェイ</li> <li>・セントラル・データ・メモリ</li> <li>・コモンテレマティクスプラットフォーム</li> <li>・作業アテンション・アシストシステム</li> <li>・エレクトロニック・エア・プロセッシング・ユニット</li> <li>・マルチファンクション・カメラ</li> <li>・メンテナンスシステム</li> <li>・パラメータ入力可能スペシャル・モジュール</li> <li>・DTR レーダ・センサ</li> <li>・ステアリングアングルセンサ</li> <li>・近接領域レーダ左</li> <li>・タイヤ空気圧モニタ</li> <li>・ドライバアシスタントシステム</li> <li>・モジュール・スイッチ・フィールド</li> <li>・マルチプレックス・システム 1～4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジン</li> <li>・トランスミッション</li> <li>・ABS</li> <li>・エアバッグ</li> <li>・エアコン</li> <li>・イモビライザ</li> <li>・モータコントロール</li> <li>・バッテリーコントロール</li> <li>・サスペンション</li> <li>・オートクルーズ</li> <li>・ヘッドランプレベライザ</li> <li>・パルスコンバータ</li> <li>・車間距離警報</li> <li>・統合制御</li> <li>・EZGO</li> <li>・AMB</li> <li>・SCR/ACM(尿素)</li> <li>・ESS</li> <li>・MBECS</li> <li>・MILS</li> <li>・ISS</li> <li>・MDAS</li> <li>・メータ</li> <li>・SAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■エンジン</li> <li>・ ECU リセット</li> <li>・ DPF 関連情報</li> <li>・ A/T 通信履歴</li> <li>・ SCR 関連情報</li> <li>・ エンジン再始動禁止</li> <li>・ ギア段判定</li> <li>・ エンジン運転時間)</li> <li>・ DPF 強制再生</li> <li>・ インジェクタ ID 呼出</li> <li>・ インジェクタ手動 ID 登録</li> <li>・ インジェクタ補正 (気筒別 ID)</li> <li>・ レールナイプレッシャ・リミッタ・バルブ</li> <li>・ レール・プレッシャ・センサ</li> <li>・ ラムダ・コントロール・センサ</li> <li>・ エアマス・フロー / 吸気温度センサ</li> <li>・ ターボチャージャ</li> <li>・ ターボチャージャ学習値</li> <li>・ EGR バルブ</li> <li>・ スタータ</li> <li>・ BlueTecR</li> <li>・ DPF</li> <li>・ パティキュレート・フィルタの差圧センサ</li> <li>・ サプライポンプ機差圧学習初期化</li> <li>・ エンジン始動制限の解除</li> <li>・ AdBlue® システム故障時のリセット</li> <li>・ FMU</li> <li>・ PLV</li> <li>・ 高圧ライン</li> <li>・ VGT</li> <li>・ NOx</li> <li>・ EGR</li> <li>・ エンジン・スタートの回数</li> <li>・ 履歴</li> <li>■ACM/SCR</li> <li>・ AdBlueR システム</li> <li>・ AdBlueR 品質</li> <li>・ SCR 触媒</li> <li>・ AdBlueR メタリング・ユニット</li> <li>・ AdBlueR 品質 エラー解除</li> <li>■エアバッグ</li> <li>・ ECU メモリーリセット</li> <li>■レーダー</li> <li>・ 走行アライメント</li> <li>・ 左右上下アライメント</li> <li>・ アライメントリセット [初期値]</li> <li>■ISS</li> <li>・ ISS 作動状態</li> <li>■現在のデータ読取 / データ保存 / データリセット / データ書込み)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジン</li> <li>・トランスミッション</li> <li>・ABS</li> <li>・エアバッグ</li> <li>・エアコン</li> <li>・イモビライザ</li> <li>・モータコントロール</li> <li>・バッテリーコントロール</li> <li>・サスペンション</li> <li>・オートクルーズ</li> <li>・ヘッドランプレベライザ</li> <li>・パルスコンバータ</li> <li>・車間距離警報</li> <li>・統合制御</li> <li>・EZGO</li> <li>・AMB</li> <li>・SCR/ACM(尿素)</li> <li>・ESS</li> <li>・MBECS</li> <li>・MILS</li> <li>・ISS</li> <li>・MDAS</li> <li>・SWS</li> <li>・リターダー</li> </ul>