

UD トラックス

対応年式	自己診断対応システム	アクティブテスト対応システム	作業サポート	データモニタ	
1999 ~ 2022	小型 ZD30DDi QR20DE	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジン</li> <li>・トランスミッション</li> <li>・ABS</li> <li>・エアバッグ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■エンジン                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・インジェクタ補正值登録</li> <li>・EGR V/POS 学習値クリア</li> <li>・スロットル全閉位置学習クリア</li> <li>・排ガス圧センサ学習クリア</li> <li>・DPF 交換時クリア</li> <li>・DPF 再生、空燃比センサ 学習値クリア</li> <li>・吸入空気量学習</li> </ul> </li> <li>■TAS 学習                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・空燃比学習</li> <li>・アイドル回転補正</li> </ul> </li> <li>■トランスミッション                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジンブレーキ調整</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジン</li> <li>・トランスミッション</li> <li>・ABS</li> <li>・エアバッグ</li> </ul>	
	小型 4JJ1 4HV1 4HF1 4HG1 4P10	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジン</li> <li>・トランスミッション</li> <li>・ABS/ASR</li> <li>・エアバッグ</li> <li>・アイドルングストップ</li> <li>・みまもり</li> <li>・イモビライザ</li> <li>・ボディ</li> <li>・HSA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■エンジン                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・パワーバランス</li> <li>・インジェクタテスト</li> <li>・EGR 制御</li> <li>・ターボチャージャー 制御</li> </ul> </li> <li>■BCM                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・アンサーバックテスト</li> <li>・プロアーリレーテスト</li> <li>・コンプレッサー リレーテスト</li> <li>・ドアロックテスト</li> <li>・ドアアンロックテスト</li> <li>・ルームライトテスト</li> <li>・ワイパーテスト</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■エンジン )                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・DPD 強制再生</li> <li>・DPD 強制ゆっくり再生</li> <li>・DPD 再生データクリア</li> <li>・インジェクタ補正</li> </ul> </li> <li>■ID 呼出し、手動 ID 登録                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・フューエルポンプ調整 リセット</li> <li>・エンジン始動回数書込み</li> <li>・スタータ交換後始動回数 書込み</li> <li>・車体番号読取</li> </ul> </li> <li>■トランスミッション                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジン型式の プログラミング</li> <li>・トランスミッションの プログラミング</li> <li>・高所作業のプログラミング</li> <li>・スピードメーターギヤの プログラミング</li> <li>・PTO エンジン回転数 プログラミング</li> <li>・ファイナルギヤのプログラミング</li> <li>・タイヤサイズのプログラミング</li> <li>・タイヤ補正率のプログラミング</li> <li>・ABS 装着のプログラミング</li> </ul> </li> <li>■みまもり                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・搭載 ECU 情報更新</li> <li>・エンジン型式のプログラミング</li> <li>・トランスミッションの プログラミング</li> <li>・ファイナルギヤのプログラミング</li> <li>・タイヤサイズのプログラミング</li> <li>・AD入力更新</li> </ul> </li> <li>■ISS                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・高所作業のプログラミング</li> <li>・車型のプログラミング</li> <li>・運行データクリア</li> </ul> </li> <li>■ABS                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・タイヤ径書込み</li> </ul> </li> <li>■ボディ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジンオイル寿命警報用 距離クリア</li> <li>・T/M オイル寿命警報用 距離クリア</li> <li>・セルモータ始動回数クリア</li> <li>・ECU ID 読取</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジン</li> <li>・トランスミッション</li> <li>・エアバッグ</li> <li>・アイドルングストップ</li> <li>・みまもり</li> <li>・イモビライザ</li> <li>・ボディ</li> <li>・HSA</li> </ul>
	中型 J05D J07E J08C J08E GH5 GH7	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジン</li> <li>・トランスミッション</li> <li>・ABS/VSC</li> <li>・エアバッグ</li> <li>・イモビライザ</li> <li>・ESCOT</li> <li>・NICU</li> <li>・ACM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■エンジン                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・パワーバランス</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■エンジン                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・PM 強制再生制御</li> <li>・インジェクタ補正</li> </ul> </li> <li>■ID コード呼出                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・インジェクタ補正</li> </ul> </li> <li>■ABS                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ブレーキエア抜き</li> </ul> </li> <li>■ハイドロブースタ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・バックアップメモリー消去</li> </ul> </li> <li>■手動 ID 登録                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・サブライポンプ 学習値初期化</li> <li>・DPF 状態表示</li> <li>・DPR 差圧チェック</li> <li>・DPR 状態リセット</li> <li>・履歴データ初期化</li> <li>・PM 堆積量履歴 データ初期化</li> </ul> </li> <li>■車両制御                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・スタータ作動回数書込み</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジン</li> <li>・トランスミッション</li> <li>・ABS</li> </ul>
	大型 FE6F FE6T FU6 PF6HT GE13T MD92T 6M70 RH8F GH8 GH11 GH13	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジン</li> <li>・ABS</li> <li>・ESCOT</li> <li>・UDS</li> <li>・ISS</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■エンジン                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・インジェクタ補正</li> </ul> </li> <li>■ID コード呼出                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・インジェクタ補正</li> </ul> </li> <li>■手動 ID 登録                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・サブライポンプ機差学習 状態リセット、</li> </ul> </li> <li>■エンジン・CAN                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・アイドル回転調整 * GE13T、MD92T</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジン</li> <li>・UDS</li> </ul>