

ダイハツ

対応年式	自己診断対応システム	アクティブテスト対応システム	作業サポート	データモニタ
2000年 ～ 2022年	<ul style="list-style-type: none"> ・ 4WD ・ A/B ・ ABS/VSC ・ ACC ・ AT ・ CVT ・ DSS ・ DVS ・ EFI ・ EPS ・ ERS/eco IDLE ・ IMB ・ IMG ・ ITC ・ KFS ・ PCB ・ PSB-D ・ PSB-P ・ PSD_LH ・ PSD_RH ・ Roof ・ オートレベリング ・ メータ ・ 電源 	<ul style="list-style-type: none"> ・ ABS/VSC ・ AT ・ CVT ・ DVS ・ EFI ・ ERS/ecoIDLE ・ ITC ・ KFS ・ PSB-D ・ PSB-P ・ PSD_LH ・ PSD_RH ・ Roof ・ オートレベリング ・ メータ ・ 電源 	<ul style="list-style-type: none"> ■ABS ・ 2次系リペアエア ■CVT ・ ECU 初期学習 ■eco IDLE ・ スタータ始動回数の確認 ・ スタータ始動回数の消去 ・ スタータ始動回数の書込 ■ACC ・ レーダークルーズ光軸調整 ■IMG ・ レーンレコグニッション カメラ光軸調整 ■DSS ・ レーンレコグニッション カメラ光軸調整 ■PCB ・ レーザレーダ光軸調整 ■ECU ・ ソナーエリア検査・調整 ■カメラ ・ フロントカメラ光軸調整 ・ 単眼カメラ光軸調整 ■ソナー ・ ソナーエリア検査・調整 ■ステレオカメラ ・ ステレオカメラ調整 ■フロントソナー ・ ソナーエリア検査 ■モニタカメラ ・ モニタカメラ光軸調整 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 4WD ・ ABS/VSC ・ ACC ・ AT ・ CVT ・ DSS ・ DVS ・ EFI ・ EPS ・ ERS/ecoIDLE ・ IMG ・ ITC ・ KFS ・ PCB ・ PSB-D ・ PSB-P ・ PSD_LH ・ PSD_RH ・ Roof ・ オートレベリング ・ メータ ・ 電源
	<p style="text-align: center;">カスタマイズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Fr ワイバ車速感応間欠 ・ IG OFF 時ドアアンロックモード ・ IG-OFF イルミモード ・ アンサーバックハザード動作 ・ エコバー表示 ・ エコランプ ・ エコランプ / 指針 ・ エントリー制御モード ・ キー抜き忘れブザー音圧 ・ キー抜き忘れブザー吹鳴周期 ・ シフト連動ドアアンロックモード ・ シフト連動ドアロックモード ・ タコメータ応答性切替え ・ ナイトビュー歩行者検知ブザー ・ ブザーモード ・ ブザー吹鳴音量選択 LH ・ ブザー吹鳴音量選択 RH ・ フラッシュャブザー ・ ベルトインフォメーション ・ リヤワイバモード ・ リヤワイバ間欠作動時間 ・ ワイヤレス作動選択 LH ・ ワイヤレス作動選択 RH ・ 運転席 SW 作動選択 LH ・ 運転席 SW 作動選択 RH ・ 欧州ヘッドランプ点灯アドバイ ・ 強制停止状態 ・ 検査モード完了フラグ ・ 指針演出 ・ 車速感応ドアロックモード ・ 電格ミラーオート電格制御 ・ 燃費計 ・ 燃料警 ・ 告ブザー ・ 発進通知カスタマイズ情報 ・ 閉作動中ブザー選 LH、 ・ 閉作動中ブザー選 RH 			