

日産 ①

対応年式	自己診断対応システム	アクティブテスト対応システム	
1998年 ～ 2022年	<ul style="list-style-type: none"> ・エンジン ・トランスミッション ・ABS ・エアバッグ ・電動パワステ ・4WD ・e-4WD ・メータ ・メータ & エアコンランプ ・IPDM ・E/R ・ポップアップフード ・タイヤ空気圧警報 ・E-SUS ・マルチ AV ・オートレベリング ・HVAC ・オートスライドドア ・モータアシスト ・EV/HEV ・ブレーキ ・EHS/PKB ・VSP ・モータコントロール ・シフト ・HV バッテリ ・充電器 ・テレマチックス ・DIU ・プリクラッシュシートベルト ・ドライブポジション ・4WAS ・アクティブノイズコントロール ・EMCM ・AVM ・シャシ制御 ・(メイン)/RAS/HICAS ・レーンカメラ ・AFS ・車間自動制御システム /ADAS ・アクセルペダルアクチュエータ ・レーザー ・CAN ゲートウェイ ・4WAS(フロント) ・コンパチブルルーフ ・2 連メータ ・HCM 	<ul style="list-style-type: none"> ・サイドレーダ左 ・サイドレーダ右 ・EHS ・オートバックドア ・ソナー ・PTC ヒータ ・BSW ・デフロック ・スマートエントランス ・エアレベライザ ・サイドブラインドモニタ ・SVT ・乗員検知システム ・BCM(ドアロック リヤデフォッグ ブザー ルームランプ ヘッドライト ワイパ フラッシュ インテリジェントキー コンビスイッチ イモビライザ バッテリーセイバ トランク RAP シグナルバッファ) ・DAST1 ・DAST2 ・DAST3 ・GENRTR 	<ul style="list-style-type: none"> ■ エンジン ・パワーバランス ・水温 ・燃料噴射量 ・クーリングファンデューティ ・EVAP バージ S/V ・燃料ポンプリレー ・オルタ発電可変制御 ・タンプレコントロールバルブ開閉 ■ IPDM E/R ・フロントワイパ ・クーリングファン ・エクスターナルランプ ・リヤデフォッグ ・コーナリングランプ ■ BCM ・ドアロック / アンロック ・リヤデフォッガー ・シートベルト警報ブザー ・ライト消し忘れ警報ブザー ・リバース警報ブザー ・ルームランプ ・テールランプ ・ヘッドランプ ・フロントワイパ ・照度判定出力 ・リヤワイパ ・フラッシャー ・防盜インジケータ ・室外ブザー ・室内ブザー ・警告灯 ・LCD ・エンジンスイッチ照明 ・エンジンスイッチインジケータ ・オイルプレッシャ SW ・TPMS ID 登録警報ブザー ・ステップランプ ・フロントフォグランプ ・バッテリーセイバ ・インテリジェントキー警告灯 ・Pレンジ ・LOCK インジケータ ・ACC インジケータ ・パワースライドドア ・TPMS 警告灯 ・TPMS ID 登録警報 ・バンク警告灯点検 ・エアコンインジケータ ■ エアコン ・HVAC テスト ■ 4WD ・ソレノイドテスト
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">データモニタ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・エンジン ・トランスミッション ・ABS ・エアバッグ ・電動パワステ ・4WD ・メータ ・メータ & エアコンランプ ・IPDM E/R ・ポップアップフード ・タイヤ空気圧警報 ・E-SUS ・マルチ AV ・オートレベリング ・HVAC, BCM (ドアロック、 リヤデフォッグ、ブザー、 ルームランプ、 ヘッドライト、 ワイパ、フラッシャー、 インテリジェントキー、 コンビスイッチ、 イモビライザ、 バッテリーセイバ、 トランク、RAP、 シグナルバッファ) ・レーンカメラ ・EHS/PKB </td> </tr> </tbody> </table>	データモニタ	<ul style="list-style-type: none"> ・エンジン ・トランスミッション ・ABS ・エアバッグ ・電動パワステ ・4WD ・メータ ・メータ & エアコンランプ ・IPDM E/R ・ポップアップフード ・タイヤ空気圧警報 ・E-SUS ・マルチ AV ・オートレベリング ・HVAC, BCM (ドアロック、 リヤデフォッグ、ブザー、 ルームランプ、 ヘッドライト、 ワイパ、フラッシャー、 インテリジェントキー、 コンビスイッチ、 イモビライザ、 バッテリーセイバ、 トランク、RAP、 シグナルバッファ) ・レーンカメラ ・EHS/PKB
データモニタ			
<ul style="list-style-type: none"> ・エンジン ・トランスミッション ・ABS ・エアバッグ ・電動パワステ ・4WD ・メータ ・メータ & エアコンランプ ・IPDM E/R ・ポップアップフード ・タイヤ空気圧警報 ・E-SUS ・マルチ AV ・オートレベリング ・HVAC, BCM (ドアロック、 リヤデフォッグ、ブザー、 ルームランプ、 ヘッドライト、 ワイパ、フラッシャー、 インテリジェントキー、 コンビスイッチ、 イモビライザ、 バッテリーセイバ、 トランク、RAP、 シグナルバッファ) ・レーンカメラ ・EHS/PKB 			

日産 ②

対応年式	作業サポート			カスタマイズ
<p>1998年 ～ 2022年</p>	<p>■エンジン</p> <ul style="list-style-type: none"> 学習値リセット カムシャフト基準値 スロットルバルブ停止位置学習 カム角位置学習 インジェクタ補正值登録 フュ・エルポンプ学習 VIN 登録 スタータ作動回数クリア 高圧フューエルポンプ始動カウンタクリア センサロータ学習 書込み工程状況 CPU 交換時データ保存・書込み 吸入空気量学習 アイドル回転補正 空燃比学習 空燃比センサ学習値クリア 空燃比センサ2 学習値クリア インジェクタ補正值登録 EGRV/POS 学習値クリア スロットル全閉位置学習 スロットル全閉位置学習クリア S/C マグネットクラッチ締結回数クリア 排ガス圧センサ学習クリア DPF 交換時クリア DPF 強制再生ポンプ学習クリア 自動認識状態クリア インジェクタ補正值クリア 差圧センサ学習値クリア 差圧センサ学習値クリア 排気圧センサ学習値クリア 触媒データクリア、 燃圧除去 点火時期補正 バルブタイミング ばらつき値書き込み バルブタイミング ばらつき値クリア <p>■トランスミッション</p> <ul style="list-style-type: none"> エンジンブレーキ調整 オイル劣化度データリセット モータアシスト全学習記憶 G センサキャリブレーション クラッチ A 容量調整 クラッチ B 容量調整 クラッチ A タッチポイント クラッチ B タッチポイント 最大クラッチストローク測定 クラッチタッチポイント調整 ギヤポジション調整 エコモードリセット機能 学習値消去 フォワードクラッチポイント学習 <p>■シフト</p> <ul style="list-style-type: none"> P 位置学習値クリア <p>■ABS</p> <ul style="list-style-type: none"> 舵角センサ調整 前後 G センサキャリブレーション 圧力センサキャリブレーション バルブキャリブレーション <p>■BCM*1</p> <ul style="list-style-type: none"> タイヤ空気圧センサ (ID 呼出 / 登録) タイヤ空気圧警告灯 ON/OFF 設定 C/U 設定変更 エンジンブレーキ調整 	<p>■オートレベライザ</p> <ul style="list-style-type: none"> ハイトセンサ初期化 <p>■ブレーキ</p> <ul style="list-style-type: none"> ストロークセンサ 0 点学習 <p>■EHS/PKB</p> <ul style="list-style-type: none"> ブレーキパッド交換開始 ブレーキパッド交換終了 初期位置調整 クラッチセンサリセット ブレーキ作動 ブレーキ解除 システムモード切替 自動作動 ON 機能点検 アクチュエータ 0 点学習 パーキング慣らし <p>■HVAC</p> <ul style="list-style-type: none"> アクチュエータ原点リセット <p>■マルチ AV</p> <ul style="list-style-type: none"> 舵角センサ調整 <p>■その他</p> <ul style="list-style-type: none"> 車体番号読取 <p>■レーンカメラ</p> <ul style="list-style-type: none"> カメラエイミング <p>■LASER/RADER</p> <ul style="list-style-type: none"> ミリ波レーダ光軸調整 FEB 作動時走行距離 <p>■アラウンドビューモニタ</p> <ul style="list-style-type: none"> カメラキャリブレーション初期化 アラウンドビューモニタ表示設定 カメラキャリブレーション [フロント、助手席側サイド、 運転席側サイド、リヤ] トップビュー微調整 トップビュー境目の強調表示 自動キャンセル要因 [PSR、Entry] キャンセル要因 [IPA、LDW、BSW] 回転半径補正 舵角センサ中立点調整 予想進路線表示 MOD 機能 ドアミラー自動格納機能付き 部品有無設定変更 ソナー OFF ポップアップ表示 設定変更 警告文言語切替 リヤワイドビュー・フロント ワイドビュー目安線補正 ZOOM 機能 タイヤ径補正 <p>■IPDM E/R</p> <ul style="list-style-type: none"> ハイトセンサ初期化 	<p>■4WS システム</p> <ul style="list-style-type: none"> ユニット特性情報 オートバックドア位置初期化 <p>■オートバックドア</p> <ul style="list-style-type: none"> 位置初期化 <p>■ドライブポジション</p> <ul style="list-style-type: none"> 降車時設定 [シート・ステアリング] シートスライド量設定 <p>■AFS</p> <ul style="list-style-type: none"> 舵角センサ調整 レベライザ調整 <p>■オートスライドドア</p> <ul style="list-style-type: none"> ハンズフリーセンサ部品番号 <p>■右側オートスライドドア</p> <ul style="list-style-type: none"> ハンズフリーセンサ部品番号 <p>■車間自動制御システム / ADAS</p> <ul style="list-style-type: none"> 自動キャンセル要因 [1.2.3.4] FEB 作動時走行距離 FEB デフォルト設定 <p>■車間自動制御システム / ADAS2</p> <ul style="list-style-type: none"> 自動キャンセル要因 2、4 <p>■VSP</p> <ul style="list-style-type: none"> VSP 音量レベル変更 <p>■EV/HEC</p> <ul style="list-style-type: none"> CPU 交換時データ保存 CPU 交換時データ書込み バッテリー容量低下データクリア <p>■テレマティクス</p> <ul style="list-style-type: none"> 車体番号データ保存 TCU アクティベート設定 車体番号書込み [保存データ・マニュアル] C/U 識別情報 <p>■EV バッテリー</p> <ul style="list-style-type: none"> バッテリー情報保存 バッテリー情報書込み <p>■EMCM</p> <ul style="list-style-type: none"> CPU 交換時データ保存・データ書込み スタータ作動回数クリア バッテリー放電積算クリア サブバッテリー放電電流積算値クリア シャシダイナモメーターモード 	<ul style="list-style-type: none"> (BCM) ドアロック解除連動設定 ルームランプタイマ設定 ルームランプ ON 時間設定 ルームランプ OFF 時間設定 ルームランプタイマ点灯条件設定 ヘッドランプオートライト設定 ヘッドランプバッテリーセイバ設定 車速検知ワイパ設定 アンサーバックハザード機能 ロック / アンロック機能 エンジンスタート機能 トランクガラスハッチオープン機能 パニックアラーム設定 トランクオープン機能 電池切れ警報 キー閉じ込め防止機能 アンサーバックキーロック機能 アンサーバックキーアンロック機能 アンサーバックブザー機能 電動格納ミラー設定 オートロック制御設定 ルームランプバッテリーセイバ設定 ルームランプタイマ設定 オートドアアンロック作動設定 シグネチャライト設定 リヤデフォッグタイマー設定 ヘッドランプオートライト設定 薄暮れ感知設定 ワイパ連動オートライティング設定 フォグランプ連動オートライト設定 オート ACC 機能 [IGN OFF 後オーディオ / ナビ 作動設定] リヤワイパリバース連動機能設定 ドングル ID 確認 TCU ID 確認 I-KEY アンサバック機能設定 室内アンテナ診断 イグニッションバッテリーセイバ 機能設定 ドアリクエスト SW アンサバック 機能設定 3 フラッシュターンシグナル設定 (HVAC) REC メモリ設定 PRE メモリ設定 FOOT メモリ設定 設定温度補正 FOOT モード配風設定 目標エバポレータ温度上限設定 アイドリングストップシステム 作動条件設定 吸込口切換え設定 風量低下設定 (電動パワステ) ドアロック 防盜設定