

スバル 「アクティブテスト対応システム」は未対応

対応年式	自己診断対応システム	カスタマイズ	作業サポート	データモニタ
2000年 ～ 2022年	<ul style="list-style-type: none"> エンジン トランスミッション(AT/CVT) ABS/VDC ブレーキ負圧ポンプシステム エアバッグ 統合ユニット 電動パワステ パーキングブレーキ エアコンデショナ アイドリングストップ キーレスアクセス オートライト&ワイパ ヘッドライト メータ Eye Sight マルチファンクションディスプレイ 	<ul style="list-style-type: none"> (統合ユニット)室内灯消灯時間 自動施錠時間 R デフォガ作動モード 警報 ON/OFF 設定 衝撃センサ ON/OFF 設定 警報監視遅延設定 キー閉込防止 衝撃センサ有無設定 ブザー呼鳴設定 非常警告灯点滅設定 自動施錠設定 キーレス設定 初期化 各種機能設定初期化 セキュリティ設定初期化 セレクトアンロック切替 半ドア対策 アラーム連動ルームランプ切替 オート A/C ECU 有無 ワイパデアイサ有無 リアフォグ有無 イルミコントロール有無 セダン / ワゴン設定 MT/AT 設定 雨滴検知センサ有無設定 シートメモリ有無設定 照度センサ有無設定 工場モード再設定 オートワイパ /INT 切替設定 ワンタッチウインカ機能有無 リバース連動リアワイパ機能有無 TPMS 有無 運転席セレクトアンロック R ゲートセレクトアンロック EPB 有無、キーレスブザー音量 緊急ブレーキハザードランプ (ISS) ターンシグナル ON 停止禁止設定 ワイパ ON 停止禁止設定 (オートライト&ワイパ) オートライト感度調整 (メータ) 外気温補正值 平均燃費補正值 シートベルト第 2 段階警報実施有無 EPS 設定有無状態 デモモード許可 / 非許可 	<ul style="list-style-type: none"> ■AT <ul style="list-style-type: none"> AT 学習モード エア抜き クリアメモリ 2 始動回数クリア 始動回数読み込み ECU→診断機 始動回数書き込み 診断機→ECU ■CVT <ul style="list-style-type: none"> AT 学習モード リヤデフ点検モード AWD ON/OFF 切替モード AT 学習値クリア クリアメモリ 2 ■ABS/VDC <ul style="list-style-type: none"> 舵角センサ中立 & 横 G センサ 0 点設定モード 前後 G センサ & 横 G センサ 0 点設定モード ブレーキメンテナンスモード VDC センサ中点設定モード ABS 機能チェックモード VDC 機能チェックモード ブレーキランプ点灯駆動 電動パーキングブレーキ強制解除モード ■パーキングブレーキ <ul style="list-style-type: none"> フォースセンサキャリブレーションモード パーキングブレーキ取外しモード パラメータ初期化モード ■ISS <ul style="list-style-type: none"> スタータ交換時 - 始動回数リセット ECU 交換時 - 始動回数読取 / 書込 ■オートライト & ワイパ <ul style="list-style-type: none"> センサ初期設定 ■アイサイト <ul style="list-style-type: none"> 画像表示 / 切替 車両情報登録 (パラメータの選択、パラメータの確認) 調整値クリア カメラ全調整モード 走行による自動調整・機能確認 レーンキープアシスト学習値クリア 走行エーミング ■後側方警戒支援システム (RH) <ul style="list-style-type: none"> レーダ軸調整 ■後側方警戒支援システム (LH) <ul style="list-style-type: none"> レーダ軸調整 ■A/C <ul style="list-style-type: none"> 可変コンプレッサ慣らし運転 アクチュエータ原点リセット 	<ul style="list-style-type: none"> エンジン トランスミッション(AT/CVT) ABS/VDC ブレーキ負圧ポンプシステム 統合ユニット 電動パワステ パーキングブレーキ エアコンデショナ アイドリングストップ キーレスアクセス オートライト&ワイパ ヘッドライト メータ マルチファンクションディスプレイ SCBS (スマートシティブレーキ サポート)