

スズキ

対応年式	自己診断対応システム	アクティブテスト対応システム	作業サポート	データモニタ
1998年 ～ 2017年	<ul style="list-style-type: none"> ・エンジン ・トランスミッション ・ABS/ESP ・パワーステアリング ・エアバッグ ・AC ・BCM ・4WD ・EMCD ・EV モータ ・EVAC ・メータ ・オートレベリング ・アクティブクルーズコントローラ ・アイドリングストップ ・キーレススタート ・レーダーブレーキサポート 	<ul style="list-style-type: none"> ・エンジン ・トランスミッション ・ABS/ESP ・BCM ・メータ ・オートレベリング ・アイドリングストップ ・キーレススタート ・BCM 	<ul style="list-style-type: none"> ■CVT ・学習値設定 ・スローセンサ校正 ・電動オイルポンプエア抜き ■ABS ・減圧・増圧動作点検 ・HU2 次配管 ・エア抜き ■ISS ・スタータ駆動回数書込 ・スタータ駆動回数リセット ・スタータデータリセット ・スタータデータコピー保存 / 書込み ■AT ・クラッチ / トランスアクスル初期化 ・クラッチクランプ位置制御 ・クラッチ調整制御 ・クラッチ初期化 ・トランスアクスル初期化 ・ニュートラル位置設定 ■AGS ・AGS 学習値一括設定 ・クラッチ学習値設定 ・シフトタワー学習値設定 ・油圧ラインオイル排出 ・2 速固定解除 ・AGS 学習値表示 ■オートレベリング ・車高値初期化 ■レーダーブレーキサポート ・レーザーレーダ点検 ■アクティブクルーズコントローラ ・レーダーセンサ エーミング調整 ■レーダブレーキサポート / アダプティブクルーズコントロール ・エーミング調整 ・起動 ■デュアルセンサブレーキサポート ・エーミング調整 ■ステレオカメラ ・エーミング調整値クリア ・エーミング調整 ・エーミング再調整 	<ul style="list-style-type: none"> ・エンジン ・トランスミッション ・ABS/ESP ・パワーステアリング ・エアバッグ ・AC ・BCM ・4WD ・EMCD ・EV モータ ・EV_AC ・メータ ・オートレベリング ・アクティブクルーズコントローラ ・アイドリングストップ ・キーレススタート ・レーダーブレーキサポート
				<p style="text-align: center;">カスタマイズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・携帯リモコン電池消耗警告 ・携帯リモコン検出範囲外警報 ・リモート格納ミラー設定 ・パーキングブレーキ戻し忘れ警告 ・ターンシグナルランプ設定 ・セキュリティアラーム設定 ・コーナリングランプ設定 ・キーレススタートシステム機能 ・アンサバック設定 (車外ブザー) ・アンサバック設定 ・DRL 設定 ・エネルギーフローインジケータ ・エコスコア ・A-STOP 時間・節約燃料 ・BCM