

トヨタ①

対応年式	自己診断対応システム	アクティブテスト対応システム	
1996年 ～ 2022年	<ul style="list-style-type: none"> ・TCCS ・TCCS2 ・HV ・HV バッテリ ・ECT ・マイルドHV ・レーダークルーズ ・ABS/VSC/TRC ・ARS ・4WD ・エアサス ・電動パワステ ・VGRS ・エアバッグ ・ボデー / ゲートウェイ ・ボデーサブ -DJ/B ・A/C ・メータ ・チルト & テレスコ ・D 席ドア ・D 席ドア 2 ・P 席ドア 1 ・P 席ドア 2 ・RR 席ドア ・RL 席ドア ・パワーバックドア ・セキュリティ ・P 席 J/B ・RR 席 J/B ・スライドルーフ ・イモビライザー ・D 席シート ・P 席シート ・RR 席シート ・RL 席シート ・Fr コントローラ ・レインセンサ ・クリアランスソナー ・メタルトップ ・タイヤ空気圧 ・ゲートウェイ 1 ・ゲートウェイ 2 ・AFS ・プリクラッシュ 1 ・プリクラッシュ 2 ・パワーウィンドウ SW ・クルーズコントロール ・P レンジ制御 ・電源 ・照合 / スマート ・照合 ・電池 ・IPA ・ナイトビュー ・レーンキーピングアシスト ・D 席 SW ・メインボデー ・D 席モータ ・P 席モータ ・RR 席モータ ・RL 席モータ ・用品ゲートウェイ ・アクティブスタビ (フロント) ・アクティブスタビ (リヤ) ・CAN バスゲートウェイ ・CAN バスゲートウェイ V ・HV ゲートウェイ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ミラー ・電動 PKB ・エンジンゲートウェイ ・ECB ゲートウェイ ・WIL バスゲートウェイ ・リモートセキュリティ ・リヤコンソール SW ・FR 席シート空調 / ヒータ ・FL 席シート空調 / ヒータ ・RR 席シート空調 / ヒータ ・RL 席シート空調 / ヒータ ・電源制御 ・D 席 ACT ヘッドレスト ・P 席 ACT ヘッドレスト ・ナビゲーションシステム ・モータージェネレーター ・パワマネゲートウェイ 1 ・パワマネゲートウェイ 2 ・リモートエンジンスタータ ・始動制御 ・充電制御 ・ストップ & スタート ・ストップ & ゴー ・P 制御 ・RR 席 ACT ヘッドレスト ・RL 席 ACT ヘッドレスト ・RR 席プリクラッシュシートバック ・RL 席プリクラッシュシートバック ・KDSS ・アクティブリアウイング ・ASG ・ブラインドスポットモニターマスタ ・ブラインドスポットモニタースレーブ ・プラグイン制御 ・EV ・マルチバスゲートウェイ ・マルチバス監視 No.1 ・マルチバス監視 No.2 ・車両制御 ・DRS ・EV バッテリ ・ダイアグレコーダー ・AMT ・オートレベリング ・グリルシャッター ・パノラミックビューモニター ・レーンデパーチャーアラート ・Bluetooth 通信モジュール ・車両接近通報装置 	<ul style="list-style-type: none"> ・TCCS ・TCCS2 ・HV ・HV バッテリ、 ・ECT ・マイルドHV ・ABS/VSC/TRC ・4WD ・エアサス ・ボデー / ゲートウェイ ・ボデーサブ -DJ/B ・A/C ・メータ ・チルト & テレスコ ・D 席ドア ・D 席ドア 2 ・P 席ドア 1 ・P 席ドア 2 ・RR 席ドア ・RL 席ドア ・パワーバックドア ・セキュリティ ・P 席 J/B ・Rr 席 J/B ・スライドルーフ ・イモビライザー ・D 席シート ・P 席シート ・RR 席シート ・RL 席シート ・Fr コントローラ ・クリアランスソナー ・メタルトップ ・R 席ミラー ・L 席ミラー ・ワイパー ・可動ベダル ・ゲートウェイ 2 ・プリクラッシュ 1 ・プリクラッシュ 2 ・パワーウィンドウ SW ・電源 ・スマート / 照合 ・照合 ・電池 ・ナイトビュー ・D 席 SW ・メインボデー ・D 席モータ ・P 席モータ ・RR 席モータ ・RL 席モータ ・アクティブスタビ (フロント) ・アクティブスタビ (リヤ) ・ミラー ・電動 PKB ・リモートセキュリティ ・センターコンソール SW ・リヤコンソール SW ・FR 席シート空調 / ヒータ ・FL 席シート空調 / ヒータ ・RR 席シート空調 / ヒータ ・RL 席シート空調 / ヒータ ・電源制御 ・D 席 ACT ヘッドレスト ・P 席 ACT ヘッドレスト
			<ul style="list-style-type: none"> ・始動制御 ・充電制御 ・ストップ & スタート ・ストップ & ゴー ・FC ・FCHV ・RR 席 ACT ヘッドレスト ・RL 席 ACT ヘッドレスト ・RR 席プリクラッシュシートバック ・RL 席プリクラッシュシートバック ・KDSS ・P 席パワーウィンドウ SW ・アクティブリアウイング ・ASG ・プラグイン制御 ・EV ・車両制御 ・EV バッテリ ・オートレベリング ・グリルシャッター ・レーンデパーチャーアラート ・Bluetooth 通信モジュール ・車両接近通報装置

カスタマイズ	
<ul style="list-style-type: none"> ・HV ・ボデー / ゲートウェイ ・ボデーサブ -DJ/B ・A/C ・メータ ・チルト & テレスコ ・D 席ドア ・P 席ドア ・RR 席ドア ・RL 席ドア ・パワーバックドア ・セキュリティ ・P 席 J/B ・Rr 席 J/B ・スライドルーフ ・ステアリング PAD ・コンビ SW ・D 席シート ・P 席シート ・RR 席シート ・RL 席シート ・クリアランスソナー ・メタルトップ ・R 席ミラー ・L 席ミラー ・ワイパー ・ゲートウェイ 2 ・パワーウィンドウ SW ・スマート / 照合 ・照合 ・D 席 SW ・メインボデー ・D 席モータ ・P 席モータ ・RR 席モータ ・RL 席モータ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ミラー ・FR 席シート空調 / ヒータ ・FL 席シート空調 / ヒータ ・RR 席シート空調 / ヒータ ・RL 席シート空調 / ヒータ ・リモートエンジンスタータ ・ブラインドスポットモニター ・スレーブ ・オートレベリング ・車両接近通報装置

トヨタ②

対応年式	作業サポート	データモニタ
<p>1996年 ～ 2022年</p>	<p>■ エンジン</p> <ul style="list-style-type: none"> ・DPF 堆積量初期化 ・学習値初期化 & アイドル学習 ・インジェクタ補正 (ID コード呼出・保存、自動 ID 登録、手動 ID 登録) ・サブライポンプ学習値初期化 ・履歴データ初期化 ・PM 堆積量履歴データ初期化 ・PM 強制再生制御 ・微小噴射量学習値初期化・通常学習・詳細学習 ・NOx センサチェック ・DPR 劣化履歴初期化 ・A/F センサ学習値初期化 ・広域気筒間補正学習値初期化 ・触媒熱劣化学習値初期化 ・ATF 熱劣化推定値初期化 ・コード確認 ・CVT 油圧学習 <p>■ トランスミッション</p> <ul style="list-style-type: none"> ・シーケンシャル M/T 学習 <p>■ AT/CVT</p> <ul style="list-style-type: none"> ・学習値初期化 ・G センサ 0 点学習 ・油圧学習 <p>■ ABS</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バックアップメモリー消去 ・通常のエア抜き (ECB) ・アクチュエータ交換後のエア抜き (ECB) ・ブレーキエア抜き (ハイドロブースタ) ・ヨーレート・G センサ 0 点消去 (ECB 用) ・リニア弁学習値初期化 ・アク્યームレータ 0 ダウン駆動 (フロント/リヤ) ・整備モード <p>■ エアコン</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サーボモータ初期化 ・冷媒ガス量判定 <p>■ 電動パワステ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ステアリング 0 点補正 ・回転角センサ出力補正 <p>■ ボディ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ゲートウェイ ECU 接続情報初期化 <p>■ HV</p> <ul style="list-style-type: none"> ・診断前充電 ・電池診断 ・電池状態情報更新 ・電池制御データ初期化 ・整備モード 2WD (排ガス測定用 /TRC 近視用) ・整備モード 4WD (排ガス測定用 /TRC 近視用) <p>■ バッテリ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ECU 初期化 <p>■ 4WD</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バックアップメモリー消去 <p>■ レーダークルーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・初期化 ・光軸ずれ量確認 ・光軸調整 <p>■ タイヤ空気圧</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ID 登録 / タイヤ本数登録 ・車輪位置書込み ・タイヤ本数登録 ・タイヤ空気圧システム有効無効切替 <p>■ オートレベリング</p> <ul style="list-style-type: none"> ・車両情報登録 <p>■ IPA/ICS/ クリアランスソナー</p> <ul style="list-style-type: none"> ・クリアランスソナー検知 / ステアリング調整 ・タイヤ周長設定 ECU <p>■ PCS/LDA/RSA/LVN</p> <ul style="list-style-type: none"> ・制御モード移行 ・ヘッドランプ種類設定 ・履歴消去 ・PCS 画像情報消去 ・PCS 画像記録設定 ・光軸学習 ・レコグニッションカメラ / ターゲット位置記憶 ・ヒータ接続設定 <p>■ 前方認識カメラ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・履歴消去 ・PCS 画像情報消去 ・PCS 画像記録設定 ・光軸学習 ・レコグニッションカメラ / ターゲット位置記憶 <p>■ レンディパーチャアラート</p> <ul style="list-style-type: none"> ・レコグニッションカメラ / ターゲット位置記憶 ・光軸学習 <p>■ ストップ&スタート</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スタータ始動回数初期化・設定 ・エアコン情報初期化 ・加速度センサ 0 点補正 ・加速度センサ 0 点補正值初期化 ・電流積算値初期化 ・エンジン始動回数初期化 ・ECU データ移行 <p>■ 電動パワステ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・特殊制御履歴 <p>■ 電動 PKB</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バックアップメモリー消去 <p>■ ナイトビュー</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カメラ自動調整 ・カメラ手動調整 ・カメラ画角調整 <p>■ スマートアシスト 2、3※ダイハツ OEM 用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・レーザレーダ光軸調整 ・ソナーエリア検査 ・フロントカメラ光軸調整 ・ステレオカメラ光軸調整 ・フロントソナーエリア検査 ・モニタカメラ光軸調整 <p>■ 日野 OEM トヨタエス / ダイナ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前方レーダ光軸調整 ・学習値初期化 ・PCS 作動回数 ・ヨーレートセンサ 0 点学習 ・履歴消去 ・光軸学習 ・レコグニッションカメラ / ターゲット位置記憶 ・ステアリング 0 点補正 (EMPS-04) 	<ul style="list-style-type: none"> ・TCCS ・TCCS2 ・HV ・HV バッテリ ・ECT、マイルド HV ・レーダークルーズ ・ABS/VSC/TRC ・ARS ・4WD ・エアサス ・電動パワステ ・VGRS ・エアバッグ ・ボデー / ゲートウェイ ・ボデーサブ - DJ/B ・A/C ・メータ ・チルト & テレスコ ・D 席ドア ・D 席ドア 2 ・P 席ドア 1 ・P 席ドア 2 ・RR 席ドア ・RL 席ドア ・パワーバックドア ・セキュリティ ・P 席 J/B ・Rr 席 J/B ・スライドルーフ ・ステアリング PAD ・コンビ SW ・イモビライザー ・D 席シート ・P 席シート ・RR 席シート ・RL 席シート ・Rr シート SW ・Fr コントローラ ・レインセンサ ・クリアランスソナー ・メタルトップ ・タイヤ空気圧 ・R 席ミラー ・L 席ミラー ・ワイパー ・可動ペダル ・ゲートウェイ 1 ・ゲートウェイ 2 ・プリクラッシュ 1 ・プリクラッシュ 2 ・パワーウィンドウ SW ・クルーズコントロール ・クルーズコントロール 2 ・Pレンジ制御 ・電源 ・スマート / 照合 ・照合 ・電池 ・IPA ・ナイトビュー ・レオンキーピングアシスト ・D 席 SW ・メインボデー ・D 席モータ ・P 席モータ ・RR 席モータ ・RL 席モータ ・用品ゲートウェイ ・アクティブスタビ (フロント) ・アクティブスタビ (リヤ) ・CAN バスゲートウェイ ・CAN バスゲートウェイ V ・HV ゲートウェイ ・ミラー ・電動 PKB ・エンジンゲートウェイ ・ECB ゲートウェイ ・WIL バスゲートウェイ ・リモートセキュリティ ・センターコンソール SW ・リヤコンソール SW ・FR 席シート空調 / ヒータ ・FL 席シート空調 / ヒータ ・RR 席シート空調 / ヒータ ・RL 席シート空調 / ヒータ ・電源制御 ・D 席 ACT ヘッドレスト ・P 席 ACT ヘッドレスト ・ナビゲーションシステム ・モータージェネレーター ・パワマネゲートウェイ 1 ・パワマネゲートウェイ 2 ・リモートエンジンスタータ ・始動制御 ・充電制御 ・ストップ & スタート ・ストップ & ゴー ・FC ・FCHV ・P 制御 ・RR 席 ACT ヘッドレスト ・RL 席 ACT ヘッドレスト ・RR 席プリクラッシュシートバック ・RL 席プリクラッシュシートバック ・KDSS ・P 席パワーウィンドウ SW ・アクティブリアウィング ・ASG ・ブラインドスポットモニターマスタ ・ブラインドスポットモニタースレーブ ・ブラグイン制御 ・EV ・マルチバスゲートウェイ ・マルチバス監視 No.1 ・マルチバス監視 No.2 ・車両制御 ・DRS ・EV バッテリ ・ダイアグレコーダー ・AMT ・オートレベリング ・グリルシャッター ・パノラミックビューモニター ・レオンディパーチャアラート ・Bluetooth 通信モジュール ・車両接近通報装置