

※本資料はエンジンの診断可否を基準としております。車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。

| 車種名 | 年式 | 排ガス記号 | エンジン型式 | インジェクタ登録 | DPF 強制再生 | |
|--------|-------------|---------------------------|---------------------|----------|----------|--|
| 小型トラック | コンドル | 1999-2003 | KG/KK ^{注1} | 4HF1-N | | |
| | | | 4HF1-S | | | |
| | | | 4HG1 | | | |
| | | | 4HJ1 | | | |
| | | | 4HK1 | | | |
| | 2002-2003 | KG/KK/KR ^{注1} | 4HJ1 | | | |
| | | | 4HL1 | | | |
| | 2003-2006 | KR/PA/PB ^{注1} | 4JG2 | | | |
| | 2004 | KR/PA/PB ^{注1} | 4HF1 (CNG) | | | |
| | 2004-2006 | KR/PA/PB ^{注1} | 4JG2 (LPG) | | | |
| | | | 4HG1 (LPG) | | | |
| | | | 4HL1-TC | ○ | | |
| | 2004-2006 | KR/PA/PB ^{注1} | 4HL1-NA | ○ | 1000rpm | |
| | 2004-2006 | VD ^{*1 注1} | 4HL1-NA | ○ | 1000rpm | |
| | 2005-2006 | KR/PA/PB ^{注1} | 4HK1-TC | ○ | | |
| | 2005-2006 | AFG ^{注1} | 4HV1 (CNG) | | | |
| | 2007-2010 | BDG/BKG/PDG/PKG | 4HK1-TC | ○ | 1500rpm | |
| | | | 4JJ1-TC | ○ | 2000rpm | |
| | 2007-2010 | BJG ^{*1} | 4JJ1-TC | ○ | 2000rpm | |
| | 2007-2010 | NFG | 4HV1 (CNG) | | | |
| | 2011.4~ | SDG/SKG/TKG | 4JJ1-TC | ○ | ○ | |
| | 2011.4~ | SFG/TFG | 4HV1 CNG | | | |
| | 2011.4~ | SJG/TQG ^{*1} | 4JJ1-TC | ○ | ○ | |
| | 2013.3~ | SKG/TKG | 4JJ1-TC | ○ | ○ | |
| | 2013.3~ | TFG | 4HV1 CNG | | | |
| | 2013.3~ | TQG ^{*1} | 4JJ1-TC | ○ | ○ | |
| | 07.05~21.06 | CBF | QR20DE | | | |
| | 07.05~19.08 | PDG | ZD30DDTi | ○ | ○ | |
| カゼット | 10.11~ | SKG/TKG/TPG/TRG | 4P10 | ○ | ○ | |
| | | SJG/TQG/TSG ^{*1} | 4P10 | ○ | ○ | |
| | | 2PG/2RG/2TG | 4P10 | ○ | ○ | |

*1=HV車

注 1 =シガー電源ケーブルで外部電源を取る必要があります。

| 車種名 | 年式 | 排ガス記号 | エンジン型式 | インジェクタ登録 | DPF強制再生 | |
|----------------------|--------------------|-------------|---------------------|-----------|---------|---|
| 中・普通型トラック (中型キャブ) | コンドル,コンドルZ(LK、PK) | 2004.6~ | PB/PK/BDG | J07E | ○ | ○ |
| | | | | J08E | ○ | ○ |
| | | 2011.7~ | LKG/QKG/SKG/TKG | GH5、GH7 | | ○ |
| | コンドル(PW) | 2004.6~ | PB/PK/BDG | J08E | ○ | ○ |
| | | 2011.7~ | | LDG/QDG | GH5、GH7 | |
| | コンドル、 コンドルZ(MK) | 2004.6~ | PB/PK/BDG | J05D | ○ | ○ |
| | | | | J07E | ○ | ○ |
| | | | | J08E | ○ | ○ |
| | | 2011.7~ | SKG/TKG | GH5、GH7 | | ○ |
| | コンドル(キャパシタハイブリッド) | 2002.5~ | KK ^{*1} | FE6 | | |
| | コンドル(CNG) | 2000.5~ | PB/PK/KK/KL | FU6 | | |
| | コンドル | 1999.5~ | KK/KL | FE6 | | |
| | コンドル (ISUZU) | 2017.7~ | TKG/2KG/2PG/2RG | 4HK1 | ○ | ○ |
| | | | | 6NX1 | ○ | ○ |
| 6HF1 (CNG) | | | | | | |
| 2019.3~ 2020.8 | | 2KG/2PG/2RG | 4HK1 | ○ | ○ | |
| | | | 6NX1 | ○ | ○ | |
| 大型トラック | クオン | 2004.11~ | ADG/AKG/PKG | GE13T | | |
| | | 2004.11~ | | MD92T | ○ | |
| | | 2010.7~ | LDG/LKG/QDG/QKG/QPG | GH11、GH13 | | ○ |
| | | 2017.7~ | 2PG/2KG/2RG | GH8、GH11 | | |
| | ビックサム | 1998~ | KK/KL/KC | GE13T | | |
| | | 2000.2~ | | MD92T | | |
| | | 2000.2~ | | RF8T | | |
| | | 2000.2~ | | RG8 | | |
| 2000.2~ | | RH8 | | | | |
| 小型バス | スペースランナー(RN252) | 1999.4~ | KK/KL | FE6 | | |
| | スペースランナー(EN252) | 1999.4~ | KK/KL | FE6T | | |

*1=HV車

注 1=シガー電源ケーブルで外部電源を取る必要があります。

| 車種名 | 年式 | 排ガス記号 | エンジン型式 | インジェクタ登録 | DPF強制再生 | |
|----------------------|-------------------------------|----------|-------------|----------|---------|---|
| 中・普通型バス | スペースランナー (RM/JP360) | 2004.8~ | PB/PK | J07E | ○ | ○ |
| | スペースランナー (RP252) | 2000~ | KK/KL | FE6T | | |
| | スペースランナー (RM/JM252) | 1999~ | KK/KL | FE6 | | |
| | | | | FE6T | | |
| | スペースランナー (CNG) | 1999~ | KK | FU6 | | |
| スペースランナー (RM/JP820) | 2007.12~ | PDG | 6M60 | ○ | ○ | |
| 大型観光バス | スペースウイング、スペースアロー (ND) | 2005.7~ | ADG/PKG | MD92T | ○ | |
| | スペースウイング、スペースアロー A (FUSO OEM) | 2007.8~ | BKG | 6M70 | | |
| | | 2010.9~ | LKG | 6R10 | | ○ |
| | スペースウイング、スペースアロー | 2000.6~ | KK/KL | RH8 | | |
| | | | | PF6HT | | |
| スペースアロー (RP252) | 2000.6~ | KK/KL | FE6T | | | |
| 大型バス (ワンステップ、ツーステップ) | スペースランナー (ND BODY) | 2005.6~ | ADG/PKG | MD92T | ○ | |
| | スペースランナー (FUSO BODY) | 2007.10~ | PKG | MD92T | ○ | |
| | スペースランナー (UA452) | 2000.6~ | KK/KL | PF6HT | | |
| | スペースランナー A (FUSO) | 2010.5~ | LKG | 6M60 | ○ | ○ |
| 大型バス (フリーステップ) | スペースランナー (RA) | 2005.6~ | ADG/PDG/PKG | MD92T | ○ | |
| | スペースランナー (CNG) | 2000~ | KL | PU6 | | |
| | スペースランナー (UA452) | 2000.6~ | KK/KL | PF6HT | | |
| | スペースランナー (UA272) | 2000.4~ | KK/KL | PF6HT | | |
| | | | | MD92T | | |
| スペースランナー A (FUSO) | 2010.5~ | LKG | 6M60 | ○ | ○ | |

*1=HV車

注 1 =シガー電源ケーブルで外部電源を取る必要があります。