

自己診断

システム一覧	• 4WD	• 4WD(KWP)	• A/B
	• エアバッグ(KSYS3)	• エアバッグ(KWP)	• ABS/VSC
	• ABS	• ABS(KSYS3)	• ABS(KWP)
	• eco IDLE	• ERS	• IMB
	• IMG	• Roof	• オートレベリング
	• メータ	• ACC	• A/T
	• AT(KWP)	• CVT	• CVT(KWP)
	• ITC	• KFS	• KFS(KWP)
	• PCB	• 電源	• DSS
	• PSB-D	• PSB-P	• DVS
	• DVS(KSYS3)	• EFI	• エンジン(KWP)
	• エンジン(KSYS3)	• EPS	• EPS(KSYS3)
	• EPS(KWP)	• EPS(PHASE3)	• PSD_LH
	• PSD_RH	• Auto A/C	• Body
	• B S Mスレーブ	• B S Mマスタ	• HEV

自己診断

<p>システム一覧</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HVバッテリー</li> <li>• ステレオカメラ</li> <li>• フロントソナー</li> <li>• 接近通報</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PTC</li> <li>• セントラルゲートウェイ</li> <li>• モータージェネレーター</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• カメラ</li> <li>• ソナー</li> <li>• モニタカメラ</li> </ul>
---------------	---	---	--

データモニタ

システム一覧	• 4WD	• ABS/VSC	• ABS
	• ACC	• IMG	• ITC
	• オートレベリング	• メータ	• 電源
	• A/T	• CVT	• DSS
	• KFS	• PCB	• PSB-D
	• PSB-P	• DVS	• EFI
	• EPS	• PSD_LH	• PSD_RH
	• eco IDLE	• ERS	• Roof
	• Auto A/C	• Body	• B S Mスレーブ
	• B S Mマスタ	• Combi SW	• HEV
	• HVバッテリー	• PTC	• カメラ
	• ステレオカメラ	• セントラルゲートウェイ	• ソナー
	• フロントソナー	• モータージェネレーター	• 接近通報
	• 舵角センサ		

フリーズフレームデータ

<p>システム一覧</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4WD</li> <li>• A/T</li> <li>• PSB-P</li> <li>• DSS</li> <li>• Roof</li> <li>• eco IDLE</li> <li>• PCB</li> <li>• HEV</li> <li>• ステレオカメラ</li> <li>• フロントソナー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ABS/VSC</li> <li>• CVT</li> <li>• PSD_LH</li> <li>• DVS</li> <li>• メータ</li> <li>• ERS</li> <li>• BSMスレーブ</li> <li>• オートレベリング</li> <li>• セントラルゲートウェイ</li> <li>• 接近通報</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ABS</li> <li>• PSB-D</li> <li>• PSD_RH</li> <li>• EFI</li> <li>• EPS</li> <li>• IMG</li> <li>• B S Mマスタ</li> <li>• カメラ</li> <li>• ソナー</li> </ul>
---------------	--	---	---

アクティブテスト

<p>システム一覧</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ABS/VSC</li> <li>• CVT</li> <li>• Roof</li> <li>• eco IDLE</li> <li>• メータ</li> <li>• KFS</li> <li>• Auto A/C</li> <li>• B S Mマスタ</li> <li>• PTC</li> <li>• モータージェネレーター</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ABS</li> <li>• PSD_LH</li> <li>• DVS</li> <li>• ERS</li> <li>• 電源</li> <li>• PSB-D</li> <li>• Body</li> <li>• HEV</li> <li>• ソナー</li> <li>• 接近通報</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A/T</li> <li>• PSD_RH</li> <li>• EFI</li> <li>• オートレベリング</li> <li>• ITC</li> <li>• PSB-P</li> <li>• B S Mスレーブ</li> <li>• HVバッテリー</li> <li>• フロントソナー</li> </ul>
---------------	--	--	---

カスタマイズ

<p>項目一覧</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADB有無判定結果</li> <li>• Frソナーカスタマイズ</li> <li>• IG OFF時ドアアンロックモード</li> <li>• LKC</li> <li>• アイドルストップ空調</li> <li>• ウェルカムドアアンロック機能</li> <li>• エコモードキャンセル機能</li> <li>• エントリー制御モード</li> <li>• オートライト感度設定</li> <li>• キーレスリロック時間</li> <li>• コーナセンサブザー</li> <li>• シフト連動ドアロックモード</li> <li>• ターン3回点滅カスタマイズ</li> <li>• デイライト機能</li> <li>• ブザー吹鳴音量選択LH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BSMミラーインジケータ輝度</li> <li>• Frワイパ車速感応間欠</li> <li>• IG-OFFイルミモード</li> <li>• NV対策カスタマイズ</li> <li>• アンサーバックハザード動作</li> <li>• ウェルカムルームランプ機能</li> <li>• エコランプ</li> <li>• オートFOOT/DEF</li> <li>• オート電格ミラー制御</li> <li>• キー抜き忘れブザー音圧</li> <li>• コンプレッサオート連動</li> <li>• ステアリングアシスト機能ON/OFF</li> <li>• ターンキャンセル角設定</li> <li>• ナイトビュー歩行者検知ブザー</li> <li>• ブザー吹鳴音量選択RH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CAN1--&gt;CAN2データ転送</li> <li>• Fターンキャンセルカウンタ設定</li> <li>• LED H/L 有無判別</li> <li>• T/M種別</li> <li>• ウェルカムテールランプ機能</li> <li>• エコバー表示</li> <li>• エコランプ/指針</li> <li>• オートマチックハイビーム機能</li> <li>• オート電格復帰条件</li> <li>• キー抜き忘れブザー吹鳴周期</li> <li>• シフト連動ドアアンロックモード</li> <li>• セキュリティモード</li> <li>• タコメータ応答性切替え</li> <li>• ブザーモード</li> <li>• ふらつき警報</li> </ul>
-------------	---	---	---

カスタマイズ

<p>項目一覧</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• フラッシャーブザー</li> <li>• ベルトインフォメーション</li> <li>• リバース連動リヤワイパ制御</li> <li>• リヤワイパ OFF位置ワッシャ連動</li> <li>• ルームランプ ドーム電源オフ</li> <li>• ワイヤレス作動選択RH</li> <li>• 運転席SW作動選択LH</li> <li>• 温度調整感度</li> <li>• 検査モード完了フラグ</li> <li>• 室外ブザー音量</li> <li>• 車線逸脱警報音圧</li> <li>• 衝突回避報知音圧</li> <li>• 先行車発進お知らせタイミング</li> <li>• 電格ミラーオート電格制御</li> <li>• 発進通知カスタマイズ情報</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ヘッドランプ 2灯/4灯判別</li> <li>• メータイルミ減光感度</li> <li>• リモスタブレ空調</li> <li>• リヤワイパモード</li> <li>• ルームランプ点灯時間</li> <li>• ワンタッチSW作動選択_LH</li> <li>• 運転席SW作動選択RH</li> <li>• 吸込み口オートモード</li> <li>• 作動時画像記憶許可</li> <li>• 室外ポーリング設定</li> <li>• 車線逸脱抑制</li> <li>• 衝突警報タイミング</li> <li>• 駐車時外気制御</li> <li>• 燃費計</li> <li>• 発進報知タイミング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ヘッドランプ点灯延長点灯時間</li> <li>• ランプオートカット実行条件</li> <li>• リヤワイパ INT位置作動</li> <li>• リヤワイパ間欠作動時間</li> <li>• ワイヤレス作動選択LH</li> <li>• ワンタッチSW作動選択_RH</li> <li>• 欧州ヘッドランプ点灯アドバイス</li> <li>• 強制停止状態</li> <li>• 指針演出</li> <li>• 車線逸脱警報タイミング</li> <li>• 車速感応ドアロックモード</li> <li>• 先行車発進お知らせ</li> <li>• 点滅受付許可カウンタ設定</li> <li>• 燃料警告ブザー</li> <li>• 標識認識機能ON/OFF</li> </ul>
-------------	--	---	--

カスタマイズ

<p>項目一覧</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 標識認識</li> <li>● 予約オープン作動待機時間</li> <li>● ウェルカムドアアンロック機能15sロック設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 閉作動中ブザー選択LH</li> <li>● 予約オープン予約時間</li> <li>● リヤワイパOFF位置ウオッシュャ連動作動</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 閉作動中ブザー選択RH</li> <li>● Eラッチ バックドアリクエストSWロック アンロック有効設定</li> <li>● 車線逸脱警報/先行車発進報知音圧</li> </ul>
-------------	--	---	---

作業サポート

ABS	<ul style="list-style-type: none"> <li>2次系リペアエア</li> <li>3次系リペアエア</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ABSエア抜き</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>モード移行</li> </ul>
A/T	<ul style="list-style-type: none"> <li>AT学習値初期化</li> </ul>		
CVT	<ul style="list-style-type: none"> <li>ECU初期学習</li> </ul>		
eco IDLE/ERS	<ul style="list-style-type: none"> <li>スタータ始動回数の確認</li> <li>エコランECU初期学習</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>スタータ始動回数の消去</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>スタータ始動回数を書込</li> </ul>
ACC	<ul style="list-style-type: none"> <li>レーダークルーズ光軸調整</li> </ul>		
IMG	<ul style="list-style-type: none"> <li>レーンレコグニッションカメラ光軸調整</li> </ul>		
DSS	<ul style="list-style-type: none"> <li>レーンレコグニッションカメラ光軸調整</li> </ul>		
PCB	<ul style="list-style-type: none"> <li>レーザレーダ光軸調整</li> </ul>		
カメラ	<ul style="list-style-type: none"> <li>フロントカメラ光軸調整</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>単眼カメラ光軸調整</li> </ul>	
ソナー	<ul style="list-style-type: none"> <li>ソナーエリア検査</li> </ul>		
ステレオカメラ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ステレオカメラ光軸調整</li> </ul>		
フロントソナー	<ul style="list-style-type: none"> <li>ソナーエリア検査</li> </ul>		
モニタカメラ	<ul style="list-style-type: none"> <li>モニタカメラ光軸調整</li> </ul>		

## 作業サポート

A/B	• モード移行
DVS	• モード移行
EFI	• モード移行
EPS	• モード移行
Roof	• ルーフECU初期化
VSC	• モード移行
メータ	• モード移行
舵角センサ	• 舵角センサ学習値初期化