

自己診断

システム一覧	• エンジン	• SCR/ACM(尿素)	• メンテナンスシステム
	• トランスミッション	• ESS	• パラメータ入力可能スペシャル・モジュール
	• ABS	• MBECs	• DTR レーダ・センサ
	• エアバッグ	• MILS	• ステアリングアングルセンサ
	• エアコン	• ISS	• 近接領域レーダ左
	• イモビライザ	• MDAS	• タイヤ空気圧モニタ
	• モータコントロール	• SWS	• ドライバアシスタントシステム
	• バッテリーコントロール	• リターダー	• モジュール・スイッチ・フィールド
	• サスペンション	• メータ	• エレクトロニック・イグニッション・スイッチ
	• オートクルーズ	• SAM	• トラック・コントロール・センタ
	• ヘッドランプレベライザ	• CPC	• 適応型パワーステアリング
	• パルスコンバータ	• メイン・ゲートウェイ	• フリード・マネージメント・システム ゲートウェイ
	• レーダー	• セントラル・データ・メモリ	• プレディクティブ・パワー・トレイン・コントロール
	• 車間距離警報	• コモンテレマティクスプラットフォーム	• スタンド・アローン・マルチプレクサ
	• 統合制御	• 作動アテンション・アシストシステム	• 補助機能付SAM

自己診断

システム一覧	• EZGO • マルチファンクション・カメラ • 近接領域レーダ • エレクトロニック・エア・プロセッシング・ユニット • マルチファンクション・カメラ2 • ゲートウェイ 特殊ボディ • AMB • マルチプレックス・システム1~4
--------	--

データモニタ

システム一覧	• エンジン	• レーダー	• MDAS
	• トランスミッション	• 車間距離警報	• SWS
	• ABS	• 統合制御	• リターダー
	• エアバッグ	• EZGO	• マルチファンクション・カメラ
	• エアコン	• AMB	• マルチファンクション・カメラ2
	• イモビライザ	• SCR/ACM(尿素)	• DTR レーダ・センサ
	• モータコントロール	• ESS	• 近接領域レーダ左
	• バッテリーコントロール	• MBECS	• ドライバアシスタントシステム
	• サスペンション	• MILS	• ISS
	• オートクルーズ	• ヘッドランプレベライザ	• パルスコンバータ
	• CPC	• 近接領域レーダ	

フリーズフレームデータ

システム	該当なし
------	------

アクティブテスト

エンジン	• A/Cシンゴウ	• SCRウォーニングランプ	• キュウキサイレンサM/V
	• AASチョウセイ	• SCR警告ブザー	• キュウキシボリM/V
	• DPFインジケータランプ	• SGVクドウ	• クルーズP/L
	• DPF強制再生ランプ	• SPV	• クルーズホジヨS/L
	• DPF後段M/V	• TCV(サドウ)	• クルーズランプ
	• DPF再生(自動)	• TCV(シンカク)	• クルーズリターダSW1
	• DPF再生(手動)	• TCV(チカク)	• クルーズリターダSW2
	• DPF再生(停車)	• TCV(テイシ)	• クルーズリターダSW3
	• DPF再生ランプ	• TWV-#1 STOP	• クルーズリターダSW4
	• DPF自動再生ランプ	• TWV-#2 STOP	• グローインジケータランプ
	• EDUリレー	• TWV-#3 STOP	• グローリレー駆動用リレー
	• EGR	• TWV-#4 STOP	• サプライポンプ機差学習値初期化

アクティブテスト

エンジン	• EGR 1, 3	• TWV-#5 STOP	• スタータ連続通電防止リレー
	• EGR E-VRV M/V	• TWV-#6 STOP	• ダイアグランプ
	• EGR M/V-A	• Urea品質チェックテスト	• ダイアグランプ(A)
	• EGR M/V-A (L)	• VGT	• ダイアグランプ(R)
	• EGR M/V-A (R)	• VGT M/V 1	• ダイアグランプ(U)
	• EGR M/V-B	• VGT M/V 2	• ダンキバルブ
	• EGR M/V-B (L)	• VGT M/V 3	• テンカ BTDC5°コティ
	• EGR M/V-B (R)	• VGT M/V-BOOST	• テンカジキチョウセイ
	• EGR M/V-C	• VGT M/V-VENT	• ネンリョウモレCHK
	• EGR 1	• VGT 1	• パージ ソレノイド
	• EGR 2	• VGT 2	• ハイキバイパスリレー
	• EGR 3	• VGT 3	• パワータードM/V
	• E-VRV (OFF)	• VGTテスト	• パワータードM/V-L
	• E-VRV (ON)	• W/G M/V	• パワータードM/V-R
	• IDL.UPキャンセルSW	• アイドルアップキャンセルSW	• ヒーターリレー

アクティブテスト

エンジン	• ISS ENG INFO	• インジェクタテスト1	• ヒューエル ポンプ
	• ISS H/LP CUT	• インジェクタテスト2	• ヒューエルLOWランプ
	• ISS INDランプ	• インジェクタテスト3	• プレストカットリレー
	• ISSインテークシャッタ	• インジェクタテスト4	• プレストセイギョ
	• ISSインテークシャッタM/V	• インジェクタテスト5	• プレヒートランプ
	• ISSエアコンファンリレー	• インジェクタテスト6	• ホジョブレーキP/L
	• ISSエバファンリレー	• インテークサイレンサM/V	• ホジョブレーキS/L
	• ISSサドウP/L	• ウェストゲートM/V	• 吸気スロットル
	• ISSスタータリレー(M)	• エアコンSW	• 吸気絞り
	• ISSスタータリレー(S)	• エアコンSW 1	• 吸気絞り 1
	• ISSブザーカット	• エアコンカットリレー	• 尿素水残量警告ランプ
	• ISSランプカット	• エアコンシンゴウ	• 尿素水識別警告ランプ
	• MILランプ	• エアヒータインジケータランプ	• 燃料洩れチェック
	• NO.1 インジェクタ	• エアヒータリレー駆動用リレー	• 補助ブレーキ M/V
	• NO.2 インジェクタ	• エキブレM/V	

アクティブテスト

エンジン	• NO.3 インジェクタ • NO.4 インジェクタ • SAS MODE • SASチョウセイ	• エキブレM/V 1 +M/V 2 • オイルレベルアンバーランプ • オーバーヒートブザー • ガバナセイギョ	• 補助ブレーキM/V 1 • 補助ブレーキM/V 2 • 補助ブレーキインジケータランプ
トランスミッション	• 1stシフト • 2ndシフト • 3rdシフト • 4thシフト • 5thシフト • 6thシフト • 7thシフト • 8thシフト • 9thシフト • 10thシフト • ABSワーニング OFF	• CCU D/Uサブ電源 ON • CCU D/Uメイン電源 ON • CL張り付き発生時強制ギヤ入れ ON • D/C ソレノイド • D/Uサブ電源 ON • D/Uメイン電源 ON • ELCリレー • EZGO M/V1 OFF • EZGO M/V1 ON • EZGO M/V2 OFF • EZGO M/V2 ON	• EZGO W/L • EZGOサドウランプ • INVECS-II強制停止 • L/R ソレノイド • O/D ソレノイド • Std.シフト パターン • U/D ソレノイド • エキブレリレー • ニュートラル • 警告ブザー ON • 初期設定モードSW ON

アクティブテスト

ABS	• 3ジク CVキュウキON	• EZGOブザーON	• RR ABS MV ON
	• 3ジク CVハイキON	• EZGOランプOFF	• RR ASR BRK
	• ABSバルブ 後右 ON	• EZGOランプON	• RR ASR MV OFF
	• ABSバルブ 後左 ON	• F CVキュウキON	• RR ASR MV ON
	• ABSバルブ 前右 ON	• F CVハイキON	• RR CVキュウキON
	• ABSバルブ 前左 ON	• F ハイキバルブ ON	• RR CVハイキON
	• ABSランプ ON	• F ホジバルブ ON	• RRハイキバルブ ON
	• ABSランプOFF	• FGBランプOFF	• RRバルブ ON
	• ASR M/V ON	• FGBランプON	• RRバルブ+モータ
	• ASR ランプ OFF	• FL ABS MV OFF	• RRホジバルブ ON
	• ASR ランプ ON	• FL ABS MV ON	• ウォーニングOFF
	• ASRエンジン制御	• FLハイキバルブ ON	• ウォーニングON
	• ASRカットバルブOF	• FLバルブ ON	• エキブレカットリレーOFF
	• ASRカットバルブON	• FLバルブ+モータ	• エキブレカットリレーON
	• ASRサーボモータOFF	• FLホジバルブ ON	• エキブレリレー OFF

アクティブテスト

ABS	• ASRサーボモータON	• FR ABS MV OFF	• エキブレリレー ON
	• ASRチャージOFF	• FR ABS MV ON	• エンジンスピード
	• ASRチャージON	• FRハイキバルブ ON	• エンジンセイギョ
	• ASRバルブ ON	• FRバルブ ON	• エンジンセイギョOFF
	• ASRバルブL ON	• FRバルブ+モータ	• エンジンセイギョON
	• ASRバルブR OFF	• FRホジバルブ ON	• シンダンシュウリョウ
	• ASRバルブR ON	• INAランプOFF	• スリップケンチキリカエ
	• ASRモータON	• INAランプON	• セーフティリレーOFF
	• ASRランプ OFF	• LB HOLD OFF	• セーフティリレーON
	• ASRランプ ON	• LB HOLD ON	• ソレノイドリレー OFF
	• AUS F M/V OFF	• LB READY OFF	• ソレノイドリレー ON
	• AUS F M/V ON	• LB READY ON	• パークランプOFF
	• AUS R M/V OFF	• PSS カアツ	• パークランプON
	• AUS R M/V ON	• PSS ゲンアツ	• バルブリレー OFF
	• AUSバルブ 後 OFF	• PSS/LB カアツ	• バルブリレー ON

アクティブテスト

ABS	• AUSバルブ 後 ON • AUSバルブ 前 OFF • AUSバルブ 前 ON • AUSランプOFF • AUSランプON • AUS作動ランプOFF • AUS作動ランプON • EXBカットリレーOFF • EXBカットリレーON • EXHカットリレーOFF • EXHカットリレーON • EZGOウォーニングランプOFF • EZGOウォーニングランプON	• PSS/LB ゲンアツ • RL ABS MV OFF • RL ABS MV ON • RL ASR BRK • RL ASR MV OFF • RL ASR MV ON • RL CVキューウキON • RL CVハイキON • RLハイキバルブ ON • RLバルブ ON • RLバルブ+モータ • RLホジバルブ ON • RR ABS MV OFF	• バルブリレー1 OFF • バルブリレー1 ON • バルブリレー2 OFF • バルブリレー2 ON • ブザーON • フロント カアツ • ホーン ON • モータ ON • モータリレー OFF • モータリレー ON • リア カアツ
エアコン	• 1コンプ ON • 2コンプ OFF	• R.F/R ガイキ • R.F/R ナイキ	• コンプレッサ OFF • コンプレッサ ON

アクティブテスト

エアコン	• 2コンプ ON • A/Mダンパ 0% • A/Mダンパ 50% • A/Mダンパ 100% • F.F/R ガイキ • F.F/R ナイキ • F.ヒータ FAN Hi • F.ヒータ FAN Lo • F.ヒータ FAN MH • F.ヒータ FAN ML • F.ヒータ OFF • F.ヒータ ON • FRESH	• R.クーラ OFF • R.クーラ ON • R.ヒータファン Hi • R.ヒータファン Lo • R.ヒータファン Me • R.ヒータファン OFF • RECIRC • エバファン Hi • エバファン Lo • エバファン Me • エバファン MH • エバファン ML • エバファン UL	• ファン HI • ファン LO • ファン ME • ファン OFF • ブロワ OFF • ブロワ ファン1 • ブロワ ファン4 • ブロワ ファン8 • モード DEF • モード FACE • モード FOOT • 内外気切替えダンパ 外気 • 内外気切替えダンパ 内気
エアバック	• ダイアグ ショウキョ		
イモビライザ	• インジケータランプ点灯	• 内蔵FET ON	

アクティブテスト

モータコントロール	- ウォータポンプ作動 - プリチャージコンタクタ作動 - メインコンタクタ(-)作動	- メインコンタクタ(+)作動 - モータ逆駆動(発電) - モータ駆動	ラジエターファン作動
バッテリー コントロール	- 冷却ファン 1 起動 - 冷却ファン 2 起動 - 冷却ファン 3 起動	- 冷却ファン 4 起動 - 冷却ファン 5 起動 - 冷却ファン 6 起動	- 冷却ファン 7 起動 - 冷却ファン 8 起動 - 冷却ファン起動
サスペンション	- ECSキョウセイソフト - ECSキョウセイハード - ECSソフト固定出力 ON - ECSハード固定出力 ON - FLキュウキM/V OFF - FLキュウキM/V ON - FLハイキM/V OFF - FLハイキM/V ON - FLバネ M/Vソフト	- S/Aフロントソフト - S/Aフロントハード - S/Aリアソフト - S/Aリアハード - W/Pカイジョ OFF - W/Pカイジョ ON - アクチュエータリレーオフ - ウォーニングランプオン - エアシャダンMV OFF	- シャコウランプ ON - シリンダMV F OFF - シリンダMV F ON - シリンダMV R OFF - シリンダMV R ON - スプリングキュウキ - スプリングハイキ - セーフティリレー OFF - セーフティリレー ON

アクティブテスト

サスペンション	• FLバネ M/Vハード	• エアシャダンMV ON	• チュウリツフッキ
	• FRキュウキM/V OFF	• エアシリンダM/VOFF	• ニーリング
	• FRキュウキM/V ON	• エアシリンダM/VON	• ニーリング フッキ
	• FRハイキM/V OFF	• エアシリンダハイキOFF	• ニーリングランプ ON
	• FRハイキM/V ON	• エアシリンダハイキON	• ニーリング故障ランプ ON
	• FRバネ M/Vソフト	• エア回路遮断M/V ON	• ニーリング作動ランプ ON
	• FRバネ M/Vハード	• キュウキM/V F OFF	• ハイキM/V F OFF
	• M/Vカットリレー OFF	• キュウキM/V F ON	• ハイキM/V F ON
	• M/Vカットリレー ON	• キュウキM/V R OFF	• ハイキM/V R OFF
	• M/V電源カットリレー ON	• キュウキM/V R ON	• ハイキM/V R ON
	• NRバルブOFF	• コショウランプ F ON	• バルブリレー OFF
	• NRバルブON	• コショウランプ H ON	• バルブリレー ON
	• RLハイキM/V OFF	• コンプレッサA OFF	• フェリージョウセン
	• RLハイキM/V ON	• コンプレッサA ON	• フェリージョウセンフッキ
	• RLバネ M/Vソフト	• シャコウダウン フッキ	• フェリーランプ ON

アクティブテスト

サスペンション	• RLバネ M/Vハード • RRハイキM/V OFF • RRハイキM/V ON • RRバネ M/Vソフト • RRバネ M/Vハード • RキュウキM/V OFF • RキュウキM/V ON • S/A HARD • S/A MEDIUM • S/A SOFT	• コンプレッサB OFF • コンプレッサB ON • コンプレッサC OFF • コンプレッサC ON • ジクジュウイドウOF • ジクジュウイドウON • シャコウ アゲ • シャコウ サゲ • シャコウアップ フッキ • シャコウダウン	• フェリー乗船故障ランプ ON • フェリー乗船作動ランプ ON • ブザー ON • 給気M/V(フロント右) ON • 給気M/V(フロント左) ON • 排気M/V(フロント右) ON • 排気M/V(フロント左) ON • 排気M/V(リヤ) ON
オートクルーズ	• カメラデンゲンON	• コウジクチョウセイ	
ヘッドランプ レベライザ	• レベリングACT駆動	• レベリングアクチュエータ駆動	
車間距離警報	• コウジクチョウセイ		

アクティブテスト

統合制御	• HEVシステムランプ(赤) • HEVシステムランプ(橙) • READYランプ • SLDランプ OFF • SLDランプ ON • ウォーニングブザー • エアコンプ用電磁クラッチリレー • エンジン強制始動 • エンジン作動中ランプ • クーラー抑制信号 • クルーズランプ OFF	• クルーズランプ ON • システムウォーニングランプ OFF • システムウォーニングランプ ON • スピードメータ • ドライブポジションランプ(D) • ドライブポジションランプ(N) • ドライブポジションランプ(R) • リバースリレー • 高圧系電流計 • 高圧電池残存容量計	• 充電ランプ • 出力制限ランプ • 電流計指針移動(-) • 電流計指針移動(+) • 電流計調整開始 • 電流計調整終了 • 扉開閉許可信号 • 補機モータ回転中信号 • 油圧ランプ • 車両停車中信号
EZGO	• ABSバルブ 後右 ON • ABSバルブ 後左 ON • ABSバルブ 前右 ON • ABSバルブ 前左 ON	• AUSランプ OFF • AUSランプ ON • AUSリレー OFF • AUSリレー ON	• RL ABS MV OFF • RL ABS MV ON • RL ASR MV OFF • RL ASR MV ON

アクティブテスト

EZGO	• ABSランプOFF	• AUS解除要求	• RR ABS MV OFF
	• ABSランプON	• AUS作動ランプOFF	• RR ABS MV ON
	• ASR M/V ON	• AUS作動ランプON	• RR ASR MV OFF
	• ASRエンジン制御	• AUS作動要求	• RR ASR MV ON
	• ASRランプ OFF	• AUS電源保持リレー ON	• ウォーニング OFF
	• ASRランプ ON	• EZGOブザーON	• ウォーニング ON
	• AUS F M/V OFF	• EZGOランプOFF	• エキブレカットOFF
	• AUS F M/V ON	• EZGOランプON	• エキブレカットON
	• AUS M/V 1 OFF	• FL ABS MV OFF	• エキブレカットリレーOFF
	• AUS M/V 1 ON	• FL ABS MV ON	• エキブレカットリレーON
	• AUS M/V 2 OFF	• FR ABS MV OFF	• エンジンセイギョOFF
	• AUS M/V 2 ON	• FR ABS MV ON	• エンジンセイギョON
	• AUS M/V OFF	• LB HOLD OFF	• サドウランプ OFF
	• AUS M/V ON	• LB HOLD ON	• サドウランプ ON
	• AUS M/Vウシ口OFF	• LB READY OFF	• システムランプ OFF

アクティブテスト

EZGO	• AUS M/Vウシ口ON	• LB READY ON	• システムランプ ON
	• AUS M/VマエOFF	• LB カアツ	• ソレノイドリレー OFF
	• AUS M/VマエON	• LB ゲンアツ	• ソレノイドリレー ON
	• AUS R M/V OFF	• LBホーン OFF	• パーキングブレーキランプ点灯
	• AUS R M/V ON	• LBホーン ON	• パークランプ OFF
	• AUSウォーニングランプ OFF	• LB圧力保持ランプ OFF	• パークランプ ON
	• AUSウォーニングランプ ON	• LB圧力保持ランプ ON	• ブザーON
	• AUSバルブ 後 OFF	• LB作動準備ランプ OFF	• ホーンリレー ON
	• AUSバルブ 後 ON	• LB作動準備ランプ ON	• モータリレー OFF
	• AUSバルブ 前 OFF	• PSS カアツ	• モータリレー ON
	• AUSバルブ 前 ON	• PSS ゲンアツ	
	• AUSブザー OFF	• PSS/LB カアツ	
	• AUSブザー ON	• PSS/LB ゲンアツ	
AMB	• ECUリリース	• 一次警報	• 二次警報

アクティブテスト

SCR/ACM(尿素)	• AdBlue漏れフラグ消去 • システムチェック • タンクヒーティングバルブOFF • タンクヒーティングバルブON • テストモード終了(エアパージ実施) • ポンプモジュール内ラインヒーターOFF / ON	• 圧縮エア調整バルブOFF • 圧縮エア調整バルブON • 外部吸入ラインヒーターOFF • 外部吸入ラインヒーターON • 外部添加ラインヒーターOFF • 外部添加ラインヒーターON	• 外部戻しラインヒーターON • 添加バルブチェック1 • 添加バルブチェック2 • 添加バルブチェック3 • 凍結回数カウンタ1,2リセット • 外部戻しラインヒーターOFF
ESS	• ESSターンSWカットリレー OFF • ESSターンSWカットリレー ON	• ESSターンランプリレー OFF • ESSターンランプリレー ON	• 緊急制動表示灯強制駆動 • 非常点滅表示灯強制駆動
MBECS	• 2ポートベン • 3ポートベンA • 3ポートベンB • アンロードベン • ウォーニングLPアンバ • ウォーニングLPレッド • ウォーニングブザー	• ウォーニングランプ • カイセイランプ • ギャクシベン • キリカエベン F • キリカエベン R • クーリング3Pベン • シンクロシフトセツベン	• シンクロシフトダンベン • ダイアグランプ • タンバクラッチベン • ドグCL OFFベン • ドグCL ONベン • ハイキベン F • ハイキベン R

アクティブテスト

MILS	• MILSクドウ		
ISS	• ISS解除要求SW OFF • ISS解除要求SW ON • ISS警告ブザー • ISS警告ブザー OFF • ISS警告ブザー ON • カットシゴウ-1 / -2 / -3 • キュウキシャッターM/V • ケイコクブザー • サブバッテリーリレー • 吸気シャッターM/V	• システム作動ランプ • システム作動ランプ 点灯 • システム作動ランプ 点滅 • ダイアグランプ • ダイアグランプ 消灯 • ダイアグランプ 点灯 • 自動エンジンスタート要求 OFF • 自動エンジンスタート要求 ON • 自動エンジンストップ要求 OFF • 自動エンジンストップ要求 ON	• 負荷カトリレー 1 • 負荷カトリレー1 OFF • 負荷カトリレー1 ON • 負荷カトリレー 2 • 負荷カトリレー2 OFF • 負荷カトリレー2 ON • 負荷カトリレー 3 • 負荷カトリレー3 OFF • 負荷カトリレー3 ON
MDAS	• カオリシゴウON • カメラデンゲンON	• コウジクチョウセイ • 右スピーカ駆動	• 左スピーカ駆動

作業サポート

エンジン (4M50、6M60など)	• ECUリセット • DPF強制再生	• インジェクタ補正(ID 呼出/登録) • 認識値'エンジン・スタートの回数'のリセット	• サプライポンプ機差圧学習初期化
エンジン (4P10)	• DPF強制再生 • インジェクタ補正(ID 呼出/登録) • エンジン・オイルリセット • インジェクタ • レール内プレッシャ・リミッタ・バルブ • レール・プレッシャ・センサ	• ラムダ・コントロール・センサ • エアマス・フロー/吸気温度センサ • ターボチャージャ • ターボチャージャ(学習値) • EGRバルブ • スタータ	• BlueTec® • DPF • パティキュレート・フィルタの差圧センサ • エンジン始動制限の解除 • AdBlue®システム故障時のリセット • インジェクタ(学習値)
エンジン (6R10)	• DPF強制再生 • FMU • PLV • 高圧ライン	• DPFリセット • VGT • NOx	• エンジン・スタートの回数 • 履歴 • EGR
エンジン (6R20、6S10)	• Y621 (EGRアクチュエータ) • エンジン・スタータの回数(ISS) • B1 カウンタ	• ラムダ・コントロール・センサ • AdBlue®システム • インジェクタ噴射量調整	• エンジン始動回数 • MIL カウンタリセット

作業サポート

エンジン (4V20)	• DPF強制再生 • AdBlue®品質の点検 • エンジン始動制限の解除 • (AdBlue®品質 エラー 解除)	• 認識値'車両走行距離(AdBlue®システム エラー)'のリセット • 構成部品'レール内プレッシャ・リミッタ・バルブ'の認識値のリセット	• 認識値'車両の走行距離(AdBlue®品質 エラー)'のリセット • 認識値'エンジン・スタートの回数'のリセット
エアバッグ	• ECUメモリーリセット		
EZGO	• ECU リセット		
SCR/ACM(尿素)	• AdBlue®システム	• AdBlue®品質 エラー解除	• EOL
SCR/ACM(尿素)	• AdBlue®品質 • SCR触媒 • AdBlue®メタリング・ユニット • 構成部品'NOxセンサ'の認識値のリセット	• エンジン始動制限の解除 • 灰含有量 • DPF温度超過 • 構成部品'排気ガス温度センサ'の認識値のリセット	• DPF強制再生 • スス含有量 • AdBlue®消費量のカウンタリセット
レーダー	• 走行アライメント	• 左右上下アライメント	• アライメントリセット[初期値]
ISS	• ISS作動状態(現在のデータ読取/データ保存/データリセット/データ書込み) • オートマチック・エンジン・スタート・ストップ 作動記録情報削除		
マルチ ファンクション カメラ(MPC)	• キャリブレーション (静的エーミング) • キャリブレーション (動的エーミング)		

作業サポート

マルチ ファンクション カメラ2(MPC2)	• キャリブレーション (静的エーミング)		
DTR レーダ・センサ (RDF)	• キャリブレーション (静的エーミング) • キャリブレーション (動的エーミング)		
近接領域レーダ左 (SRRL)	• テスト走行を用いた調整		
ドライバアシスタント システム(VRDU)	• ABA機能ロック解除		
近接領域レーダ	• キャリブレーション		
モータコントロール (EMCM)	• インバータ内電流センサ	• モータ内回転センサ	• インバータ内電圧センサ