

自己診断

システム一覧	• エンジン	• トランスミッション	• ABS
	• エアバッグ	• 電動パワステ	• 4WD
	• e-4WD	• メータ	• メータ&エアコンランプ
	• IPDM E/R	• ポップアップフード	• タイヤ空気圧警報
	• E-SUS	• マルチAV	• オートレベリング
	• HVAC	• オートスライドドア	• モータアシスト
	• EV/HEV	• ブレーキ	• EHS/PKB
	• VSP	• モータコントロール	• シフト
	• HVバッテリー	• 充電器/PDモジュール	• テレマチックス
	• EMCM	• AVM	• IVC
	• CANゲートウェイ	• 4WAS(フロント)	• コンバーチブルルーフ
	• DIU	• プリクラッシュシートベルト、	• ドライブポジション
	• レーンカメラ	• AFS	• 6ch CANゲートウェイ
	• 2連メータ	• HCM	• サイドレーダ左
	• 4WAS	• アクティブノイズコントロール	• オートバックドア

自己診断

システム一覧	• CANユニット	• レーザー	• SVT
	• サイドレーダ右	• EHS	• フラッシュ
	• ソナー	• PTCヒータ	• DAST3
	• 乗員検知システム	• BCM	• ADCM
	• インテリジェントキー	• コンビスイッチ	• 高精度地図データモジュール
	• GENRTR	• ALH	• BSW
	• E-HUD	• ハイビームアシスト	• ドアロック
	• リヤデフォッグ	• 右側オートスライドドア	• スマートエントランス
	• イモビライザ	• デフロック	• ルームランプ
	• EVバッテリー	• ブザー	• トランクRAP
	• EVバッテリー2	• バッテリーセイバ	• 3ch CANゲートウェイ
	• エアレベライザ	• FSCM	• ドライバーモニタカメラ
	• ヘッドランプ	• サイドレーダ(フロント右)	• サイドブラインドモニタ
	• ワイパ	• サイドレーダ(フロント左)	• DAST1
	• DAST2	• シグナルバッファ	• アクセルペダルアクチュエータ

自己診断

システム一覧	• IVC • リチウムイオンバッテリー12V • WL CHG • HL C/U右 • 車間自動制御システム/ADAS 2	• 6ch CANゲートウェイ • SOSコール • オーディオアンプ • シャシ制御 • HPCU	• ADCM • 8 c h C A Nゲートウェイ • HL C/U左 • 車間自動制御システム/ADAS • 充電設備通信モジュール
--------	--	--	--

データモニタ

システム一覧	• エンジン • IPDM E/R • レーンカメラ • エアバッグ • E-SUS • モータコントロール • メータ • HVAC • EVバッテリー2	• トランスミッション • ポップアップフード • EHS/PKB • 電動パワステ • マルチAV • EV/HEV • メータ&エアコンランプ • BCM	• ABS • タイヤ空気圧警報 • HVバッテリー • 4WD • オートレベリング • GENRTR • 充電器 • EVバッテリー
--------	--	--	---

フリーズフレームデータ

システム	• エンジン (OBD)
------	--------------

アクティブテスト

エンジン	- 燃料ポンプリレー - パワーバランス - クーリングファンデューティ	- オルタ発電可変制御 - 水温 - タンブルコントロールバルブ開閉	- EVAPパージS/V - 燃料噴射量
4WD	ソレノイドテスト		
VSP	スピーカーテスト	スタートアップサウンドスピーカーテスト	
EV/HEV	- ウォータポンプ1/2駆動 - 整備モード1、2、3、5 - 可変電圧	- ウォータポンプ - クランキング - 整備モード要求	- クラッチ2初期調整 - クーリングファン駆動
IPDM E/R	- リヤデフォグ - クーリングファン	- コーナリングランプ - エクスターナルランプ	フロントワイパ
エアコン	HVACテスト		
オートスライドドア	クラッチ		
インテリジェントキー	- 警告灯 - ドアロック/アンロック	- BCM - 室内ブザー	- アンテナ - 室外ブザー
HPCU	電子膨張弁初期化		

アクティブテスト

BCM	• ドアロック/アンロック • フロントワイパ • LCD • インテリジェントキー 警告灯 • ライト消し忘れ警報 ブザー • フラッシャー • オイルプレッシャSW • ACCインジケータ • テールランプ • 室内ブザー • TPMS ID登録警報 • リヤデフォグガー • 照度判定出力 • エンジンスイッチ照明 • プレンジ • リバース警報ブザー • 防盜インジケータ • TPMS ID登録警報ブザー • パワースライドドア • ヘッドランプ • 室外ブザー • フロントフォグランプ • シートベルト警報ブザー • リヤワイパ • エンジンスイッチインジケータ • LOCKインジケータ • ルームランプ • エアコンインジケータ • ステップランプ • TPMS警告灯 • パンク警告灯点検 • 警告灯 - バッテリーセイバ
EHS/PKB	• パーキングブレーキ全解除

カスタマイズ

項目一覧	• 車速検知ワイパ設定 • キー閉じ込め防止機能 • シグネチャライト設定 • リヤワイパリバース連動機能設定 • RECメモリ設定 • 風量低下設定 • ドアロック防盜設定 • ルームランプON時間設定 • エンジンスタート機能 • アンサーバックブザー機能 • 薄暮れ感知設定 • I-KEYアンサバック機能設定 • 設定温度補正 • トランクオープン機能 • ルームランプバッテリーセイバ設定	• ドアロック解除連動設定 • アンサーバックハザード機能 • アンサーバックキーロック機能 • リヤデフォッグタイマー設定 • ドングルID確認 • PREメモリ設定 • ルームランプOFF時間設定 • トランクガラスハッチオープン機能 • 電動格納ミラー設定 • ワイパ連動オートライティング設定 • 室内アンテナ診断 • FOOTモード配風設定 • ヘッドランプオートライト設定 • 電池切れ警報 • オートACC機能 [IGN OFF後オーディオ/ナビ作動設定]	• ルームランプタイマ設定 • ロック/アンロック機能 • アンサーバックキーアンロック機能 • ヘッドランプオートライト設定 • TCU ID確認 • FOOTメモリ設定 • ルームランプタイマ点灯条件設定 • パニックアラーム設定 • オートロック制御設定 • フォグランプ連動オートライト設定 • 吸込口切換え設定 • 目標エバポレータ温度上限設定 • ヘッドランプバッテリーセイバ設定 • オートドアアンロック作動設定 • ドアリクエストSWアンサバック機能設定
------	---	---	---

カスタマイズ

項目一覧

- 3フラッシュターンシグナル設定
- アイドリングストップシステム作動条件設定
- イグニッションバッテリーセイバ機能設定

作業サポート

エンジン	• 学習値リセット	• カムシャフト基準値	• カム角位置学習
	• インジェクタ補正值登録	• フューエルポンプ学習	• VIN登録
	• スタータ作動回数クリア	• センサロータ学習	• 書込み工程状況
	• 吸入空気量学習	• アイドル回転補正	• 空燃比学習
	• 空燃比センサ学習値クリア	• 空燃比センサ2学習値クリア	• スロットル全閉位置学習
	• 差圧センサ学習値クリア	• 排気圧センサ学習値クリア	• 触媒データクリア
	• 燃圧除去	• 点火時期補正	• DPF再生
	• CPU交換時データ保存・書込み	• EGR V/POS学習値クリア	• スロットル全閉位置学習クリア
	• スロットルバルブ停止位置学習	• 高圧フューエルポンプ始動カウンタクリア	• バルブタイミングばらつき値書き込み
	• バルブタイミングばらつき値クリア	• DPF交換時クリア	• 自動認識状態クリア
	• インジェクタ補正值クリア	• ポンプ学習クリア	• スーパーチャージャマグネット締結回数クリア

作業サポート

トランスミッション	- エンジンブレーキ調整 - Gセンサキャリブレーション - クラッチAタッチポイント - 最大クラッチストローク測定 - エコモードリセット機能 - フォワードクラッチポイント学習	- オイル劣化度データリセット - クラッチA容量調整 - キャリブレーションデータ - クラッチタッチポイント調整、 - 学習値消去	- モータアシスト全学習記憶 - クラッチB容量調整 - クラッチBタッチポイント - ギヤポジション調整 - キャリブレーションデータ消去
シフト	P位置学習値クリア		
ABS	- 舵角センサ調整 - バルブキャリブレーション	- 前後Gセンサキャリブレーション - 初期位置調整	- 圧力センサキャリブレーション - システムモード切替
ブレーキ	ストロークセンサ0点学習		
EHS/PKB	- ブレーキパッド交換開始 - クラッチセンサリセット - システムモード切替 - アクチュエータ0点学習	- ブレーキパッド交換終了 - ブレーキ作動 - 自動作動ON - パーキング慣らし	- 初期位置調整 - ブレーキ解除 - 機能点検

作業サポート

BCM	• タイヤ空気圧センサ(ID呼出/登録) • エンジンブレーキ調整	• タイヤ空気圧警告灯ON/OFF設定	• C/U設定変更
HVAC	• アクチュエータ原点リセット		
マルチAV	• 舵角センサ調整		
その他	• 車体番号読取		
レーンカメラ	• カメラエーミング		
LASER/RADER	• ミリ波レーダ光軸調整	• FEB作動時走行距離	
オートレベライザ	• ハイトセンサ初期化		

作業サポート

アラウンドビュー モニタ	- カメラキャリブレーション初期化 - カメラキャリブレーション [フロント、助手席側サイド、運転席側サイド、リヤ] - 自動キャンセル要因 [PSR、Entry] - 舵角センサ中立点調整 - ドアミラー自動格納機能付き部品有無設定変更 - リヤワイドビュー	- アラウンドビューモニタ表示設定 - トップビュー微調整 - キャンセル要因 [IPA、LDW、BSW] - 予想進路線表示 - ソナーOFFポップアップ表示設定変更 - フロントワイドビュー目安線補正	- トップビュー境目の強調表示 - 回転半径補正 - MOD機能 - 警告文言語切替 - ZOOM機能 - タイヤ径補正
IPDM E/R	ハイトセンサ初期化		
4WSシステム	ユニット特性情報	オートバックドア位置初期化	
オートスライドドア	ハンズフリーセンサ部品番号		
右側オートスライド ドア	ハンズフリーセンサ部品番号		
ドライブポジションナ	降車時設定 [シート・ステアリング]	シートスライド量設定	
AFS	舵角センサ調整	レベライザ調整	
オートバックドア	位置初期化		

作業サポート

車間自動制御システム ADAS	- 自動キャンセル要因[1.2.3.4.6] - ステアリングトルクキャリブレーション	FEB作動時走行距離	FEBデフォルト設定
車間自動制御システム ADAS2	自動キャンセル要因2、4、6	FEB作動時走行距離	ステアリングトルクキャリブレーション
VSP	VSP音量レベル変更		
EV/HEV	- CPU交換時データ保存 - 注水制御 - Gセンサキャリブレーション - 特殊DTCクリア	- CPU交換時データ書込み - クラッチ1位置学習 - クーリングファン積算作動時間クリア - VIN登録	- バッテリー容量低下データクリア - クラッチ1ゼロ点位置学習 - 高電圧バッテリー J/Bデータクリア
GENRTR	出力制限履歴クリア	レゾルバ書き込み	
ALH	ハイトセンサ初期化		
テレマティックス	- 車体番号データ保存 - 車体番号書込み [保存データ・マニュアル]	TCUアクティベート設定	C/U識別情報
EVバッテリー	バッテリー情報保存	バッテリー情報書込み	バッテリー充放電情報クリア
モータコントロール	出力制限履歴クリア	レゾルバ書き込み	

作業サポート

EMCM	• CPU交換時データ保存・データ書込み • スタータ作動回数クリア • バッテリ放電積算クリア • サブバッテリー放電電流積算値クリア • ショックダイナモメーターモード
HV バッテリー	• バッテリ情報保存 • バッテリ情報書込み • バッテリ情報クリア • リチウムイオンバッテリー容量調整
高精度地図データ モジュール	• Gセンサキャリブレーション
ドライバーモニタ カメラ	• ドライバーモニタカメラ キャリブレーション • ドライバーモニタカメラ キャンセル要因
サイドレーダ (フロント左)	• サイドレーダ調整
サイドレーダ (フロント右)	• サイドレーダ調整
サイドレーダ (リヤ左)	• サイドレーダ調整
サイドレーダ (リヤ右)	• サイドレーダ調整