

自己診断

システム一覧	• エンジン	• アイサイト	• 高電圧バッテリー
	• トランスミッション	• トランスミッション (AT/CVT)	• 追従クルコン レーダー
	• ヘッドライト/フォグライト	• ブレーキコントロール	• ABS/VDC
	• キーレスアクセス(照合ECU)	• 車両接近通報	• ボディコントロール
	• キーレスアクセス (電源ECU)	• インフォテインメント	• エアバッグ
	• オートライト/オートワイパ	• オートライト&ワイパー	• ヘッドライト
	• パワーシートメモリ	• ブレーキ負圧ポンプ	• コンビネーションメータ
	• メータ	• インパクトセンサ	• パワーステアリング
	• 電動パワステ	• アイドリングストップ	• DCCD
	• エアコン	• エアコンディショナ	• テレマティクス
	• パワーウィンドウ (運転席)	• パーキングブレーキ	• パワーリヤゲート
	• アイサイトアシストモニタ	• ドアミラー (運転席)	• 前側方レーダ(RH)
	• パワーウィンドウ (後席左)	• 統合ユニット	• セントラルゲートウェイ
	• パワーウィンドウ	• パワーウィンドウ (助手席)	• コックピットコントロール
	• キーレスエントリー	• パワーウィンドウ (後席右)	• ドアミラー (助手席)

自己診断

システム一覧	<ul style="list-style-type: none">• 前側方レーダ(LH)• 電制ダンパー• 舵角センサ• アクティブサウンドコントロール• マルチファンクションディスプレイ• ハイブリッドパワートレインコントロール• フロント&サイドカメラ/マルチビューモニタ• キーレスアクセス&プッシュスタート (照合)	<ul style="list-style-type: none">• 歩行者保護• 後退時ブレーキアシスト• パワーウィンドウ (スイッチ)• シフトバイワイヤ• キーレスアクセス&プッシュスタート• 後側方警戒支援システム(RH)• フロントリレーコントロールモジュール• アイサイトセキュリティゲートウェイ	<ul style="list-style-type: none">• ベンチレーションシート• 3D高精度地図• 電動ブースター• ドライバーモニター• キーレスアクセス (ゲートウェイECU)• 後側方警戒支援システム(LH)• キーレスアクセス&プッシュスタート (電源)
--------	---	---	---

データモニタ

システム一覧	• エンジン	• アイサイト	• 高電圧バッテリー
	• トランスミッション	• トランスミッション (AT/CVT)	• 追従クルコン レーダー
	• ヘッドライト/フォグライト	• ブレーキコントロール	• ABS/VDC
	• キーレスアクセス(照合ECU)	• 車両接近通報	• ボディコントロール
	• キーレスアクセス (電源ECU)	• インフォテインメント	• エアバッグ
	• オートライト/オートワイパ	• オートライト&ワイパー	• ヘッドライト
	• パワーシートメモリ	• ブレーキ負圧ポンプ	• コンビネーションメータ
	• メータ	• DCCD	• パワーステアリング
	• 電動パワステ	• アイドリングストップ	• テレマティクス
	• パーキングブレーキ	• パワーリヤゲート	• パワーウィンドウ
	• エアコン	• エアコンディショナ	• ドライブモータ
	• キーレスエントリー	• パワーウィンドウ (運転席)	• セントラルゲートウェイ
	• 前側方レーダ(RH)	• パワーウィンドウ (助手席)	• コックピットコントロール
	• 前側方レーダ(LH)	• パワーウィンドウ (後席右)	• ドアミラー (運転席)
	• 電制ダンパー	• パワーウィンドウ (後席左)	• 統合ユニット

データモニタ

システム一覧	<ul style="list-style-type: none">• ドアミラー（助手席）• ベンチレーションシート• 3D高精度地図• 電動ブースター• キーレスアクセス&プッシュスタート• 後側方警戒支援システム(LH)• キーレスアクセス&プッシュスタート（電源）	<ul style="list-style-type: none">• ドライバーモニター• シフトバイワイヤ• アクティブサウンドコントロール• ハイブリッドパワートレインコントロール• キーレスアクセス（ゲートウェイECU）• フロント&サイドカメラ/マルチビューモニタ• キーレスアクセス&プッシュスタート（照合）	<ul style="list-style-type: none">• 歩行者保護• 後退時ブレーキアシスト• パワーウィンドウ（スイッチ）• マルチファンクションディスプレイ• 後側方警戒支援システム(RH)• フロントリレーコントロールモジュール• アイサイトセキュリティゲートウェイ
--------	--	--	--

フリーズフレームデータ

システム一覧	• エンジン	• アイサイト	• 高電圧バッテリー
	• トランスミッション	• キーレスアクセス(照合ECU)	• ヘッドライト/フォグライト
	• ブレーキコントロール	• キーレスアクセス(電源ECU)	• 車両接近通報
	• ボディコントロール	• オートライト/オートワイパ	• インフォテインメント
	• エアバッグ	• コンビネーションメータ	• パワーシートメモリ
	• パワーステアリング	• アイドリングストップ	• DCCD
	• エアコン	• パワーリヤゲート	• テレマティクス
	• パワーウィンドウ(運転席)	• ドライブモータ	• パワーウィンドウ
	• パワーウィンドウ(助手席)	• セントラルゲートウェイ	• キーレスエントリー
	• パワーウィンドウ(後席右)	• コックピットコントロール	• 前側方レーダ(RH)
	• パワーウィンドウ(後席左)	• ドアミラー(運転席)	• 前側方レーダ(LH)
	• 歩行者保護	• ドアミラー(助手席)	• 電制ダンパー
	• 後退時ブレーキアシスト	• ベンチレーションシート	• ドライバーモニター
	• 電動ブースター	• 3D高精度地図	• シフトバイワイヤ
	• アクティブサウンドコントロール	• マルチファンクションディスプレイ	• キーレスアクセス&プッシュスタート

フリーズフレームデータ

システム一覧	<ul style="list-style-type: none">• ハイブリッドパワートレインコントロール• フロント&サイドカメラ/マルチビューモニタ• キーレスアクセス&プッシュスタート（電源）	<ul style="list-style-type: none">• 後側方警戒支援システム(RH)• フロントリレーコントロールモジュール• キーレスアクセス&プッシュスタート（照合）	<ul style="list-style-type: none">• 後側方警戒支援システム(LH)• アイサイトセキュリティゲートウェイ
--------	---	--	---

カスタマイズ

ボディコントロール	• 室内灯消灯時間	• 自動施錠時間	• リモコンランク開/パワーリヤゲート開機能(ON/OFF)
	• リモコンランク開/パワーリヤゲート開機能	• パワーリヤゲート有無	• ワンタッチウインカ機能有無
	• リバース連動リアワイパ機能有無	• XモードSW有無	• TPMS有無
	• 運転席セレクトアンロック	• Rゲートセレクトアンロック	• ワンタッチウインカON/OFF有無
	• リバース連動リアワイパON/OFF有無	• ハンドル情報	• リモコンキー連動P/W有無
	• 車両オートドアロック	• 車両オートドアアンロック	• P/W ECU有無設定
	• アンビエント照明有無	• アンビエント照明ON/OFF	• HBA有無設定 (ミラー)
	• Loビーム光源タイプ	• Hiビーム光源タイプ	• HBA有無設定 (車両)
	• ADB有無設定	• HBA有無設定 (ミラー/アイサイト)	• Rデフォッガ作動モード
	• 警報ON/OFF設定	• 衝撃センサON/OFF設定	• 警報監視遅延設定
	• キー閉込防止	• 衝撃センサ有無設定	• ブザー吹鳴設定
	• 非常警告灯点滅設定	• 自動施錠設定	• セレクトアンロック切替
	• 半ドア対策	• アラーム連動ルームランプ切替	• オートA/C ECU有無設定
	• ワイパデアイサ有無	• リアフォグ有無	• イルミコントロール有無
	• エコSW有無	• セダン/ワゴン設定	• MT/AT設定

カスタマイズ

ボディコントロール	<ul style="list-style-type: none"> • 雨滴検知センサ有無設定 • 工場モード再設定 • サンルーフ有無 • キーレスブザー音量 • ライトLIN有無 • オートロック時間 • 非常点滅灯ON/OFF設定 • マップランプ30秒消灯有無 • 6MT設定 • アンロック時ドームランプ点灯 • ブザーアンサーバック • オートロック時間可変 • 遅延時間 • 仕向地設定 • オートライト有無 	<ul style="list-style-type: none"> • シートメモリ有無設定 • オートワイパ/INT切替設定 • ウェルカムランプ(乗車) • 緊急ブレーキハザードランプ • アクセサリランプ有無 • オートライト感度調整 • オートロック設定 • A/C ECU有無 • 点灯時間 • 近接時ドームランプ点灯 • ハザードアンサーバック • トランク解除時の操作 • 室内照明点灯制御 • SUBARU/Toyota設定 • リモスタ有無 	<ul style="list-style-type: none"> • 照度センサ有無設定 • EPB有無 • ウェルカムランプ(降車) • サイドドアミラーランプ 有無 • オフディレイ時間 • ブザー吹鳴ON/OFF設定 • マップランプ連動切替 • 照度センサ有無 • ACC OFFによるドームランプ点灯 • ワイヤレスメインSW • 半ドアウォーニング • ワイヤレスブザー音量 • セキュリティシステム • オートA/C有無 • ハロゲン/HID設定
-----------	---	---	---

カスタマイズ

ボディコントロール	<ul style="list-style-type: none"> ワイパ連動オートライト機能ON/OFF設定 	<ul style="list-style-type: none"> オートディマーカーキャンセル機能 	<ul style="list-style-type: none"> ワイヤレストランク開機能コード選択
エアコン	<ul style="list-style-type: none"> 内外気切り換えオートモード 吹出口_VENTII MAX A/C モードSW解除 	<ul style="list-style-type: none"> コンプレッサオートモード 吹出口_オールフロー 	<ul style="list-style-type: none"> 設定温度シフト 吹出口_VENTIII
キーレスアクセス	<ul style="list-style-type: none"> スマートイグニッション スマートキャンセル キー置忘れ警報 	<ul style="list-style-type: none"> 駐車待機状態の待機時間 連続スマートロック禁止 PLレンジ電源切り忘れ警報 	<ul style="list-style-type: none"> スマートランク キーバッテリー低下警報
アイサイト	<ul style="list-style-type: none"> FCR機能 		
オートライト オートワイパ	<ul style="list-style-type: none"> オートライト感度調整 発進時オートワイパ払拭機能 	<ul style="list-style-type: none"> ワイパー連動オートライト機能 	<ul style="list-style-type: none"> オートディマーカーキャンセル機能
コンビネーション メータ	<ul style="list-style-type: none"> 外気温補正值 燃料計評価用データ出力有無 ライト消し忘れブザー吹鳴 	<ul style="list-style-type: none"> 平均燃費補正值 音声ガイダンス機能 作動/非作動 速度警報ブザー吹鳴 	<ul style="list-style-type: none"> デモモード許可/非許可 キー抜き忘れブザー吹鳴周期 外気温度表示
メータ	<ul style="list-style-type: none"> EPS設定有無状態 	<ul style="list-style-type: none"> デモモード許可/非許可 	

カスタマイズ

マルチファンクション ディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> 定期点検更新 エンジンオイル更新 タイヤ点検更新値変更(距離) 定期点検更新値変更(時間) エンジンオイル更新値変更(時間) 	<ul style="list-style-type: none"> タイヤ点検更新 メンテナンス項目全更新 オイルフィルター更新値変更(距離) タイヤ点検更新値変更(時間) 明るさカスタマイズ 	<ul style="list-style-type: none"> オイルフィルター更新 定期点検更新値変更(距離) エンジンオイル更新値変更(距離) オイルフィルター更新値変更(時間) コントラストカスタマイズ
アイドリングストップ	<ul style="list-style-type: none"> ターンシグナルON時アイドリングストップ禁止設定 	<ul style="list-style-type: none"> ワイパON時アイドリングストップ禁止設定 	
ヘッドライト フォグライト	<ul style="list-style-type: none"> SRH/ADB ON/OFF設定 	<ul style="list-style-type: none"> SRH ON/OFF設定 	<ul style="list-style-type: none"> ADB ON/OFF設定
インフォテインメント	<ul style="list-style-type: none"> カメラコーション表示ON/OFF設定 	<ul style="list-style-type: none"> ダイアグレコーダ ON/OFF設定 	
パワーシートメモリ	<ul style="list-style-type: none"> シート後退設定 		
ドライバーモニター	<ul style="list-style-type: none"> 個人認識ON/OFF設定 	<ul style="list-style-type: none"> 判定感度設定 	
フロント&サイドカメラ マルチビューモニター	<ul style="list-style-type: none"> フロントカメラ固定ガイド線ON/OFF設定 	<ul style="list-style-type: none"> サイドカメラ固定ガイド線ON/OFF設定 	<ul style="list-style-type: none"> リアカメラ固定ガイド線ON/OFF設定
コックピットコントロール	<ul style="list-style-type: none"> カメラコーション表示ON/OFF設定 	<ul style="list-style-type: none"> ダイアグレコーダ ON/OFF設定 	
ドアミラー (運転席)	<ul style="list-style-type: none"> オート電格 ON/OFF 設定 リバース連動ミラー対象 設定 	<ul style="list-style-type: none"> オート電格展開トリガ 設定 リバース連動ミラー位置 ラストメモリ 設定 	<ul style="list-style-type: none"> リバース連動ミラー ON/OFF 設定

カスタマイズ

キーレスアクセス& プッシュスタート	• キー無トランクオープン		
アクティブサウンド コントロール	• ON/OFF設定		
AT/CVT	• ターンシグナルON停止禁止設定	• ワイパON停止禁止設定	
統合ユニット	• キーレス設定初期化	• 各種機能設定初期化	• セキュリティ設定初期化

アクティブテスト

対応システム	<ul style="list-style-type: none"> • エンジン • エアコン[エアコンディショナ] • キーレスアクセス (電源ECU) [キーレスアクセスシステム(電源 ECU)] • マルチファンクションディスプレイ • ハイブリッドパワートレインコントロール • 後側方警戒支援システム(RH) • ドライバーモニター • パワーウィンドウ • パワーウィンドウ (後席右) • フロントリレー • コントロールモジュール • キーレスアクセス&プッシュスタート (電源) 	<ul style="list-style-type: none"> • トランスミッション [トランスミッション(AT/CVT)] • ボディコントロール[統合ユニット] • アイサイト • アイドリングストップ • ヘッドライト/フォグライト [ヘッドライト] • 後側方警戒支援システム(LH) • アイサイトアシストモニタ • パワーウィンドウ (運転席) • パワーウィンドウ (後席左) • ドアミラー (運転席) • キーレスアクセス&プッシュスタート (照合) 	<ul style="list-style-type: none"> • キーレスアクセス&プッシュスタート • キーレスアクセス(照合ECU) [キーレスアクセスシステム(照合 ECU)] • コンビネーションメータ • ドライブモータ [ドライブモータコントロールシステム] • 車両接近通報 • パワーシートメモリ • テレマティクス • パワーウィンドウ (助手席) • コックピットコントロール • ドアミラー (助手席) • アクティブサウンドコントロール
--------	---	---	---

作業サポート

エンジン	<ul style="list-style-type: none"> • クーラント注水制御モード • 制御作動履歴 	<ul style="list-style-type: none"> • LNT交換 • 防犯システム 	<ul style="list-style-type: none"> • 強制S除去 • Dチェック
トランスミッション	<ul style="list-style-type: none"> • エア抜き • AWD ON/OFF切替モード • 始動回数クリア • EOP点検モード 	<ul style="list-style-type: none"> • AT学習モード • AT学習値クリア • 始動回数読込み ECU→診断機 • テストモード切替 	<ul style="list-style-type: none"> • リヤデフ点検モード • クリアメモリ2 • 始動回数書込み 診断機→ECU • ATF油量調整
ブレーキ コントロール	<ul style="list-style-type: none"> • ABS機能チェックモード • VDCセンサ中点設定モード • 舵角センサ中立&横Gセンサ0点設定モード 	<ul style="list-style-type: none"> • VDC機能チェックモード • ブレーキメンテナンスモード • 前後Gセンサ&横Gセンサ0点設定モード 	<ul style="list-style-type: none"> • ブレーキランプ点灯駆動 • 電動パーキングブレーキ強制解除モード • モード移行
エアバッグ	<ul style="list-style-type: none"> • システム0点調整 		
パワーステアリング	<ul style="list-style-type: none"> • ステアリングセンサ補正 	<ul style="list-style-type: none"> • アシストMAP関連（確認/消去） 	
パーキング ブレーキ	<ul style="list-style-type: none"> • パーキングブレーキ取外しモード • パーキングブレーキ慣らし走行モード 	<ul style="list-style-type: none"> • パラメータ初期化モード • クラッチセンサキャリブレーション 	<ul style="list-style-type: none"> • フォースセンサキャリブレーションモード • クラッチミートポジション設定
エアコン	<ul style="list-style-type: none"> • 可変コンプレッサ慣らし運転 	<ul style="list-style-type: none"> • アクチュエータ原点リセット 	
キーレス アクセス	<ul style="list-style-type: none"> • 電源自動OFFキャンセル 		

作業サポート

アイサイト	<ul style="list-style-type: none"> 走行エーミング (走行による自動調整・機能確認) 調整値クリア 画像表示/切替 アイサイト全初期化 	<ul style="list-style-type: none"> 車両情報登録 (パラメータの選択/パラメータの確認) 光軸調整(オート) レーンキープアシスト学習値クリア 	<ul style="list-style-type: none"> カメラ全調整モード 正解率検査 ヒータ+ファン強制駆動
追従クルコン レーダー	<ul style="list-style-type: none"> レーザー光軸調整 	<ul style="list-style-type: none"> 車種登録・ブレーキランプ確認 	
オートライト/ オートワイパ	<ul style="list-style-type: none"> センサ初期設定 		
アイドリング ストップ	<ul style="list-style-type: none"> スタータ交換時-始動回数リセット 始動回数読込み ECU→診断機 	<ul style="list-style-type: none"> ECU交換時-始動回数読取/書込 始動回数書込み 診断機→ECU 	<ul style="list-style-type: none"> 始動回数クリア
ハイブリッドパワートレ インコントロール	<ul style="list-style-type: none"> 走行モード(モーター作動無し) 	<ul style="list-style-type: none"> 走行モード (オートスタートストップ作動なし&モーターのみ走行無し) 	<ul style="list-style-type: none"> ブレーキ負圧ポンプシステムチェック
後側方警戒支援 システム	<ul style="list-style-type: none"> レーダ軸調整(RH) レーダ軸調整(LH) 		
インパクトセンサ	<ul style="list-style-type: none"> 感度調整モード 		
パワーウィンドウ	<ul style="list-style-type: none"> ダイアグコード+窓位置情報クリア 		
セントラルゲートウェイ	<ul style="list-style-type: none"> LAN接続ユニット再登録 		

作業サポート

パワーウィンドウ (運転席)	<ul style="list-style-type: none"> システム初期化 	<ul style="list-style-type: none"> 履歴クリア 	
パワーウィンドウ (助手席)	<ul style="list-style-type: none"> システム初期化 	<ul style="list-style-type: none"> 履歴クリア 	
パワーウィンドウ (後席右)	<ul style="list-style-type: none"> システム初期化 	<ul style="list-style-type: none"> 履歴クリア 	
パワーウィンドウ (後席左)	<ul style="list-style-type: none"> システム初期化 	<ul style="list-style-type: none"> 履歴クリア 	
フロント&サイドカメラ マルチビューモニター	<ul style="list-style-type: none"> フロントカメラガイド線調整 	<ul style="list-style-type: none"> サイドカメラガイド線調整 	<ul style="list-style-type: none"> リアカメラガイド線調整
前側方レーダ(RH)	<ul style="list-style-type: none"> レーダ軸調整(H) 	<ul style="list-style-type: none"> レーダ軸点検1 	<ul style="list-style-type: none"> 学習値クリア
前側方レーダ(LH)	<ul style="list-style-type: none"> レーダ軸調整(H) 	<ul style="list-style-type: none"> レーダ軸点検1 	<ul style="list-style-type: none"> 学習値クリア
ボディコントロール	<ul style="list-style-type: none"> 各種機能設定初期化 機能設定初期化 	<ul style="list-style-type: none"> セキュリティ設定初期化 	<ul style="list-style-type: none"> キーレス設定初期化
ブレーキ負圧ポンプ	<ul style="list-style-type: none"> 機能チェックモード 		
キーレスアクセス& プッシュスタート	<ul style="list-style-type: none"> キーレスアクセス&プッシュスタートチェック 	<ul style="list-style-type: none"> 照合結果履歴クリア 	
キーレスアクセス& プッシュスタート (照合)	<ul style="list-style-type: none"> キーレスアクセス&プッシュスタートチェック 		
キーレスアクセス (照合ECU)	<ul style="list-style-type: none"> キーレスアクセスシステムチェック 	<ul style="list-style-type: none"> 照合結果履歴クリア 	<ul style="list-style-type: none"> ワイヤレスダイアグモード