

## 自己診断

|        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| システム一覧 | <ul style="list-style-type: none"><li>• エンジン</li><li>• EVモータ</li><li>• AC</li><li>• EMCD</li><li>• オートレベリング</li><li>• キーレススタート</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• トランスミッション</li><li>• パワーステアリング</li><li>• BCM</li><li>• EV_AC</li><li>• アクティブクルーズコントローラ</li><li>• レーダーブレーキサポート</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• ABS/ESP</li><li>• エアバッグ</li><li>• 4WD</li><li>• メータ</li><li>• アイドリングストップ</li></ul> |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## データモニタ

|        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| システム一覧 | <ul style="list-style-type: none"><li>• エンジン</li><li>• EV_AC</li><li>• パワーステアリング</li><li>• アクティブクルーズコントローラ</li><li>• BCM</li><li>• レーダーブレーキサポート</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• トランスミッション</li><li>• メータ</li><li>• エアバッグ</li><li>• アイドリングストップ</li><li>• 4WD</li><li>• EMCD</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• ABS/ESP</li><li>• オートレベリング</li><li>• AC</li><li>• キーレススタート</li><li>• EVモータ</li></ul> |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

フリーズフレームデータ

システム一覧

• エンジン

• トランスミッション

アクティブテスト

|        |                                                                                           |                                                                                                   |                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| システム一覧 | <ul style="list-style-type: none"><li>• エンジン</li><li>• アイドリングストップ</li><li>• メータ</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• トランスミッション</li><li>• キーレススタート</li><li>• オートレベリング</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• ABS/ESP</li><li>• BCM</li></ul> |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

## カスタマイズ

|        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| システム一覧 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 携帯リモコン電池消耗警告</li><li>● セキュリティアラーム設定</li><li>● エネルギーフローインジケータ</li><li>● パーキングブレーキ戻し忘れ警告</li><li>● アンサバック設定(車外ブザー)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● 帯リモコン検出範囲外警報</li><li>● コーナリングランプ設定</li><li>● ターンシグナルランプ設定</li><li>● DRL設定</li><li>● A-STOP時間・節約燃料</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● リモート格納ミラー設定</li><li>● キーレススタートシステム機能</li><li>● アンサバック設定</li><li>● エコスコア</li><li>● BCM</li></ul> |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 作業サポート

|                     |                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CVT                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>学習値設定</li> </ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>スローブセンサ校正</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>電動オイルポンプエア抜き</li> </ul>                  |
| ABS                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>減圧・増圧動作点検</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>HU2次配管エア抜き</li> </ul>                        |                                                                                 |
| ISS                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>スタータ駆動回数書込</li> <li>スタータデータコピー保存/書込み</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>スタータ駆動回数リセット</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>スタータデータリセット</li> </ul>                   |
| AT                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>クラッチ/トランスアクスル初期化</li> <li>クラッチ初期化</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>クラッチクランプ位置制御</li> <li>トランスアクスル初期化</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>クラッチ調整制御</li> <li>ニュートラル位置設定</li> </ul>  |
| AGS                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>AGS学習値一括設定</li> <li>油圧ラインオイル排出</li> <li>メンテナンス用変速回数初期化</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>クラッチ学習値設定</li> <li>2速固定解除</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>シフトタワー学習値設定</li> <li>AGS学習値表示</li> </ul> |
| オートレベリング            | <ul style="list-style-type: none"> <li>車高値初期化</li> </ul>                                                 |                                                                                     |                                                                                 |
| レーダーブレーキ<br>サポート    | <ul style="list-style-type: none"> <li>レーザーレーダ点検</li> </ul>                                              |                                                                                     |                                                                                 |
| アクティブクルーズ<br>コントローラ | <ul style="list-style-type: none"> <li>レーダーセンサ エーミング調整</li> </ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>バリエーション書込み</li> </ul>                        |                                                                                 |

## 作業サポート

|                                         |                                                               |                                                                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| レーダブレーキ<br>サポート<br>アダプティブクルーズ<br>コントロール | <ul style="list-style-type: none"><li>• エーミング調整</li></ul>     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 起動</li></ul>                         |
| デュアルセンサ<br>ブレーキサポート                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• エーミング調整</li></ul>     |                                                                              |
| ステレオカメラ                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• エーミング調整値クリア</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• エーミング調整</li><li>• エーミング再調整</li></ul> |