

自己診断

パワートレイン	• TCCS	• TCCS2	• HV
	• マイルドHV	• HVバッテリー	• EV
	• EVバッテリー	• ECT	• A/T
	• CVT	• AMT	• プラグイン制御
	• レーダークルーズ	• クルーズコントロール	• 4WD
	• ASG	• DC急速充電制御	• eco IDLE
	• EFI	• FC	• FCDC
	• MG	• ストップ&スタート	• ストップ&ゴー
	• ソーラー充電制御	• バッテリ	• モータージェネレーター
	• リアモータージェネレーター	• 車両制御	• 水素充填
	• 尿素SCR	• EVGW	• 車両インターフェース

自己診断

<p>シャーシ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ABS/VSC/TRC • ARS • 電動パワステ • 舵角センサ • VGRS • KDSS • 周辺監視カメラ制御 • レーンキープアシスト • レーンデパーチャーアラート • TVD • アクティブスタビ(リヤ) • AVS 	<ul style="list-style-type: none"> • ブレーキ • 4WD • パワーステアリング • ステアリングトルクアクチュエータ • DRS • IPA/バックガイドモニター • 前方認識カメラ • インテリジェントクリアランスソナー • LKA/LDA • アクティブスタビ • タイヤ空気圧 	<ul style="list-style-type: none"> • ブレーキブースター • エアサス • ステアリングセンサ • 電動PKB • E-KDSS • 後方カメラ • ドライバモニタカメラ制御 • PCS/LDA/RSA/LVN • LKA/LDA (Sub) • アクティブスタビ(フロント) • パノラミックビューモニター
-------------	---	--	---

自己診断

ボデー	• エアバッグ	• A/C	• メータ
	• コンビネーションメータ	• AFS	• AFS (Sub)
	• AHS	• AHS (Sub)	• ASC
	• ボデー	• メインボデー	• ボディコントロール
	• ボデー/ゲートウェイ	• ボデーサブ- DJ/B	• D席ドア
	• D席ドア2	• P席ドア	• RR席ドア
	• RL席ドア	• LHスライドドア	• バックドア
	• パワーバックドア	• RRドア/RH PSD	• RLドア/LH PSD
	• PSD_RH	• PSD_LH	• P席J/B
	• Rr席J/B	• D席シート	• P席シート
	• RR席シート	• RL席シート	• D席モータ
	• P席モータ	• RR席モータ	• RL席モータ
	• FR席シート空調/ヒータ	• FL席シート空調/ヒータ	• RR席シート空調/ヒータ
	• RL席シート空調/ヒータ	• D席ACTヘッドレスト	• P席ACTヘッドレスト
	• RR席ACTヘッドレスト	• RL席ACTヘッドレスト	• RR席プリクラッシュシートバック

自己診断

ボデー	<ul style="list-style-type: none"> • RL席プリクラッシュシートバック • パワーウィンドウ (スイッチ) • ミラー • デジタルアウターミラー • イモビライザー • スライドサンシェード • セキュリティ • CANバスゲートウェイ • HVゲートウェイ • WILバスゲートウェイ • パワマネゲートウェイ2 • メタルトップ • オートマチックハイビーム • ヘッドランプ制御 (サブ) • 始動制御 	<ul style="list-style-type: none"> • D席SW • パワーウィンドウ (運転席) • R席ミラー • デジタルインナーミラー • ルーフ • リヤスライドサンシェード • リモートセキュリティ • CANバスゲートウェイV • ECBゲートウェイ • セントラルゲートウェイ • マルチバスゲートウェイ • オートレベリング • オートヘッドライトレベリングシステム • 電源制御 • 充電制御 	<ul style="list-style-type: none"> • パワーウィンドウSW • パワーウィンドウ (助手席) • L席ミラー • チルト&テレスコ • スライドルーフ • Frコントローラ • ゲートウェイ • エンジンゲートウェイ • 用品ゲートウェイ • パワマネゲートウェイ1 • レイン&湿度センサ/レインセンサ/湿度センサ • オートレベリング (Sub) • ヘッドランプ制御 • P制御 • 電源
-----	--	--	--

自己診断

ボデー	<ul style="list-style-type: none"> • スマート/照合 • プリクラッシュ1 • クリアランスウォーニング • フロントソナー • モニタカメラ • 前方レーダセンサ • 前側方レーダー マスタ • 後側方レーダ(LH) • 前方認識カメラ (フロントライティング制御) • 接近通報 • ITC • PCB • リモートエンジンスタータ • マルチバス監視No.2 • キーレスアクセス&プッシュスタート (照合) 	<ul style="list-style-type: none"> • 照合 • プリクラッシュ2 • クリアランスソナー • カメラ • アイサイト • 前側方レーダー "A" • 前側方レーダー スレーブ • ブラインドスポットモニター マスタ • 後退時自動ブレーキ • 車両接近通報装置 • ITS Connect • PTC • アクティブリアウィング • アクティブサウンドコントロール • キーレスアクセス&プッシュスタート (電源) 	<ul style="list-style-type: none"> • リヤコンソールSW • プリクラッシュセーフティ • ソナー • ステレオカメラ • アイサイトセキュリティゲートウェイ • 前側方レーダー "B" • 後側方レーダ(RH) • ブラインドスポットモニター スレーブ • 歩行者保護 • ドライビングサポートコンピュータ • KFS • ナビゲーション システム • マルチバス監視No.1 • アクティブノイズコントロール • コックピットコントロール
-----	--	--	--

自己診断

ボデー	<ul style="list-style-type: none"> • シートベルトコントロール • ヘッドアップディスプレイ • パワーインテグレーション No.3 • パワーディストリビューションボックス • Bluetooth通信モジュール 	<ul style="list-style-type: none"> • サブバッテリーシステム • パワーインテグレーション No.1 • ナイトビュー • ダイアグレコーダー 	<ul style="list-style-type: none"> • テレマティクス • パワーインテグレーション No.2 • ロードサインアシスト • グリルシャッター
-----	---	---	--

データモニタ

<p>パワートレイン</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TCCS • マイルドHV • EVバッテリー • ECT • レーダークルーズ • ASG • ストップ&スタート • FC • ソーラー充電制御 • リアモータージェネレーター • 尿素SCR 	<ul style="list-style-type: none"> • TCCS2 • HVバッテリー • A/T • AMT • クルーズコントロール • DC急速充電制御 • ストップ&ゴー • FCDC • バッテリー • 車両制御 • EVGW 	<ul style="list-style-type: none"> • HV • EV • CVT • プラグイン制御 • 4WD • eco IDLE • EFI • MG • モータージェネレーター • 水素充填 • 車両インターフェース
----------------	--	--	---

データモニタ

シャーシ	• ABS/VSC/TRC	• ブレーキ	• ブレーキブースター
	• ARS	• 4WD	• エアサス
	• 電動パワステ	• パワーステアリング	• ステアリングセンサ
	• 舵角センサ	• ステアリングトルクアクチュエータ	• 電動PKB
	• VGRS	• DRS	• E-KDSS
	• KDSS	• IPA/バックガイドモニター	• 後方カメラ
	• 周辺監視カメラ制御	• 前方認識カメラ	• ドライバモニタカメラ制御
	• レーンキープアシスト	• インテリジェントクリアランスソナー	• PCS/LDA/RSA/LVN
	• レーンデパーチャーアラート	• LKA/LDA	• LKA/LDA (Sub)
	• TVD	• アクティブスタビ	• アクティブスタビ(フロント)
	• アクティブスタビ(リヤ)	• タイヤ空気圧	• パノラミックビューモニター
	• AVS		

データモニタ

ボデー	• エアバッグ	• A/C	• メータ
	• コンビネーションメータ	• AFS	• AFS (Sub)
	• AHS	• AHS (Sub)	• ASC
	• ボデー	• メインボデー	• ボディコントロール
	• ボデー/ゲートウェイ	• ボデーサブ- DJ/B	• D席ドア
	• D席ドア2	• P席ドア	• RR席ドア
	• RL席ドア	• LHスライドドア	• バックドア
	• パワーバックドア	• RRドア/RH PSD	• RLドア/LH PSD
	• PSD_RH	• PSD_LH	• P席J/B
	• Rr席J/B	• D席シート	• P席シート
	• RR席シート	• RL席シート	• D席モータ
	• P席モータ	• RR席モータ	• RL席モータ
	• FR席シート空調/ヒータ	• FL席シート空調/ヒータ	• RR席シート空調/ヒータ
	• RL席シート空調/ヒータ	• D席ACTヘッドレスト	• P席ACTヘッドレスト
	• RR席ACTヘッドレスト	• RL席ACTヘッドレスト	• RR席プリクラッシュシートバック

データモニタ

ボデー	<ul style="list-style-type: none"> • RL席プリクラッシュシートバック • パワーウィンドウSW • パワーウィンドウ (助手席) • R席ミラー • デジタルインナーミラー • ルーフ • リヤスライドサンシェード • リモートセキュリティ • CANバスゲートウェイV • ECBゲートウェイ • セントラルゲートウェイ • マルチバスゲートウェイ • オートレベリング • ヘッドランプ制御 • P制御 	<ul style="list-style-type: none"> • D席SW • パワーウィンドウ (スイッチ) • P席パワーウィンドウSW • L席ミラー • チルト&テレスコ • スライドルーフ • Frコントローラ • ゲートウェイ • エンジンゲートウェイ • 用品ゲートウェイ • パワマネゲートウェイ1 • レイン&湿度センサ/レインセンサ/湿度センサ • オートレベリング (Sub) • ヘッドランプ制御 (サブ) • 始動制御 	<ul style="list-style-type: none"> • RrシートSW • パワーウィンドウ (運転席) • ミラー • デジタルアウターミラー • イモビライザー • スライドサンシェード • セキュリティ • CANバスゲートウェイ • HVゲートウェイ • WILバスゲートウェイ • パワマネゲートウェイ2 • メタルトップ • オートヘッドライトレベリングシステム • 電源制御 • 充電制御
-----	---	---	---

データモニタ

ボデー	<ul style="list-style-type: none"> • 電源 • センターコンソールSW • プリクラッシュ2 • クリアランスソナー • カメラ • アイサイト • 前側方レーダー "A" • 前側方レーダー スレーブ • ブラインドスポットモニター マスタ • 後退時自動ブレーキ • 車両接近通報装置 • ITS Connect • PTC • アクティブリアウイング • アクティブサウンドコントロール 	<ul style="list-style-type: none"> • スマート/照合 • リヤコンソールSW • プリクラッシュセーフティ • ソナー • ステレオカメラ • アイサイトセキュリティゲートウェイ • 前側方レーダー "B" • 後側方レーダ(RH) • ブラインドスポットモニター スレーブ • 歩行者保護 • ドライビングサポートコンピュータ • KFS • ナビゲーション システム • マルチバス監視No.1 • アクティブノイズコントロール 	<ul style="list-style-type: none"> • 照合 • プリクラッシュ1 • クリアランスウォーニング • フロントソナー • モニタカメラ • 前方レーダセンサ • 前側方レーダー マスタ • 後側方レーダ(LH) • 前方認識カメラ (フロントライティング制御) • 接近通報 • ITC • PCB • リモートエンジンスタータ • マルチバス監視No.2 • キーレスアクセス&プッシュスタート (照合)
-----	---	---	---

データモニタ

ボデー	<ul style="list-style-type: none"> • キーレスアクセス&プッシュスタート（電源） • サブバッテリーシステム • パワーインテグレーション No.1 • ナイトビュー • ダイアグレコーダー • イルミネーション • ワイパー 	<ul style="list-style-type: none"> • コックピットコントロール • テレマティクス • パワーインテグレーション No.2 • ロードサインアシスト • グリルシャッター • ステアリングPAD • 可動ペダル 	<ul style="list-style-type: none"> • シートベルトコントロール • ヘッドアップディスプレイ • パワーインテグレーション No.3 • パワーディストリビューションボックス • Bluetooth通信モジュール • コンビSW
-----	--	--	--

フリーズフレームデータ

<p>パワートレイン</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TCCS • マイルドHV • EVバッテリー • ECT • レーダークルーズ • ASG • eco IDLE • FC • モータージェネレーター • 水素充填 • 車両インターフェース 	<ul style="list-style-type: none"> • TCCS2 • HVバッテリー • A/T • AMT • クルーズコントロール • EFI • ストップ&スタート • FCDC • リアモータージェネレーター • 尿素SCR 	<ul style="list-style-type: none"> • HV • EV • CVT • プラグイン制御 • 4WD • DC急速充電制御 • ストップ&ゴー • ソーラー充電制御 • 車両制御 • EVGW
----------------	--	--	--

フリーズフレームデータ

<p>シャーシ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ABS/VSC/TRC • 4WD • パワーステアリング • 電動PKB • E-KDSS • 前方認識カメラ • レーンデパーチャーアラート • LKA/LDA • アクティブスタビ(フロント) 	<ul style="list-style-type: none"> • ブレーキ • エアサス • ステアリングセンサ • VGRS • 後方カメラ • ドライバモニタカメラ制御 • インテリジェントクリアランスソナー • LKA/LDA (Sub) • アクティブスタビ(リヤ) 	<ul style="list-style-type: none"> • ブレーキブースター • 電動パワステ • ステアリングトルクアクチュエータ • DRS • 周辺監視カメラ制御 • レーンキーピングアシスト • PCS/LDA/RSA/LVN • TVD • AVS
-------------	---	--	--

フリースフレームデータ

ボデー	• エアバッグ	• A/C	• メータ
	• AFS	• AFS (Sub)	• AHS
	• AHS (Sub)	• ASC	• メインボデー
	• D席ドア2	• P席ドア	• バックドア
	• パワーバックドア	• RRドア/RH PSD	• RLドア/LH PSD
	• PSD_RH	• PSD_LH	• D席シート
	• P席シート	• RR席シート	• RL席シート
	• D席SW	• パワーウィンドウ (運転席)	• パワーウィンドウ (助手席)
	• R席ミラー	• L席ミラー	• デジタルアウターミラー
	• デジタルインナーミラー	• チルト&テレスコ	• ルーフ
	• WILバスゲートウェイ	• セントラルゲートウェイ	• オートレベリング
	• オートレベリング (Sub)	• ヘッドランプ制御	• ヘッドランプ制御 (サブ)
	• 電源制御	• P制御	• 電源
	• 照合	• プリクラッシュ2	• プリクラッシュセーフティ
	• ソナー	• フロントソナー	• カメラ

フリースフレームデータ

ボデー	<ul style="list-style-type: none"> • ステレオカメラ • 前側方レーダー "A" • 前側方レーダー スレーブ • ブラインドスポットモニター マスタ • 後退時自動ブレーキ • 車両接近通報装置 • PCB • アクティブサウンドコントロール • シートベルトコントロール • ヘッドアップディスプレイ • ロードサインアシスト 	<ul style="list-style-type: none"> • アイサイト • 前側方レーダー "B" • 後側方レーダ(RH) • ブラインドスポットモニター スレーブ • 歩行者保護 • ドライビングサポートコンピュータ • ナビゲーション システム • アクティブノイズコントロール • サブバッテリーシステム • パワーインテグレーション No.1 • パワーディストリビューションボックス 	<ul style="list-style-type: none"> • 前方レーダセンサ • 前側方レーダー マスタ • 後側方レーダ(LH) • 前方認識カメラ (フロントライティング制御) • 接近通報 • ITS Connect • リモートエンジンスタータ • コックピットコントロール • テレマティクス • パワーインテグレーション No.2 • クリアランスウォーニング
-----	--	---	--

アクティブテスト

<p>パワートレイン</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TCCS • HVバッテリー • EVバッテリー • プラグイン制御 • eco IDLE • EFI • バッテリ • 車両制御 • 車両インターフェース 	<ul style="list-style-type: none"> • TCCS2 • マイルドHV • ECT • ASG • ストップ&スタート • FC • モータージェネレーター • 尿素SCR 	<ul style="list-style-type: none"> • HV • EV • A/T • DC急速充電制御 • ストップ&ゴー • MG • リアモータージェネレーター • EVGW
----------------	--	--	---

アクティブテスト

<p>シャーシ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ABS/VSC/TRC • 4WD • KDSS • レーンデパーチャーアラート • アクティブスタビ(フロント) 	<ul style="list-style-type: none"> • ブレーキ • エアサス • 前方認識カメラ • LKA/LDA • アクティブスタビ(リヤ) 	<ul style="list-style-type: none"> • ブレーキブースター • 電動PKB • PCS/LDA/RSA/LVN • TVD
-------------	---	--	--

アクティブテスト

ボデー	• A/C	• メータ	• コンビネーションメータ
	• AFS	• AFS (Sub)	• AHS
	• AHS (Sub)	• ASC	• ボデー
	• メインボデー	• ボディコントロール	• ボデー/ゲートウェイ
	• ボデーサブ- DJ/B	• D席ドア	• D席ドア2
	• P席ドア	• RR席ドア	• RL席ドア
	• LHスライドドア	• バックドア	• パワーバックドア
	• RRドア/RH PSD	• RLドア/LH PSD	• PSD_RH
	• PSD_LH	• P席J/B	• Rr席J/B
	• D席シート	• P席シート	• RR席シート
	• RL席シート	• D席モータ	• P席モータ
	• RR席モータ	• RL席モータ	• FR席シート空調/ヒータ
	• FL席シート空調/ヒータ	• RR席シート空調/ヒータ	• RL席シート空調/ヒータ
	• D席ACTヘッドレスト	• P席ACTヘッドレスト	• RR席ACTヘッドレスト
	• RL席ACTヘッドレスト	• RR席プリクラッシュシートバック	• RL席プリクラッシュシートバック

アクティブテスト

ボデー	<ul style="list-style-type: none"> • D席SW • パワーウィンドウ (助手席) • R席ミラー • イモビライザー • スライドサンシェード • セキュリティ • メタルトップ • オートマチックハイビーム • 電源制御 • 電源 • センターコンソールSW • プリクラッシュ2 • ソナー • 後側方レーダ(LH) • 前方認識カメラ (フロントライティング制御) 	<ul style="list-style-type: none"> • パワーウィンドウSW • P席パワーウィンドウSW • L席ミラー • ルーフ • リヤスライドサンシェード • リモートセキュリティ • オートレベリング • ヘッドランプ制御 • 始動制御 • スマート/照合 • リヤコンソールSW • プリクラッシュセーフティ • フロントソナー • ブラインドスポットモニター マスタ • 接近通報 	<ul style="list-style-type: none"> • パワーウィンドウ (運転席) • ミラー • チルト&テレスコ • スライドルーフ • Frコントローラ • WILバスゲートウェイ • オートレベリング (Sub) • ヘッドランプ制御 (サブ) • 充電制御 • 照合 • プリクラッシュ1 • クリアランスソナー • 後側方レーダ(RH) • ブラインドスポットモニター スレーブ • 車両接近通報装置
-----	--	--	---

アクティブテスト

ボデー	<ul style="list-style-type: none"> • ITC • アクティブリアウイング • コックピットコントロール • ヘッドアップディスプレイ • Bluetooth通信モジュール • 可動ペダル 	<ul style="list-style-type: none"> • KFS • アクティブサウンドコントロール • サブバッテリーシステム • ナイトビュー • イルミネーション • クリアランスウォーニング 	<ul style="list-style-type: none"> • PTC • アクティブノイズコントロール • テレマティクス • グリルシャッター • ワイパー
-----	---	---	--

カスタマイズ

<p>対応システム</p>	<ul style="list-style-type: none"> • HV • コンビネーションメータ • ボデー • ボデーサブ- DJ/B • P席ドア • LHスライドドア • RRドア/RH PSD • PSD_LH • D席シート • RL席シート • RR席モータ • FL席シート空調/ヒータ • D席SW • R席ミラー • スライドルーフ 	<ul style="list-style-type: none"> • A/C • AFS • メインボデー • D席ドア • RR席ドア • バックドア • RLドア/LH PSD • P席J/B • P席シート • D席モータ • RL席モータ • RR席シート空調/ヒータ • パワーウィンドウSW • L席ミラー • スライドサンシェード 	<ul style="list-style-type: none"> • メータ • AHS • ボデー/ゲートウェイ • D席ドア2 • RL席ドア • パワーバックドア • PSD_RH • Rr席J/B • RR席シート • P席モータ • FR席シート空調/ヒータ • RL席シート空調/ヒータ • ミラー • チルト&テレスコ • リヤスライドサンシェード
---------------	---	---	--

カスタマイズ

<p>対応システム</p>	<ul style="list-style-type: none"> • セキュリティ • オートヘッドライトレベリングシステム • 照合 • PCS/LDA/RSA/LVN • インテリジェントクリアランスソナー • ブラインドスポットモニター マスタ • ITC • リモートエンジンスタータ • アクティブノイズコントロール • シートベルトコントロール • ステアリングPAD 	<ul style="list-style-type: none"> • メタルトップ • ヘッドランプ制御 • プリクラッシュ2 • クリアランスウォーニング • ソナー • ブラインドスポットモニター スレーブ • ITS Connect • アクティブリアウイング • キーレスアクセス&プッシュスタート (照合) • テレマティクス • コンビSW 	<ul style="list-style-type: none"> • オートレベリング • スマート/照合 • プリクラッシュセーフティ • クリアランスソナー • ステレオカメラ • 車両接近通報装置 • PCB • アクティブサウンドコントロール • コックピットコントロール • ヘッドアップディスプレイ • ワイパー
---------------	---	---	---

作業サポート

<p>エンジン</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DPF堆積量 初期化 • PM堆積量履歴データ初期化 • NOxセンサチェック • 広域気筒間補正学習値初期化 • コード確認 • 微小噴射量学習値初期化・通常学習・詳細学習 • PM強制再生モード移行 	<ul style="list-style-type: none"> • 学習値初期化&アイドル学習 • PM強制再生制御 • DPR劣化履歴初期化 • 触媒熱劣化学習値初期化 • インジェクタ補正 (IDコード呼出・保存、自動ID登録、手動ID登録) • Gセンサ0点学習 • バッテリー種別切り替え 	<ul style="list-style-type: none"> • サプライポンプ学習値初期化 • 履歴データ初期化 • A/Fセンサ学習値初期化 • ATF熱劣化推定値初期化 • CVT油圧学習 • チェックモード移行 • 車両制御履歴 (RoB)
<p>HV</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 診断前充電 • 電池制御データ初期化 • チェックモード移行 • 整備モード4WD(排ガス測定用/TRC近視用) 	<ul style="list-style-type: none"> • 電池診断 • 整備モード2WD(排ガス測定用/TRC近視用) • 車両制御履歴 (RoB) 	<ul style="list-style-type: none"> • 電池状態情報更新
<p>バッテリー</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ECU初期化 	<ul style="list-style-type: none"> • チェックモード移行 	
<p>4WD</p>	<ul style="list-style-type: none"> • バッアップメモリー消去 	<ul style="list-style-type: none"> • 車両制御履歴 (RoB) 	
<p>AT/CVT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 学習値初期化 	<ul style="list-style-type: none"> • Gセンサ0点学習 	<ul style="list-style-type: none"> • 油圧学習

作業サポート

トランスミッション	<ul style="list-style-type: none"> • シーケンシャルM/T学習 • 車両制御履歴 (RoB) 	<ul style="list-style-type: none"> • CVT油圧学習 	<ul style="list-style-type: none"> • チェックモード移行
ストップ&スタート	<ul style="list-style-type: none"> • スタータ始動回数初期化・設定 • 加速度センサ0点補正值初期化 • ECUデータ移行 • 車両制御履歴 (RoB) 	<ul style="list-style-type: none"> • エアコン情報初期化 • 電流積算値初期化 • CVT油圧ポンプエア抜き 	<ul style="list-style-type: none"> • 加速度センサ0点補正 • エンジン始動回数初期化 • チェックモード移行
ストップ&ゴー	<ul style="list-style-type: none"> • スタータ始動回数設定 	<ul style="list-style-type: none"> • スタータ始動回数初期化 	<ul style="list-style-type: none"> • CVT油圧ポンプエア抜き
電動PKB	<ul style="list-style-type: none"> • バックアップ メモリ消去 	<ul style="list-style-type: none"> • チェックモード移行 	<ul style="list-style-type: none"> • 車両制御履歴 (RoB)
ABS	<ul style="list-style-type: none"> • バックアップメモリー消去 • リニア弁学習値初期化 • ブレーキシステムエア抜き • テストモード点検 • アクチュエータ交換後のエア抜き(ECB) 	<ul style="list-style-type: none"> • 通常のエア抜き(ECB) • 整備モード • 電子制御ブレーキサポート • チェックモード移行 • アク्यूムレータ0ダウン駆動(フロント/リヤ) 	<ul style="list-style-type: none"> • ブレーキエア抜き(ハイドロブースタ) • ブレーキラインエア抜き • ヨーレート- Gセンサ0点消去 • アクチュエータ強制リフレッシュ • ヨーレート・Gセンサ0点消去(ECB用)

作業サポート

エアコン	<ul style="list-style-type: none"> サーボモータ初期化 冷媒高圧異常履歴消去 車両制御履歴 (RoB) 	<ul style="list-style-type: none"> 冷媒ガス量判定 冷媒充填モード 	<ul style="list-style-type: none"> 冷媒回収準備モード 中間差圧弁状態判定
電動パワステ	<ul style="list-style-type: none"> ステアリング0点補正 チェックモード移行 	<ul style="list-style-type: none"> 回転角センサ出力補正 車両制御履歴 (RoB) 	<ul style="list-style-type: none"> 特殊制御履歴
ボディ	<ul style="list-style-type: none"> ゲートウェイECU接続情報初期化 		
レーダークルーズ	<ul style="list-style-type: none"> 初期化 車両制御履歴 (RoB) 	<ul style="list-style-type: none"> 光軸ずれ量確認 	<ul style="list-style-type: none"> 光軸調整
タイヤ空気圧	<ul style="list-style-type: none"> ID登録/タイヤ本数登録 タイヤ空気圧システム有効無効切替 	<ul style="list-style-type: none"> 車輪位置書込み チェックモード移行 	<ul style="list-style-type: none"> タイヤ本数登録 車両制御履歴 (RoB)
オートレベルング	<ul style="list-style-type: none"> 車両情報登録 	<ul style="list-style-type: none"> 車高センサ初期化 	
IPA/ICS/ クリアランスソナー	<ul style="list-style-type: none"> クリアランスソナー検知/ステアリング調整 クリアランスソナー検知調整(簡易検査) 	<ul style="list-style-type: none"> タイヤ周長設定ECU 	<ul style="list-style-type: none"> クリアランスソナー検知調整
ナイトビュー	<ul style="list-style-type: none"> カメラ自動調整 	<ul style="list-style-type: none"> カメラ手動調整 	<ul style="list-style-type: none"> カメラ画角調整

作業サポート

PCS/LDA/RSA/LVN	<ul style="list-style-type: none"> • 制御モード移行 • PCS画像情報消去 • レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶 	<ul style="list-style-type: none"> • ヘッドランプ種類設定 • PCS画像記録設定 • ヒータ接続設定 	<ul style="list-style-type: none"> • 履歴消去 • 光軸学習
前方認識カメラ	<ul style="list-style-type: none"> • 履歴消去 • レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶 • 車両制御履歴 (RoB) 	<ul style="list-style-type: none"> • PCS画像情報消去 • 光軸学習 	<ul style="list-style-type: none"> • PCS画像記録設定 • ヘッドランプ種類設定
レーンディパーチャーアラート	<ul style="list-style-type: none"> • レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶 	<ul style="list-style-type: none"> • 光軸学習 	
スマートアシスト2、3 ※ダイハツOEM用	<ul style="list-style-type: none"> • レーザレーダ光軸調整 • ステレオカメラ光軸調整 	<ul style="list-style-type: none"> • ソナーエリア検査 • フロントソナーエリア検査 	<ul style="list-style-type: none"> • フロントカメラ光軸調整 • モニタカメラ光軸調整
日野OEM トヨエース/ダイナ	<ul style="list-style-type: none"> • 前方レーダー光軸調整 • ヨーレートセンサ0点学習 • 光軸調整 	<ul style="list-style-type: none"> • 学習値初期化 • 履歴消去 • レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶 	<ul style="list-style-type: none"> • PCS作動回数 • ステアリング0点補正
A/B	<ul style="list-style-type: none"> • チェックモード移行 	<ul style="list-style-type: none"> • 車両制御履歴 (RoB) 	
AHC	<ul style="list-style-type: none"> • 車両制御履歴 (RoB) 		
ARS	<ul style="list-style-type: none"> • チェックモード移行 		

作業サポート

AVS	<ul style="list-style-type: none"> • チェックモード移行 • 車両制御履歴 (RoB)
CANバス ゲートウェイ	<ul style="list-style-type: none"> • ECU接続情報初期化
CANバス ゲートウェイV	<ul style="list-style-type: none"> • ECU接続情報初期化
DC急速充電制御	<ul style="list-style-type: none"> • チェックモード移行 • 車両制御履歴 (RoB)
DRS	<ul style="list-style-type: none"> • チェックモード移行 • 車両制御履歴 (RoB)
D席モータ	<ul style="list-style-type: none"> • バックアップメモリ消去
ECBゲートウェイ	<ul style="list-style-type: none"> • ECU接続情報初期化
E-KDSS	<ul style="list-style-type: none"> • 車両制御履歴 (RoB)
EV	<ul style="list-style-type: none"> • 整備モード • 車両制御履歴 (RoB) • 電池状態情報更新 • チェックモード移行
EV バッテリー	<ul style="list-style-type: none"> • 電池診断 • チェックモード移行 • 診断前充電 • 車両制御履歴 (RoB) • 電池状態情報更新
FC	<ul style="list-style-type: none"> • チェックモード移行
FCDC	<ul style="list-style-type: none"> • チェックモード移行 • 車両制御履歴 (RoB)

作業サポート

HVゲートウェイ	<ul style="list-style-type: none"> ECU接続情報初期化
HVバッテリー	<ul style="list-style-type: none"> 診断前充電 電池診断 電池状態情報更新 チェックモード移行 車両制御履歴 (RoB)
ITS Connect	<ul style="list-style-type: none"> 車両制御履歴 (RoB)
KDSS	<ul style="list-style-type: none"> チェックモード移行
MG	<ul style="list-style-type: none"> チェックモード移行
P席モータ	<ul style="list-style-type: none"> バックアップメモリ消去
RL席モータ	<ul style="list-style-type: none"> バックアップメモリ消去
RR席モータ	<ul style="list-style-type: none"> バックアップメモリ消去
TVD	<ul style="list-style-type: none"> チェックモード移行
VGRS	<ul style="list-style-type: none"> チェックモード移行
WIL バスゲートウェイ	<ul style="list-style-type: none"> ECU接続情報初期化
エアサス	<ul style="list-style-type: none"> チェックモード移行 車両制御履歴 (RoB)

作業サポート

エンジンゲートウェイ	<ul style="list-style-type: none"> ECU接続情報初期化
クリアランスウォーニング	<ul style="list-style-type: none"> ECU登録設定
グリルシャッター	<ul style="list-style-type: none"> 制御切替 グリルシャッター初期化
サブバッテリーシステム	<ul style="list-style-type: none"> 車両制御履歴 (RoB)
シートベルトコントロール	<ul style="list-style-type: none"> 車両制御履歴 (RoB)
ステアリングセンサ	<ul style="list-style-type: none"> 車両制御履歴 (RoB)
ステアリングトルク アクチュエータ	<ul style="list-style-type: none"> 車両制御履歴 (RoB)
セントラルゲートウェイ	<ul style="list-style-type: none"> ECU接続情報初期化 車両制御履歴 (RoB)
ソーラー充電制御	<ul style="list-style-type: none"> チェックモード移行 車両制御履歴 (RoB)
テレマティクス	<ul style="list-style-type: none"> 通信機能休止中解除 車両制御履歴 (RoB)
ドライバモニタカメラ制御	<ul style="list-style-type: none"> 車両制御履歴 (RoB)
ナビゲーションシステム	<ul style="list-style-type: none"> ダイアグノーシスモード移行
パワー インテグレーションNo.1	<ul style="list-style-type: none"> 車両制御履歴 (RoB)

作業サポート

パワーディストリビューションボックス	<ul style="list-style-type: none"> • 車両制御履歴 (RoB)
パワマネゲートウェイ1	<ul style="list-style-type: none"> • ECU接続情報初期化
パワマネゲートウェイ2	<ul style="list-style-type: none"> • ECU接続情報初期化
ブラインドスポットモニター "A"	<ul style="list-style-type: none"> • 車両制御履歴 (RoB)
ブラインドスポットモニター "B"	<ul style="list-style-type: none"> • 車両制御履歴 (RoB)
ブラインドスポットモニター スレーブ	<ul style="list-style-type: none"> • BSM スレーブ ビーム軸調整 • BSM スレーブ 異常履歴
ブラインドスポットモニター マスタ	<ul style="list-style-type: none"> • BSM マスタ ビーム軸調整 • BSM マスタ 異常履歴
プラグイン制御	<ul style="list-style-type: none"> • チェックモード移行 • 車両制御履歴 (RoB)
プリクラッシュ2	<ul style="list-style-type: none"> • カメラ/ターゲット位置記憶 • 前方レーダー光軸ずれ量確認 • ヨーレートセンサ0点学習 • 履歴消去
プリクラッシュセーフティ	<ul style="list-style-type: none"> • 車両制御履歴 (RoB)

作業サポート

ブレーキ/電動PKB	<ul style="list-style-type: none"> • 車両制御履歴 (RoB) • 電動PKB制御切替 • バックアップメモリ消去 	<ul style="list-style-type: none"> • 一括学習 • 電動PKBフルリリース • EPB初期化 	<ul style="list-style-type: none"> • 整備モード移行 • テストモード点検 • エア抜き
ブレーキブースター	<ul style="list-style-type: none"> • 車両制御履歴 (RoB) 		
ヘッドランプ制御	<ul style="list-style-type: none"> • 車両制御履歴 (RoB) 		
ヘッドランプ制御 (サブ)	<ul style="list-style-type: none"> • 車両制御履歴 (RoB) 		
マルチバス監視No.1	<ul style="list-style-type: none"> • ECU接続情報初期化 		
マルチバス監視No.2	<ul style="list-style-type: none"> • ECU接続情報初期化 		
メータ	<ul style="list-style-type: none"> • 航続可能距離初期化 	<ul style="list-style-type: none"> • チェックモード移行 	<ul style="list-style-type: none"> • 車両制御履歴 (RoB)
モータジェネレータ	<ul style="list-style-type: none"> • レゾルバ学習/初期化 		
レーンキーピングアシスト	<ul style="list-style-type: none"> • カメラ/ターゲット位置記憶 	<ul style="list-style-type: none"> • 光軸学習 	
レーンコントロール	<ul style="list-style-type: none"> • 車両制御履歴 (RoB) 		
ロードサインアシスト	<ul style="list-style-type: none"> • 車両制御履歴 (RoB) 		
空間情報サービス	<ul style="list-style-type: none"> • 車両制御履歴 (RoB) 		
後方カメラ	<ul style="list-style-type: none"> • 車両制御履歴 (RoB) 		

作業サポート

周辺監視カメラ制御	<ul style="list-style-type: none"> • 車両制御履歴 (RoB)
前側方レーダー "A"	<ul style="list-style-type: none"> • 車両制御履歴 (RoB)
前側方レーダー "B"	<ul style="list-style-type: none"> • 車両制御履歴 (RoB)
前方レーダーセンサ	<ul style="list-style-type: none"> • 前方レーダー光軸調整 • 前方レーダー光軸ずれ量確認 • 前方レーダーGセンサ学習 • 車両制御履歴 (RoB)
前方認識カメラ (フロントライティング制御)	<ul style="list-style-type: none"> • 車両制御履歴 (RoB)
操舵アクチュエータ	<ul style="list-style-type: none"> • 車両制御履歴 (RoB)
電源	<ul style="list-style-type: none"> • 電源自動OFFキャンセル
歩行者保護	<ul style="list-style-type: none"> • チェックモード移行
用品ゲートウェイ	<ul style="list-style-type: none"> • ECU接続情報初期化