

三菱 ①

対応年式	自己診断対応システム	アクティブテスト対応システム	カスタマイズ
<p>2000年 ～ 2021年</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・4WD ・4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS ・ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AT/CVT/TC-SST、AUDIO ・Auto Stop & Go (AS&G) ・AWC ・AYC/ACD ・BMU ・CAN/LIN/SWSコンバータ ・COMP&HTR/ヒートポンプ ・CORNER SENSOR/BACK SENSOR ・DCDCコンバータ ・ETACS ・EV/MiEV リモートシステム ・EV-ECU ・F-MCU ・GCU ・HBBHFM ・KOS/IMMO/Keyless ・LIN ・MCU ・MPI/GDI/ディーゼル ・OBC ・OCM ・OSS ・PHEV ・RHT/ トップスタック ・R-MCU ・SATELLITE RADIO ・SRSエアバッグ ・SS4 II ・SWS ・TCL イモビライザ ・エアコン ・カメラ ・キーレスオペレーション ・クルーズコントロール ・コンプレッサ ・サスペンション ・シフトレバー ・ディスプレイ ・パワーゲート ・ハンドル角センサ ・プレビューディスタンス ・マルチアラウンドモニター ・メータ ・レーン逸脱警報 ・後側方モニター ・電動スライドドア 右側 ・電動スライドドア 左側 ・オートマチックハイビーム ・Gateway ・FCM/LDW/AHB ・BSW ・BSW (SUB) ・EPB ・電気温水ヒータ ・e-Call ・ヘッドアップディスプレイ ・BMU (SUB) ・DCU ・フロントカメラ 	<ul style="list-style-type: none"> ・4WS/パワステ/チルト ・ABS/ASC/ASTC/WSS ・AT/CVT/TC-SST ・AYC/ACD ・HBB ・MPI/GDI/ディーゼル ・SS4 II ・SWS ・TCL ・エアコン ・カメラ ・サスペンション ・プレビューディスタンス ・レーン逸脱警報 ・後側方モニター ・KOS/OSS/IMMO/Keyless ・マルチアラウンドモニター ・電動スライドドア 左側 ・DCU 	<ul style="list-style-type: none"> ・シートベルト警告音設定 ・F フォグランプ設定 ・パーキングブレーキ警告灯設定 ・セキュリティアラーム設定 ・アンサーバック設定

対応年式	作業サポート			データモニタ
2000年 ～ 2021年	<p>■エンジン</p> <ul style="list-style-type: none"> ・初期化 ・SCRシステム修理完了 ・空燃比学習リセット ・スターターカウンター書き込み ・スターターカウンター初期化 ・インジェクタID情報 ・インジェクタID書き込み ・微小噴射量学習 ・バッテリー電流センサ中立点学習 ・DPFシステム異常サービス ・DPF交換サービス ・DPF差圧センサー交換サービス ・NOxトラップ触媒交換サービス ・エンジンオイル交換サービス ・サブライポンプ交換サービス ・リニアA/Fセンサー交換サービス ・燃料消費量初期化 ・排気インジェクター清掃サービス ・走行距離リセット ・インジェクター洗浄 ・DPF再生 ・DPF再生Drive <p>■AT/CVT</p> <ul style="list-style-type: none"> ・学習値設定 ・スロープセンサ校正 ・オイル劣化度データ読取 ・初期化 ・コントロールバルブ初期値 &学習値リセット ・制御学習値リセット <p>■ABS</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エア抜き ・全センサ校正 ・Gセンサ校正 ・横Gセンサ校正 ・マスターシリンダ圧力校正 ・ステアリングアングル校正 ・減圧・増圧動作点検 ・HU2次配管エア抜き ・全センサ中立点学習 <p>■ACD</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エア抜きモード ・油温確認モード <p>■AYC</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エア抜き ・横Gセンサ中立点学習 ・前後Gセンサ中立点学習 ・AYC作動チェック右 ・AYC作動チェック左 ・制御OFF 	<p>■AWC</p> <ul style="list-style-type: none"> ・センターカップリング動作チェック ・フロントカップリング動作チェック ・制御OFF ・センターカップリング動作推定温度 ・フロントカップリング推定温度 ・ハンドル角センサー補正量 <p>■オートレベリング</p> <ul style="list-style-type: none"> ・車高値初期化 <p>■SAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ステアリングアングルセンサ校正 <p>■4WS/EPS</p> <ul style="list-style-type: none"> ・トルクセンサ中立位置学習 ・トルクセンサ中立位置初期化 <p>■メータ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・点検警告リセット ・次回スケジュール警告取り消し ・臨時点検警告設定 ・臨時点検警告取り消し ・定期点検スケジュール設定 ・点検警告用積算値調整 ・任意間隔スケジュール設定 ・LCDオートテスト ・イルミネーションオートテスト ・インジケータオートテスト ・ブザーオートテスト ・指針オートテスト <p>■AFS</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ヘッドライトレベリング初期化 <p>■PHEV</p> <ul style="list-style-type: none"> ・B/PストロークS学習データ初期化 ・ステアリング角補正值リセット ・パラレル走行検査モード ・ウォータポンプ駆動 ・バキュームポンプモータ駆動 ・エンジンコンプレッション計測 <p>■EV</p> <ul style="list-style-type: none"> ・学習値初期化 <p>■MCU</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンデンサ放電 <p>■ハンドル角センサ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中立学習 ・車体番号読取、 <p>■ACC/FCM</p> <ul style="list-style-type: none"> ・レーザレーダ点検 ・レーダ調整開始 <p>■サービス</p> <ul style="list-style-type: none"> ・学習値リセット ・補正值リセット 	<p>■レーン逸脱警報</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全補正值リセット ・カメラ画像補正值リセット ・カメラ初期化データリセット ・カメラ初期化 ・カメラ画像調整 <p>■マルチアラウンドモニター</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロント&バードアイビュー表示 ・キャリブマーカ範囲表示 [フロントカメラ・リヤカメラ・ 左サイドカメラ・右サイドカメラ] ・キャリブレーション[全カメラ・ フロントカメラ・リヤカメラ・ 左サイドカメラ・右サイドカメラ] <p>■FCM/LDW/AHB</p> <ul style="list-style-type: none"> ・AHB機能点検モード ・カメラ軸調整 <p>■オートマチックハイビーム</p> <ul style="list-style-type: none"> ・機能点検モード <p>■BSW</p> <ul style="list-style-type: none"> ・レーダ認識角度点検 <p>■BSW SUB</p> <ul style="list-style-type: none"> ・レーダ認識角度点検 <p>■ヘッドアップディスプレイ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンバイナ開 ・コンバイナ閉 ・コンバイナ動作リセット ・LCDテスト <p>■4WD</p> <ul style="list-style-type: none"> ・4WDカップリング制御トルク ・4WDモード <p>■フロントカメラ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カメラエーミング 	<ul style="list-style-type: none"> ・4WD ・4WS/パワステ/チルト ・ABS/ASC/ASTC/WSS ・ACC/FCM ・AFS/ACL/Leveling ・AT/CVT/TC-SST ・AUDIO ・AWC ・AYC/ACD ・BMU ・CAN/LIN/SWSコンバータ ・CMU1 ・CMU2 ・CMU3 ・CMU4 ・CMU5 ・CMU6 ・CMU7 ・CMU8 ・CMU9 ・CMU10 ・CMU11 ・CMU12 ・COMP&HTR/ヒートポンプ ・CORNER SENSOR/ BACK SENSOR ・DCDCコンバータ ・ETACS ・EV/MiEVリモートシステム ・EV-ECU ・F-MCU ・GCU ・HBB ・HFM ・KOS/IMMO/Keyless ・MCU.MPI/GDI/ディーゼル ・OBC ・OCM ・OSS ・PHEV ・RHT/トッパスタック ・R-MCU ・SRSエアバッグ ・SS4 II ・SWS ・TCL ・イモビライザ ・エアコン ・カメラ ・キーレスオペレーション ・クルーズコントロール ・コンプレッサ ・サスペンション ・シフトレバー ・ディスプレイ ・パワーゲート ・プレビューディスタンス ・マルチアラウンドモニター ・メータ ・レーン逸脱警報 ・後側方モニター ・電動スライドドア右側 ・電動スライドドア左側 ・電動パーキング ・Gateway ・FCM/LDW/AHB ・BSW ・BSW(SUB) ・EPB ・電気 ・温水ヒータ ・e-Call ・ヘッドアップディスプレイ ・BMU(SUB) ・DCU ・フロントカメラ