

※本資料はエンジンの診断可否を基準としております。車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。

車種名	年式	排ガス記号	エンジン型式	インジェクタ登録	DPD 強制再生
エルフ (アトラス、タイタン、 コンドル)	1999-2003	KG/KK ^{注1}	4HF1-N		
			4HF1-S		
			4HG1		
			4HJ1		
			4HK1		
	2002-2003	KG/KK/KR ^{注1}	4HJ		
			4HL1		
	2003-2006	KR/PA/PB ^{注1}	4JG2		
	2004	KR/PA/PB ^{注1}	4HF1 (CNG)		
	2004-2006	KR/PA/PB ^{注1}	4JG2 (LPG)		
			4HG1 (LPG)		
			4HL1-TC	○	
	2004-2006	KR/PA/PB ^{注1}	4HL1-NA	○	1000rpm
	2004-2006	VD ^{*1注1}	4HL1-NA	○	1000rpm
	2005-2006	KR/PA/PB ^{注1}	4HK1-TC	○	
	2005-2006	AFG ^{注1}	4HV1 (CNG)		
	2007-2010	BDG/BKG/PDG/PKG	4HK1-TC	○	1500rpm
			4JJ1-TC	○	2000rpm
	2007-2010	BJG ^{*1}	4JJ1-TC	○	2000rpm
	2007-2010	NFG	4HV1 (CNG)		
	2011.4~	SDG/SKG/TKG	4JJ1-TC	○	○
	2011.4~	SFG/TFG	4HV1 CNG		
	2011.4~	SJG/TQG ^{*1}	4JJ1-TC	○	○
	2013.3~	SKG/TKG	4JJ1-TC	○	○
	2013.3~	TFG	4HV1 CNG		
	2013.3~	TQG ^{*1}	4JJ1-TC	○	○
	2014.10~	TKG/TPG/TRG	4JJ1	○	○
	2014.10~	TFG	4HV1 CNG		
	2014.10~	TSG ^{*1}	4JJ1	○	○
2017.1~	TKG/TPG/TRG	4JJ1	○	○	
2017.1~	TFG	4HV1 CNG			
2017.1~	TSG ^{*1}	4JJ1	○	○	
2018.3~	2RG/2PG	4JZ1	○	○	
2019.5~	2RG/2PG	4JZ1	○	○	
2019.5~	2SG ^{*1}	4JZ1	○	○	
フォワード(コンドル)	2004-2006	KL/PA/PB/PJ ^{注2}	6HL1-NA	○	2500rpm
			6HK1-TC	○	
	2005-2006	ADG ^{注2}	4HK1-TC	○	1500rpm

*1=HV車

注1=シガー電源ケーブルで外部電源を取る必要があります。 注2=いすゞトロアアダプター 3Pin を使用します。

車種名	年式	排ガス記号	エンジン型式	インジェクタ登録	DPD 強制再生
フォワード(コンドル)	2007-2009	PDG/PKG	4HK1-TC	○	1500rpm
			6HK1-TC	○	1500rpm
			6HF1-TC (CNG)		
	2010.6~	LDG/LKG/PDG/PKG/SKG	4HK1-TC	○	○
			6HK1-TC	○	○
	2011.4~	LKG/QDG/QKG/SDG/SKG/TKG	4HK1	○	○
			6HK1	○	○
			6HF1 (CNG)		
	2014.9~	LKG/LPG/QDG/QKG/QPG/SKG/SPG/TKG	4HK1	○	○
			6HK1	○	○
			6HF1 (CNG)		
	2017.7~	TKG/2KG/2PG/2RG	4HK1	○	○
			6NX1	○	○
			6HF1 (CNG)		
	2019.3~ 2020.8	2KG/2PG/2RG	4HK1	○	○
6NX1			○	○	
ギガ	2004-2006	PJ ^{注2}	6WF1-TC	○	
			6WG1-TC	○	
	2005	PJ ^{注2}	6UZ1-TC	○	
	2006	ADG ^{注2}	6UZ1-TC	○	1400rpm
	2007-2009	PDG/PKG	6UZ1-TC	○	1400rpm
			6WG1-TC	○	1400rpm
	2010.5~	LDG/LKG/QDG/QKG	6UZ1	○	○
			6WG1	○	○
	2015.9~	QDG/QKG/QPG	6NX1	○	○
			6UZ1	○	○
			6WG1	○	○
	2017.1~	QFG	6UV1 CNG		
	2017.5~	2DG/2KG/2PG	6NX1	○	○
			6UZ1	○	○
			6WG1	○	○
	2019.1~	2KG/2PG	6NX1	○	○
			6UZ1	○	○
			6WG1	○	○
2020.3~ 2020.8	2DG/2KG/2PG	6NX1	○	○	
		6UZ1	○	○	
		6WG1	○	○	

*1=HV車

注 1 =シガー電源ケーブルで外部電源を取る必要があります。 注 2 =いすゞレットロアダプター 3Pin を使用します。

車種名	年式	排ガス記号	エンジン型式	インジェクタ登録	DPD 強制再生
エルガミオ (レインボーⅡ)	2004-2006	PA ^{注2}	6HK1-TC	○	
	2007-2010	PDG ^{注2}	6HK1-TC	○	1500rpm
			6HF1-TC (CNG)		
	2011.10～	SDG/SKG/PDG	4HK1	○	○
	2016.5～	SKG	4HK1	○	○
	2017.7～	2KG	4HK1	○	○
	2019.7～ 2020.8	2KG	4HK1	○	○
エルガ (ブルーリボンⅡ)	2004-2006	PJ ^{注2}	6HK1-TC	○	
	2007-2010	PDG/PKG ^{注2}	6HK1-TC	○	1500rpm
			6HF1-TC (CNG)		
	2010.7～	LDG/LKG/QDG/QKG/QPG	6HK1	○	○
			6HF1 CNG		
	2010.7～	QQG/QSG ^{*1}	6HK1	○	○
	2015.9～	QDG/QKG/QPG/QRG	4HK1	○	○
	2017.7～	2DG/2KG/2PG/2TG	4HK1	○	○
2019.7～	2DG/2KG/2PG/2RG/2TG	4HK1	○	○	

*1=HV車

注1=シガー電源ケーブルで外部電源を取る必要があります。 注2=いすゞレトロアダプター 3Pin を使用します。