

対象クラス・モデル

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Aクラス(168/169/176/177) • CLAクラス(117/118) • CLSクラス(219/218/257) • GLSクラス(166/167) • GLEクラス(167/292) • SLC/SLKクラス(172) | <ul style="list-style-type: none"> • Bクラス (245/246/247) • CLKクラス (209) • Eクラス(211/212/207/213/238) • GLAクラス(156) • M/GLEクラス(166) • Vクラス(BR447) | <ul style="list-style-type: none"> • Cクラス(203/204/205) • CLクラス (215/216) • Sクラス(W220/221/222/217) • GLCクラス(253) • SLクラス(230/231) • Gクラス(463) *2012y08以降 |
|--|---|---|

自己診断

システム一覧	<ul style="list-style-type: none"> • エンジン • ABS • インストルメントクラスタ • SBC • パワーステアリング • COMMAND • ディストロニック(DTR) • 右リヤ外側近接領域レーダ(NBR-HR) • アクティブボディコントロール(ABC) 	<ul style="list-style-type: none"> • PTCU • パーキングブレーキ • クライメート • 左フロントRevGus • パークトロニック • 触媒還元(SCR) • FASコントロールユニット • 左リヤ外側近接領域レーダ(NBR-HL) 	<ul style="list-style-type: none"> • トランスミッション • エアバッグ • アクティブサービスシステム • 右フロントRevGus • バリオーフ • SAM信号集録モジュール • ヘッドユニット • マルチファンクション・カメラ(MFK)
--------	--	--	---

データ-モニタ

システム	<ul style="list-style-type: none"> エンジン(OBD)
------	---

フリ-ズフレ-ムデータ

システム	<ul style="list-style-type: none"> エンジン(OBD)
------	---

作業サポート

項目一覧	<ul style="list-style-type: none"> サービスインターバルリセット 車体番号読取 バッテリー交換 	<ul style="list-style-type: none"> ユニットID読取 SBC解除 カメラ(MFK)キャリブレーション 	<ul style="list-style-type: none"> 車両情報読取 G&ヨーレートセンサ較正 ディストロニック(DTR) センサ調整
------	---	--	---