

自己診断

システム一覧	• エンジン	• マルチチャンネルゲートウェイ	• リチウムイオンバッテリー12V
	• EHS/PKB	• 6ch CANゲートウェイ	• IPDM E/R
	• HVAC	• TPMS	• ABS
	• エアバッグ	• AVM	• AT/CVT
	• シャシ制御	• BCM	• 電動パワステ/DAST 3
	• レーンカメラ	• インテリジェントキー	• 右側オートスライドドア
	• メータ/メータ&エアコンアンブ	• 電動パーキング	• 左側オートスライドドア
	• ソナー	• LASER/RADAR	• ALH
	• 4WD	• 4WS/パワステ/チルト	• ABS/ASC/ASTC/WSS
	• BMU	• CAN/LIN/SWSコンバータ	• COMP&HTR/ヒートポンプ
	• GCU	• HBB	• HFM
	• PHEV	• RHT/トップスタック	• R-MCU
	• カメラ	• キーレスオペレーション	• クルーズコントロール
	• ACC/FCM	• AT/CVT/TC-SST	• AUDIO
	• AFS/ACL/Leveling	• AWC	• AYC/ACD

自己診断

システム一覧	• Auto Stop & Go (AS&G)	• DCDCコンバータ	• ETACS
	• KOS/IMMO/Keyless	• MCU	• MPI/GDI/ディーゼル
	• EV/MiEV リモートシステム	• SS4 II	• SWS
	• OBC	• シフトレバー	• ディスプレイ
	• TCL	• リモート	• SATELLITE RADIO
	• EV-ECU	• F-MCU	• コンプレッサ
	• OCM	• OSS	• LIN
	• イモビライザ	• エアコン	• SRSエアバッグ
	• ハンドル角センサ	• プレビューディスタンス	• サスペンション
	• パワーゲート	• メータ	• レーン逸脱警報
	• マルチアラウンドモニター	• EPB	• 電気温水ヒータ
	• BSW(SUB)	• 電動スライドドア 右側	• 電動スライドドア 左側
	• 後側方モニター	• ヘッドアップディスプレイ	• BMU(SUB)
	• e-Call	• Gateway	• FCM/LDW/AHB
	• オートマチックハイビーム	• フロントカメラ	• BSW

自己診断

システム一覧	• DCU • Gateway2 • 車間自動制御システム/ADAS • AND/MMCS (Mitsubishi Multi Communication System) • 運転席オートドライビングポジション • MULTI AV • サイドレーダー (左後) • HVAC2 • VSP	• Gateway3 • テレマティクス • CORNER SENSOR/SONAR • FCM/LDW/LKA/AHB • 助手席オートドライビングポジション • IVC • サイドレーダー (右後) • PDU • CSCM	• KOS/OSS/IMMO/Keyless • ディスタンスウォーニング • CORNER SENSOR/BACK SENSOR • 8ch CANゲートウェイ • AUDIO AMP. • ワイヤレス充電 • DCDC • EBA
--------	---	--	--

データモニタ

システム一覧	- エンジン - EHS/PKB - HVAC - エアバッグ - シャシ制御 - ソナー - インテリジェントキー - 電動パーキング 4WD - BMU - HBB - RHT/トップスタック - クルーズコントロール - 後側方モニター - ヘッドアップディスプレイ	- マルチチャンネルゲートウェイ - AVM - BCM - リチウムイオンバッテリー12V - IPDM E/R - 右側オートスライドドア - LASER/RADAR 4WS/パワステ/チルト - COMP&HTR/ヒートポンプ - HFM - R-MCU - コンプレッサ - 電動スライドドア 右側 - BMU(SUB) - TPMS	- ABS - AT/CVT - 電動パワステ/DAST 3 - レーンカメラ - メータ/メータ&エアコンアンプ - 左側オートスライドドア - ALH - ABS/ASC/ASTC/WSS - ACC/FCM - AFS/ACL/Leveling - AT/CVT/TC-SST - AUDIO - CMU1~12 - AWC - AYC/ACD
--------	--	---	---

データモニタ

システム一覧	KOS/OSS/IMMO/Keyless	EV/MiEVリモートシステム	DCDCコンバータ
	ETACS	GCU	EV-ECU
	F-MCU	MCU	KOS/IMMO/Keyless
	電子パーキング	SWS	MPI/GDI/ディーゼル
	SS4 II	ディスプレイ	TCL
	シフトレバー	FCM/LDW/AHB	パワーゲート
	Gateway	Auto Stop & Go (AS&G)	BSW
	フロントカメラ	OCM	CAN/LIN/SWSコンバータ
	OBC	エアコン	OSS
	イモビライザ	マルチアラウンドモニター	カメラ
	プレビューディスタンス	EPB	メータ
	BSW(SUB)	Gateway3	電気温水ヒータ
	Gateway2	キーレスオペレーション	PHEV
	SRSエアバッグ	レーン逸脱警報	電動スライドドア 左側
	サスペンション	ディスタンスウォーニング	DCU

データモニタ

システム一覧	• e-Call • CORNER SENSOR/BACK SENSOR • 運転席オートドライビングポジション • MULTI AV • サイドレーダー (左後) • HVAC2 • VSP	• テレマティクス • CORNER SENSOR/SONAR • 助手席オートドライビングポジション • IVC • サイドレーダー (右後) • PDU	• リモート • FCM/LDW/LKA/AHB • AUDIO AMP. • ワイヤレス充電 • DCDC • EBA
--------	--	---	---

フリーズフレームデータ

システム一覧	エンジン	マルチチャンネルゲートウェイ	ALH
	EHS/PKB	6ch CANゲートウェイ	IPDM E/R
	HVAC	ヘッドアップディスプレイ	ABS
	エアバッグ	AVM	AT/CVT
	シャシ制御	BCM	電動パワステ/DAST 3
	レーンカメラ	インテリジェントキー	右側オートスライドドア
	メータ/メータ&エアコンアンブ	電動パーキング	左側オートスライドドア
	ソナー	LASER/RADAR	BSW
	エンジン(OBD)	4WD	ACC/FCM
	COMP&HTR/ヒートポンプ	4WS/パワステ/チルト	ETACS
	KOS/IMMO/Keyless	ABS/ASC/ASTC/WSS	TPMS
	PHEV	DCDCコンバータ	SRSエアバッグ
	パワーゲート	SS4 II/ES4	電動スライドドア 右側
	e-Call	SATELLITE RADIO	AFS/ACL/Leveling
	Gateway2	レーン逸脱警報	EV/MiEVリモートシステム

フリーズフレームデータ

システム一覧	• AUDIO	• AT/CVT/TC-SST	• MCU
	• F-MCU	• EV-ECU	• イモビライザ
	• OBC	• MPI/GDI/ディーゼル	• 電動スライドドア 左側
	• キーレスオペレーション	• エアコン	• Auto Stop & Go (AS&G)
	• FCM/LDW/AHB	• Gateway	• GCU
	• EPB	• AWC	• OCM
	• フロントカメラ	• HFM	• コンプレッサ
	• RHT/トップスタック	• OSS	• BSW(SUB)
	• マルチアラウンドモニター	• シフトレバー	• R-MCU
	• BMU(SUB)	• 電気温水ヒータ	• メータ
	• Gateway3	• DCU	• BMU
	• AYC/ACD	• リモート	• 車間自動制御システム/ADAS
	• CORNER SENSOR/SONAR	• KOS/OSS/IMMO/Keyless	• AND/MMCS
	• FCM/LDW/LKA/AHB	• 8ch CANゲートウェイ	• (Mitsubishi Multi Communication System)
	• 助手席オートドライビングポジション	• AUDIO AMP.	• 運転席オートドライビングポジション
			• MULTI AV

フリーズフレームデータ

システム一覧	• IVC • DCDC • EBA	• サイドレーダー (左後) • HVAC2 • VSP	• サイドレーダー (右後) • PDU • CSCM
--------	--	--	---

アクティブテスト

システム一覧	4WS/パワステ/チルト	ABS/ASC/ASTC/WSS	AT/CVT/TC-SST
	エアコン	カメラ	プレビューディスタンス
	AFS/ACL/Leveling	BMU	BSW
	AYC/ACD	HBB	MPI/GDI/ディーゼル
	レーン逸脱警報	後側方モニター	マルチアラウンドモニター
	BSW(SUB)	COMP&HTR/ヒートポンプ	e-Call
	SS4 II	SWS	TCL
	電動スライドドア 左側	DCU	サスペンション
	EPB	ETACS	SRSエアバッグ
	キーレスオペレーション	シフトレバー	TPMS
	ディスプレイ	パワーゲート	ディスタンスウォーニング
	電気温水ヒータ	電動スライドドア 右側	メータ
	EV ECU	PHEV	EV/MiEV リモートシステム
	MCU	ACC/FCM	FCM/LDW/AHB

アクティブテスト

システム一覧	• GCU • RHT/トップスタック	• HFM • KOS/OSS/IMMO/Keyless	• OSS • CORNER SENSOR/SONAR
--------	--	---	--

カスタマイズ

ETACS	• A/C_ヒータ作動(ドアアンロック時)	• ACCパワーオートカット	• ACCパワーオートカットタイマー
	• Coming home light timer	• DEF吹出し(FOOT選択時)	• ESS
	• Front wiper operation(RLS)	• IG OFF後パワーウィンドウ開	• IG OFF後パワーウィンドウ開
	• Int. wiper CONT.(Adjusting knob)	• Int. wiper CONT.(Vehicle SPD)	• Interior illumination control
	• KOSアンロック無効時間	• KOSオートロック	• KOSキー窓から持出し監視
	• KOSドアアンロック	• KOS機能	• LDW 警報タイミング
	• Number of comfort flashes	• P/Wキーオフタイマー中操作	• Rear Wiper Intermittent Time
	• Tail lamp at LOCK(OFF) Pos.	• TriggerTime for Comfort Flashing	• Turn-signal off(comfort flash)
	• アイドルアップ(高負荷ヒーター)	• アウターブザー音量	• アフターワイパー
	• アラーム	• アンサーバック:アンロック	• アンサーバック:デッドロック
	• アンサーバック:ロック	• インテリアイルミネーション制御	• インテリアランプオートカット時間
	• インテリジェントウォッシャー	• ウェルカムライト	• ウォッシャ連動ワイパー機能
	• I777:FACE/FOOT吹出し比率	• I777:FOOT/DEF吹出し比率	• I777:I777SW自動制御
	• I777:I777時I777制御	• I777:設定温度調整	• I777:内外気切替SW自動制御
	• I777SW/電源モード:ACC時オートカット時間	• オートドアアンロック	• オートドアアンロック(Pポジ)

カスタマイズ

ETACS	• オートドアアンロック(Pポジション) • オートドアロック(Dポジション) • オートライト感度 • キードアアンロック • キーレスパ°レーション: ドア閉時キー持出監視 • キーレスパ°レーション: 開錠対象ドア • キーレスパ°レーション: 操作時ブザー音 • キーレスホーン連動 • コンフォートフラッシャー • サイレンアンサーバック • セキュリティアラーム: 車内警報時間 • センタードアロック: シフトP/EG-SW開錠モード • ターンパワーソース • デッドロックボタン操作 • ドアアンロック機能 (IG lock)	• オートドアロック (車速) • オートドアロック(車速) • オートライト感度(RLS) • キーレス: 開錠時自動施錠時間 • キーレスパ°レーション: リコンSWドアミラー連動 • キーレスパ°レーション: 施錠後解錠無効時間 • キーレスパ°レーション: 操作時ブザー音量 • キー抜き忘れ警告機能 • コンフォートフラッシャー切替時間 • シートベルト警告ブザー • セキュリティアラーム • ターンシグナルブザー • タイマーロックタイマー • ドア/ルームランプディレイ時間 • ドアミラー: 自動格納・復帰の条件	• オートドアロック(Dポジ) • オートフォールドミラー • カミングホームライト • キーレス: 非常点滅灯での作動確認 • キーレスパ°レーション: 開錠時自動施錠時間 • キーレスパ°レーション: 操作可能機能 • キーレスドアアンロック • コンフォートハザード • コンフォートフラッシング機能 • セキュリティアラーム: システム設定 • センタードアロック: IG-ON時シフトP位置で開錠 • ターンシグナル作動条件 • テールゲート: ハンドルSW自動開 • ドアアンロックモード • ノブ連動集中ドアアンロック
-------	--	---	--

カスタマイズ

ETACS	- ハザード(EVリモート車両検知) - パニックアラームスイッチ - パワーウィンドウキーOFFタイマー - フォロミーホームライト - フロント/リヤウォッシャー:ウォッシャー時ワイパー連動 - フロント/リヤワイパーウォッシャー - フロントワイパー:間欠作動 - ヘッドライト:ウェルカムライト - ヘッドライト:自動点灯のタイミング - ヘッドランプオートカット時間 - ホーンリコール:コンフォートフラッシャー切替時間 - ホーンアンサーバック夜間停止機能 - マルチモードキーレス - リモートエンジンスターターアンサー - リヤワイパー(リバーズリンク)	- ハザードアンサーバック - パワーウィンドウオートクローズ - パワーウィンドウロック中操作 - ブザーアンサーバック - フロント/リヤウォッシャー:ウォッシャー時ワイパー連動 - フロントウォッシャー:インテリジェントウォッシャー - フロントワイパー:自動作動 - ヘッドライト:カミングホームライト - ヘッドライト自動消灯有無/降車後照明SW - ヘッドランプオートカット設定 - ホーンリコール:作動電源モード - ホーン継続時間 - ライト類: AUTO位置でPブレーキ時消灯 - リモートライトオン - リヤワイパー:リバーズ連動	- ハザードアンサーバック点滅回数 - パワーウィンドウキーOFFタイマー - パワーウィンドウロック中操作 - ブザーアラーム継続時間 - フロント/リヤウォッシャー:ワイパー連動機能 - フロントワイパー:間けつ及び自動作動 - フロントワイパー操作 - ヘッドライト:ヘッドライトAUTOモードワイパー連動 - ヘッドランプオートカット - ホーンリコール:コンフォートフラッシャー - ホーンアンサーバック - マルチモード - リアデフォッグ:ENG始動時自動ON - リモート機能 - リヤワイパー:リバーズモード(連続作動)モード
-------	---	---	--

カスタマイズ

ETACS	• リヤワイパー:間けつ作動時間 • ルームランプ:ドア閉時の遅延消灯時間 • ロックタイマー(集配車用) • 三菱リモート:操作時ホーン作動回数 • 充電間隔(12Vバッテリー) • 盗難センサー感度	• リヤワイパーロースピードモード • ルームランプ:自動消灯時間 • ワイパー感応式オートライト • 三菱リモート:操作時車幅灯点灯時間 • 充電口照明:点灯時間 • 半ドア警報機能	• リヤワイパー間欠時間 • ルームランプ遅延消灯時間 • 三菱リモート:操作時ヘッドランプ点灯時間 • 車速感応ワイパー機能 • 衝突判定アンロック付車速ロック
-------	--	---	---

作業サポート

エンジン	空燃比学習リセット	スターターカウンター書込み	スターターカウンター初期化
	NOxトラップ触媒交換サービス	エンジンオイル交換サービス	サブライポンプ交換サービス
	インジェクタID情報	インジェクタID書き込み	微小噴射量学習
	リニアA/Fセンサー交換サービス	燃料消費量初期化	排気インジェクター清掃サービス
	バッテリー電流センサ中立点学習	DPFシステム異常サービス	DPF交換サービス
	走行距離リセットインジェクター洗浄	SCRシステム修理完了	DPF再生
	DPF差圧センサー交換サービス	DPF再生Drive	アンモニアパージ
	燃圧除去	吸入空気量学習	スロットル全閉位置学習
	空燃比学習	空燃比初期学習	
	ウエストゲートアクチュエーター位置学習値クリア	- デュアルバッテリーリレー電圧低下 - カウントデータクリア	

作業サポート

AT/CVT	- 学習値設定 - 初期化 - ストローク ティーチイン - ブースト ティーチイン - インターロック ティーチイン - 電動オイルポンプエア抜き - キャリブレーションデータ消去 - クラッチポイント学習	- スローブセンサ校正 - コントロールバルブ初期値&学習値リセット - ライン圧テスト - クラッチベンチレーション - リセットクラッチゲイン - ニュートラル位置学習 - 学習値消去	- オイル劣化度データ読取 - 制御学習値リセット - 信憑性チェック - シフトフォーク ティーチイン - 学習値リセット - キャリブレーションデータ - CVTF劣化度確認（消去）
ACD	エア抜きモード	油温確認モード	
ABS	- エア抜き - 横Gセンサ校正 - 減圧・増圧動作点検 - SASキャリブレーション - 舵角センサ調整	- 全センサ校正 - マスターシリンダ圧力校正 - HU2次配管エア抜き - ハンドル角センサー中立点学習 - 前後Gセンサキャリブレーション	- Gセンサ校正 - ステアリングアングル校正 - 全センサ中立点学習 - 横Gセンサー中立点学習

作業サポート

AYC	• AYCエア抜き • AYC作動チェック右	• 横Gセンサー中立点学習 • AYC作動チェック左	• 前後Gセンサー中立点学習 • 制御OFF
AFS	• ヘッドライトレベリング初期化		
EV	• 学習値初期化		
AWC	• センターカップリング動作チェック • センターカップリング動作推定温度	• フロントカップリング動作チェック • フロントカップリング推定温度	• 制御OFF • ハンドル角センサー補正量
ハンドル角センサ	• 中立学習	• 車体番号読取	
メータ	• 点検警告リセット • 臨時点検警告取り消し • 任意間隔スケジュール設定 • インジケータオートテスト	• 次回スケジュール警告取り消し • 定期点検スケジュール設定 • LCDオートテスト • ブザーオートテスト	• 臨時点検警告設定 • 点検警告用積算値調整 • イルミネーションオートテスト • 指針オートテスト
オートレベリング	• 車高値初期化		
SAS	• ステアリングアングルセンサ較正		
4WS/EPS	• トルクセンサ中立位置学習	• トルクセンサ中立位置初期化	
FCM/LDW/AHB	• AHB機能点検モード	• カメラ軸調整	

作業サポート

PHEV	• B/PストロークS学習データ初期化 • ウォータポンプ駆動 • 車載充電コネクタロック	• ステアリング角補正值リセット • バキュームポンプモータ駆動 • 車載充電コネクタアンロック	• パラレル走行検査モード • エンジンコンプレッション計測
MCU	• コンデンサ放電		
オートマチック ハイビーム	• 機能点検モード		
ACC/FCM	• レーザーレーダー点検 • 学習値リセット	• レーダー調整 開始(サービス) • 補正值リセット	• レーダー調整 停止(サービス)
BSW	• レーダー認識角度点検		
BSW SUB	• レーダー認識角度点検		
レーン逸脱警報	• 全補正值リセット • カメラ初期化	• カメラ画像補正值リセット • カメラ画像調整	• カメラ初期化データリセット • 中止：カメラ画像調整
ヘッドアップディスプレイ	• コンバイナ開 • LCDテスト	• コンバイナ閉	• コンバイナ動作リセット

作業サポート

マルチアラウンドモニター	- フロント&バードアイビュー表示 - キャリブマーカ―範囲表示[フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ] - キャリブレーション[全カメラ・フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ] - トップビュー微調整 [フロントカメラ・助手席側サイドカメラ・リヤカメラ・運転席側サイドカメラ]		
4WD	4WDカップリング制御トルク 4WDモード		
フロントカメラ	カメラエーミング		
レーンカメラ	カメラ エーミング		
DCU	- 尿素水噴射停止 - Ureaタンクレベル - 尿素水圧送＋噴射テスト - NOxセンサー(上流)交換 - 酸化触媒交換 - DCU学習値初期化 - 尿素水定量噴射 開始 - ライン排出テスト - SCRシステムテスト - NOxセンサー(下流)交換 - DPF触媒交換 - 積算尿素噴射量書込み - 尿素水定量噴射 停止 - 尿素水リークテスト - SCR触媒交換 - PMセンサー交換 - Ureaインジェクター交換		
EHS/PKB	初期位置調整		
エアバッグ	SRS ECU 初期化		

作業サポート

BMU	駆動用バッテリー容量測定(準備)	駆動用バッテリー容量測定(処理)	駆動用バッテリー自動容量測定
ETACS	HS初期位置クリア	HS初期位置学習	
車間自動制御 システム/ADAS	- 自動キャンセル要因1 - 自動キャンセル要因6	- 自動キャンセル要因2 - FEB作動時走行距離	- 自動キャンセル要因4 - ステアリングトルクキャリブレーション
LASER/RADAR	光軸調整		